# seeed studio

# 多功能环境监测仪

# 用户手册



# 目 录

1.	产品介绍	1
	1.1. 产品清单	1
2.	产品规格	2
	2.1. Wio 终端	2
	2.2. Grove-温湿度传感器(DHT11)	3
	2.3. 软件工具	4
3.	操作部署流程	4
4.	代码解析	8
	4.1. 代码功能解析	8
	1) 硬件与传感器初始化	8
	2) 网络与时间同步	8
	3) 核心功能架构	9
	4) 报警系统	9
	5) 传感器数据处理	. 10
	6) 显示系统	. 10
	7) 网络通信	. 11
	8) 按键控制	. 11
	4.2. 系统工作流程	.12
	1) 初始化阶段:	. 12
	2) 主循环	. 12
	3) 报警处理流程	. 13
	4.3. 代码总结	.14
5	<b>党</b> [[] [司 [斯]]	1/

# 1. 产品介绍



此设计为基于 Wio 终端的多功能环境检测仪。它集成了多个传感器(温湿度、 光照、噪声、加速度)来实时监控环境参数,并通过 WiFi 将数据上传到 MQTT 服务 器。系统具有本地显示屏,可以切换不同界面查看数据,并且在检测到异常(如温 度超标、设备移动等)时触发声光报警。同时,系统支持 NTP 时间同步,提供日期 时间显示。用户可以通过物理按键与设备交互,例如切换显示界面或关闭报警。

应用十分广泛,如温室大棚环境监测、粮仓温湿度监控、野外种植基地防盗系统、育苗室光照管理。通过多传感器融合与实时告警机制,实现农业生产环境的无人化智能监护。

### 1.1. 产品清单

- Wio 终端: https://wiki.seeedstudio.com/Wio\_Terminal\_Intro/
- Grove-温湿度传感器(DHT11):

https://wiki.seeedstudio.com/Grove-TemperatureAndHumidity\_Sensor/

● 其他:双向端子连接线(可参考产品介绍图)、USB-C电缆;

● 软件工具: MQTTX: <a href="https://mqttx.app/zh/features">https://mqttx.app/zh/features</a>

Arduino IDE: <a href="https://www.arduino.cc/en/software/#ide">https://www.arduino.cc/en/software/#ide</a>

注: 使用前请先准备好以上硬件设备及软件工具;

# 2. 产品规格

# 2.1. Wio 终端

		微控制器: ARM® Cortex®-M4
核心	主控芯片	主频: 120 MHz
核心		存储: 192KB SRAM + 4MB 外部闪存
	显示屏	尺寸: 2.4 英寸
		分辨率: 320×240 像素
		RTL8720DN 模块
无线		支持 2.4GHz / 5GHz 双频
连接		协议: 802.11 a/b/g/n
	BLE	BLE 5.0 (兼容 4.2)
		光传感器(LTR-553ALS)
传感		6 轴 IMU(LSM6DS3TR-C,加速度计+陀螺仪)
器与		红外发射器(IR 940nm)
输入		5 向摇杆(方向+按下)
一切ノ		2个可编程按键(侧面)
		复位/电源按钮

	Grove 生态	1× Grove I <sup>2</sup> C 接口(背面)
	系统	1× Grove 数字/模拟接口(底部)
扩展	GPIO 引脚	兼容 Raspberry Pi 40-pin(支持 UART/I2C/SPI/ADC)
接口		USB Type-C(供电/编程)
	其他接口	MicroSD 卡槽(最大支持 32GB)
		2.4G 天线接口(外接天线)
电源	输入	USB Type-C (5V/2A)
电 <i>你</i>   	电池扩展	支持锂电池 (通过底部接口充电)
开发		Arduino IDE / PlatformIO
		MicroPython / CircuitPython
支持	兼容框架	Arduino、TinyML、Edge Impulse 等
物理	尺寸	72mm * 57mm * 12mm
规格	外壳	ABS + PC

# 2.2. Grove-温湿度传感器 (DHT11)

	测量范围	0°C ~50°C
温度	精度	±2°C
	分辨率	0.1°C
	测量范围	20% ~ 90% RH
湿度	精度	±5% RH
	分辨率	0.1% RH
采样率		1 Hz (每秒采样 1 次)

	类型	Grove 4-pin 标准接口
接口	协议	数字信号 (单总线协议)
	引脚	VCC, GND, NC (未连接), SIG (信号)
供电	电压电流	5V/2A
+回 <del>↓</del> 々	尺寸	40mm x 20mm x 12mm
规格	重量	约 4.5 克

### 2.3. 软件工具


下载 MOTTX 和 Arduino IDE 第三方工具(下载链接见产品清单)

MQTTX: 用于订阅 Wio 终端主题查看上行数据及下行指令;

Arduino IDE: 用于给 Wio 终端烧录编程代码;

# 3. 操作部署流程

- 1) 准备所需软硬件设备(Wio 终端、Grove-温湿度传感器(DHT11)、双向端子连接线、USB-C 电缆、MQTTX、Arduino IDE);
- 2) 将 Grove-温湿度传感器(DHT11)连接到 Wio 终端的 D0 端口(五向开关下方端口);
- 3) 通过 USB-C 电缆将 Wio 终端连接到 PC;
- 4) 打开 Arduino IDE,点击如图所示图标,进入"库管理",或者可点击"项目一



导入库一管理库"进入"库管理";

#### 5) 安装运行代码所需的所有库:

TFT eSPI

功能: 驱动 Wio Terminal 的 TFT 显示屏

安装方式: Arduino 库管理器搜索 TFT eSPI (作者: Bodmer)

LIS3DHTR

功能: 驱动 LIS3DHTR 加速度传感器

安装方式: 搜索 LIS3DHTR (作者: Seeed Studio)

**DHT Sensor Library** 

功能: 读取 DHT11 温湿度传感器数据

安装方式:搜索 DHT sensor library (作者: Adafruit)

注意: 需同时安装 Adafruit Unified Sensor 库

PubSubClient

功能: MQTT 客户端通信

安装方式: 搜索 PubSubClient (作者: Nick O'Leary)

**NTPClient** 

功能:从 NTP 服务器同步时间

安装方式: 搜索 NTPClient (作者: Fabrice Weinberg)

WiFi (内置)

功能: Wio Terminal 的 WiFi 连接(通过 rpcWiFi.h)

说明:包含在 Seeed Studio SAMD Boards 板支持包中,无需单独安装

WiFiUDP (内置)

功能: UDP 协议支持(NTP 依赖)

说明: Arduino 核心库, 无需单独安装


#### 6) 安装步骤:

#### ● 安装板支持包


Wio Terminal 需要 Seeed Studio SAMD Boards 支持包:

① Arduino IDE → 文件 → 首选项 → 附加开发板管理器网址 添加:

https://files.seeedstudio.com/arduino/package\_seeeduino\_boards\_index.json



② 工具 → 开发板 → 开发板管理器 → 搜索 Seeed Studio SAMD Boards → 安装最新版。



- 通过库管理器安装依赖库
- ① 打开 Arduino IDE → 项目 → 加载库 → 管理库...



② 搜索并安装以下库:

TFT eSPI

#### LIS3DHTR

DHT sensor library (同时安装 Adafruit Unified Sensor)

**PubSubClient** 

**NTPClient** 

- 验证库安装
- ① 选择开发板:

工具 → 开发板 → Seeed Studio SAMD Boards → Wio Terminal

② 连接 Wio Terminal 并上传示例代码:


确保所有 #include 语句无报错

编译时无 undefined reference 错误(如有报错,可根据报错信息提示进行处理)

7) 上传代码,从以下链接直接复制到 Arduino IDE 上传即可;

https://github.com/huakaiyang/Multifunctional-Environmental-Monitoring-Instrument/blo

b/main/code.txt



## 4. 代码解析

### 4.1. 代码功能解析

1) 硬件与传感器初始化

```
// 硬件引脚定义
#define BUZZER_PIN WIO_BUZZER
#define DHTPIN 0
// ...其他引脚定义...

// 传感器对象
TFT_eSPI tft; // TFT显示屏
LIS3DHTR<TwoWire> lis; // 加速度计
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // 温湿度传感器
```

- 显示屏: 使用 TFT eSPI 库驱动 320x240 分辨率屏幕
- 加速度计: LIS3DHTR 传感器,配置为 4G 量程和 50Hz 采样率
- 温湿度: DHT11 传感器,通过数字引脚 0 读取
- 2) 网络与时间同步

```
// NTP时间客户端
NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", 8 * 3600);

// WiFi和MQTT配置
const char *ssid = "abcd";
const char *password = "123456789";
PubSubClient mqttClient(wifiClient);
```

- NTP 时间同步:每 60 秒同步一次 UTC+8 时间
- WiFi 连接:实现自动重连机制
- MQTT 通信: 连接 test.mosquitto.org 服务器, 支持数据发布/订阅

#### 3) 核心功能架构

```
enum DisplayState {
    INTEGRATED, // 综合数据显示
    TEMPERATURE, // 温度单独显示
    HUMIDITY, // 湿度单独显示
    // ... 其他状态...
    DATETIME // 日期时间界面
};
```

- 8 种显示模式:通过物理按键切换不同数据显示界面
- 状态管理: 使用 currentState 变量跟踪当前显示模式

#### 4) 报警系统

```
enum AlarmType {
   NONE, TEMP_LOW_ALARM, TEMP_HIGH_ALARM,
   // ... 7种报警类型...
};

const float TEMP_HIGH = 28.0; // 温度高阈值
const float ACCEL_THRESHOLD = 1.3; // 加速度变化阈值
```

- 多类型报警:温度/湿度/光照/噪声/运动等异常检测
- 阈值配置:可自定义各传感器报警阈值
- 报警处理:
- ◆ 蜂鸣器播放高低音交替警报
- ◆ 屏幕显示红色警报界面
- ◆ 自动上传 MQTT 报警信息
- ◆ 支持按键手动解除报警

#### 5) 传感器数据处理

```
struct SensorData {
    float temperature;
    float humidity;
    int lightLevel;
    // ...其他数据...
};

void readSensors() {
    // 读取所有传感器数据
    sensorData.temperature = dht.readTemperature();
    // ...其他传感器读取...
}
```

- 结构化存储: 使用 SensorData 结构体统一管理数据
- 定时采集:每秒读取一次所有传感器
- 数据滤波:对 DHT11 数据做 NaN 检查

#### 6) 显示系统

```
void drawIntegratedScreen() {
    // 显示所有传感器数据
    // 网络状态
    // 操作提示
}

void drawDateTimeScreen() {
    // 显示Seeed Studio LOGO
    // 当前日期和时间
    // NTP同步状态
}
```

- 综合界面:同时显示温度/湿度/光照/噪声/加速度数据
- 单传感器界面:大字体显示特定传感器数据
- 专业日期界面:
- ◆ 绿色"Seeed Studio"LOGO
- ◆ 居中显示日期(YYYY/MM/DD)和时间(HH:MM)
- ◆ 显示下次 NTP 同步时间

#### 7) 网络通信

```
void publishSensorData() {
    // 发布JSON格式传感器数据
    // 示例: {"temp":25.5, "humi":45.0,...}
}

void publishAlarmData(const char* alarmType) {
    // 发布报警信息含详细传感器数据
}
```

- MOTT 协议: 使用 PubSubClient 库
- 数据格式:标准 JSON 格式
- 主题区分:
- ◆ 普通数据发布到"WioTerminal"主题
- ◆ 报警数据包含额外 alarm 字段

### 8) 按键控制

```
void checkButtons() {
  if (digitalRead(KEY_A)==LOW) currentState=TEMPERATURE;
  // ...其他按键检测...
}
```


- 物理按键映射:
- ◆ KEY\_A: 温度界面
- ◆ KEY\_B: 湿度界面
- ◆ KEY C: 光照界面
- ◆ 五向键左:加速度界面
- ◆ 五向键右: 噪声界面
- ◆ 五向键下:返回综合界面
- ◆ 五向键上: 日期时间界面

# 4.2. 系统工作流程

### 1) 初始化阶段:

- 启动屏幕显示初始化信息
- 初始化所有传感器和网络连接
- 显示综合数据界面

#### 2) 主循环



#### graph TD

- A[开始循环] --> B{网络检查}
- B -->|WiFi 断开| C[尝试重连]
- B -->|MQTT 断开| D[尝试重连]
- A --> E{1 秒间隔}
- E-->|到达| F[读取所有传感器]
- F --> G[检查报警条件]
- G -->|触发报警| H[进入报警处理]
- E -->|未到达| I[更新界面]
- I-->|综合界面| J[刷新综合数据]
- I-->|日期界面| K[每秒刷新时间]
- I-->|其他界面|L[刷新特定传感器]

### 3) 报警处理流程

- 检测到传感器超阈值
- 记录报警类型和开始时间
- 切换到红色警报界面
- 蜂鸣器播放警报音
- 上传 MQTT 报警信息
- 5秒后或按键按下时解除报警

# 4.3. 代码总结

该代码实现了一个完整的环境监测系统,具有:

- 多传感器数据采集(温湿度/光照/噪声/加速度)
- 8 种显示界面灵活切换
- 智能阈值报警系统
- 网络时间同步功能
- MQTT 物联网通信
- 直观的用户界面和交互

# 5. 常见问题

- 上传代码失败?
- ✓ 根据报错提示检查是否未按要求安装库,可复制报错信息使用 AI 工具搜索问题。
- Wio 终端屏幕卡住?
- ✔ 向下拨动侧边按钮重启设备。
- 网络异常,未能连接上 WiFi 和 MQTT 服务器?
- ✓ 可修改代码内 WiFi 和服务器配置, 改为您需要链接的网络和服务器。