典型建筑墙体的稳态传热分析

一、背景介绍

在当代建筑领域，热态传热分析是评估建筑物能源消耗、室内热舒适性和环境可持续性的核心环节。典型建筑物墙体作为主要围护结构，直接参与热量的交换过程。根据相关研究，墙体热损失通常占建筑物总热损失的 20%-30%，特别是在寒冷地区或冬季，这一比例可能更高。 随着全球能源危机和碳排放目标的推进（如中国“双碳”目标），优化墙体热传输性能已成为建筑节能的关键策略。例如，在被动式低能耗建筑中，通过改进墙体材料和结构，可以显著降低采暖和制冷能耗。在建筑设计阶段，对墙体传热性能进行科学、准确的分析，对于实现建筑节能、降低运行成本、提高居住舒适度具有至关重要的意义。

本报告以重庆地区典型住宅墙体为例，聚焦于热态传热过程的分析。重庆属于夏热冬冷气候区，冬季室内外温差较大（典型 $\Delta T=15-25^\circ C$），墙体散热量较高，导致能源浪费。

研究目标包括：建立物理模型、模拟传热过程、分析关键参数影响，并提出优化建议。

二、稳态传热基本理论

基本传热机制

建筑物墙体热传输涉及三种主要机制：

传导：热量通过固体材料分子振动传递，受 k 和 L 主导。傅立叶定律描述。

对流：空气流动引起的热交换，受 h 和流速 v 影响。分为自然对流（室内）和强制对流（室外风速）。

辐射：表面间电磁波交换，本报告忽略但实际可占 10%-20%。

热传输整体过程示意图如下，展示热流从室内经墙体到室外的路径：



导热基本定律（傅里叶定律）

导热是由于物体内部温度梯度引起的能量传递现象。傅里叶定律描述了通过导热传递的热流密度：

$$q_d = -\lambda \frac{dT}{dx}$$

其中：q_d 为热流密度（W/m²），表示单位时间内通过单位面积的热量。 λ 为材料的导热系数（W/(m·K)），衡量材料导热性能的物理量。 $\frac{dT}{dx}$ 为温度梯度（K/m），表示温度沿传热方向的变化率。负号表示热量从高温流向低温。

对于通过厚度为 δ 的均匀板层的稳态导热，其热阻 $R_d = \frac{\delta}{\lambda}$（m²·K/W）。

对流换热基本定律（牛顿冷却定律）

对流换热是指流体与固体表面之间由于温差引起的传热现象，通常伴随着流体的宏观运动。牛顿冷却定律描述了对流换热的热流密度：

$$q_c = h\ (T_w - T_f)$$

其中： q_c 为对流热流密度（W/m²）。 h 为对流换热系数（W/(m²·K)），与流体性质、流动状态、几何形状等因素有关。T_w 为固体表面温度（K 或℃）。T_f 为流体温度（K 或℃）。

对流换热的热阻 $R_c = \frac{1}{h}$（m²·K/W）。

辐射换热基本定律（斯忒藩-玻尔兹曼定律）

辐射换热是通过电磁波传递能量的传热方式，不需要任何介质。斯忒藩-玻尔兹曼定律描述了黑体辐射的总热流密度：

$$q_r = \varepsilon\sigma(T_1^4 - T_2^4)$$

其中：

q_r 为辐射热流密度（W/m²）。 ε 为物体表面发射率，黑体 $\varepsilon = 1$。σ 为斯忒藩-玻尔兹曼常数，$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ W/(m²·K⁴)。T_1, T_2 为绝对温度（K）。

在建筑墙体传热分析中，通常将对流和辐射换热合并为一个综合换热系数来简化计算，或者在计算外表面换热时考虑太阳辐射。在本报告的稳态分析中，我们将重点放在导热和对流。

综合传热系数的概念

对于通过多层结构（如墙体）的稳态传热，可以引入综合传热系数 K（也称传热系数或总热通过系数）来描述整个结构的传热性能：

$$Q = K \cdot A \cdot \Delta T$$

其中： Q 为通过总面积 A 的总传热量（W）。 K 为综合传热系数（W/(m²·K)）。A 为传热面积（m²）。ΔT 为结构两侧的温差（K 或℃）。

综合传热系数 K 是总热阻 R_{total} 的倒数：$K = \frac{1}{R_{total}}$。总热阻包括室内外表面对流换热热阻和各层材料的导热热阻。

$$R_{total} = R_{si} + \sum_{i=1}^{n} R_i + R_{so} = \frac{1}{h_{in}} + \sum_{i=1}^{n} \frac{\delta_i}{\lambda_i} + \frac{1}{h_{out}}$$

其中：R_{si} 为室内表面换热热阻。 R_{so} 为室外表面换热热阻。 h_{in} 为室内对流换热系数。h_{out} 为室外对流换热系数。δ_i 和 λ_i 分别为第 i 层材料的厚度和导热系数。

数值模拟方法与结果

使用 Python NumPy 库进行模拟，计算 q。基准条件下（忽略对流简化）：q = k · ΔT / L = 0.8 · 20 / 0.2 = 80 W/m²。

考虑对流：q = ΔT / (1/h_in + L/k + 1/h_out)。当 v=0 (h_out=4)，q≈32.52 W/m²。

对于复合墙体，可引入相变材料（PCM）以储存热量，改善热惰性

热流分布与温度场分析

假设墙体分为内层（0-0.1 m）和外层（0.1-0.2 m），温度梯度在内层较大（由于室内对流阻小）。详细温度场：T(x) = T_in - q · (1/h_in + x/k)。

热流分布示意图如下：



在 x=0（室内表面），T(0) ≈ T_in − q / h_in ≈ 20 − 32.52 / 8.7 ≈ 16.26° C；x=L 时，T(L) ≈ T_out + q / h_out ≈ 0 + 32.52 / 4 ≈ 8.13° C。

三、物理模型

墙体结构简化

典型建筑物墙体通常为多层复合结构，墙体结构自内向外为：室内抹灰层、主体承重墙、保温层、保护层/找平层、外饰面层。

为简化分析，本报告首先假设单层混凝土墙体，厚度 L=0.2 m，导热系数 k=0.8 W/(m·K)（考虑平均值），密度 ρ=2400 kg/m³，比热容 c=920 J/(kg·K)。室内温度 T_in=20° C，室外温度 T_out=0° C，ΔT=20° C。忽略风向、湿度、太阳辐射和热桥效应。

墙体横截面示意图如下，展示多层结构以便理解实际应用：

该模型考虑墙体作为一维热传导体，热流从室内向室外单向流动。数学模型基于傅立叶定律：q = −k · (dT/dx)，其中 q 为热通量，dT/dx 为温度梯度。

在实际中，可扩展为多层模型，总热阻 R_total = Σ(L_i / (k_i · A_i)) + Σ(1 / (h_j · A_j))，其中 A_i 为面积（假设单位面积 A=1 m²）。传热系数 U = 1 / R_total。

稳态传热方程

为简化分析，本报告作出以下假设：

1. 稳态传热： 室内外环境条件长时间保持不变，墙体内部各点温度不随时间变化。
2. 一维传热： 热量主要沿垂直于墙体表面的方向传递，忽略沿墙体长度和高度方向的传热。
3. 各向同性材料： 各层材料的导热系数在所有方向上均相同。
4. 无内热源： 墙体内部无热量产生。
5. 接触热阻可忽略： 各层材料之间接触良好，接触热阻可忽略不计。

在稳态条件下，通过墙体各层的热流密度是相等的。根据傅里叶定律和牛顿冷却定律，通过墙体的单位面积传热量 q 可表示为：

$$q = h_{in}(T_{in} - T_{s,in}) = \frac{\lambda_1}{\delta_1}(T_{s,in} - T_1) = \frac{\lambda_2}{\delta_2}(T_1 - T_2) = \ldots$$
$$= \frac{\lambda_n}{\delta_n}(T_{n-1} - T_{s,out}) = h_{out}(T_{s,out} - T_{out})$$

将各层热阻引入，则：

$$q = \frac{T_{in} - T_{out}}{R_{si} + R_1 + R_2 + \ldots + R_n + R_{so}} = \frac{T_{in} - T_{out}}{R_{total}}$$

边界条件设定

室内边界条件： 室内空气温度 T_{in}，室内表面对流换热系数 h_{in}。

室外边界条件： 室外空气温度 T_{out}，室外表面对流换热系数 h_{out}。

四、传热过程分析与计算

以一个具体的典型多层复合墙体为例，选取一个北方地区冬季常用，夏季亦需考虑的复合墙体结构，进行稳态传热性能的量化分析与计算。

墙体结构描述（自内向外）：

室内抹灰层： 室内表面，通常为砂浆或石膏板，提供平整度和装饰。

主体承重墙： 如烧结普通砖、混凝土空心砌块等，提供结构强度。

保温层： 通常为挤塑聚苯板（XPS）、膨胀聚苯板（EPS）、岩棉板等，是墙体保温性能的关键。

保护层/找平层： 如水泥砂浆。

外饰面层： 如涂料、面砖或干挂石材，具有保护和装饰作用。

各层材料热物性参数

根据《民用建筑热工设计规范》GB 50176 和相关材料手册，选取各层材料的厚度和导热系数如下：

序号	材料名称	厚度 δ(m)	导热系数 λ (W/(m·K))

序号	材料名称	厚度 δ(m)	导热系数 λ (W/(m·K))
1	室内抹灰层	0.02	0.93
2	烧结多孔砖墙	0.24	0.64
3	挤塑聚苯板(XPS)	0.08	0.030
4	外保护层	0.015	0.93
5	外饰面涂料	0.005	0.93

室内外环境参数设定

为了全面分析，我们考虑冬季采暖工况和夏季空调工况。

冬季采暖工况：

室内设计温度 T_{in} = 20 ℃

室外设计温度 T_{out} = -5 ℃（参考北方某地典型冬季室外温度）

室内对流换热系数 h_{in} = 8.7 W/(m²·K)（室内墙面垂直表面，无风速）

室外对流换热系数 h_{out} = 23 W/(m²·K)（冬季室外风速较大时取值）

夏季空调工况：

室内设计温度 T_{in} = 26 ℃

室外设计温度 T_{out} = 35 ℃（参考南方某地典型夏季室外温度）

室内对流换热系数 h_{in} = 8.7 W/(m²·K)

室外对流换热系数 h_{out} = 17 W/(m²·K)（夏季室外风速较小时取值）

墙体热阻计算

根据公式 $R_i = \delta_i/\lambda_i$ 和 $R_{surface} = 1/h$ ，计算各层热阻及表面换热热阻。

各层材料热阻

序号	材料名称	厚度 δ (m)	导热系数 λ (W/(m·K))	热阻 $R_i = \delta_i/\lambda_i$ (m²·K/W)
1	室内抹灰层	0.02	0.93	0.02 / 0.93 ≈ 0.0215
2	烧结多孔砖墙	0.24	0.64	0.24 / 0.64 = 0.3750
3	挤塑聚苯板(XPS)	0.08	0.030	0.08 / 0.030 = 2.6667
4	外保护层	0.015	0.93	0.015 / 0.93 ≈ 0.0161
5	外饰面涂料	0.005	0.93	0.005 / 0.93 ≈ 0.0054

室内外表面换热热阻

冬季工况：

室内表面换热热阻 $R_{si} = 1/h_{in} = 1/8.7 \approx 0.1149$ m²·K/W

室外表面换热热阻 $R_{so} = 1/h_{out} = 1/23 \approx 0.0435$ m²·K/W

夏季工况：

室内表面换热热阻 $R_{si} = 1/h_{in} = 1/8.7 \approx 0.1149$ ㎡・K/W

室外表面换热热阻 $R_{so} = 1/h_{out} = 1/17 \approx 0.0588$ ㎡・K/W

墙体总热阻 R_{total}

冬季工况：

$$R_{total,winter} = R_{si} + \sum R_i + R_{so}$$

$$R_{total,winter} = 0.1149 + (0.0215 + 0.3750 + 2.6667 + 0.0161 + 0.0054) + 0.0435$$

$$R_{total,winter} = 0.1149 + 3.0847 + 0.0435 = 3.2431 \text{ ㎡・K/W}$$

夏季工况：

$$R_{total,summer} = R_{si} + \sum R_i + R_{so}$$

$$R_{total,summer} = 0.1149 + (0.0215 + 0.3750 + 2.6667 + 0.0161 + 0.0054) + 0.0588$$

$$R_{total,summer} = 0.1149 + 3.0847 + 0.0588 = 3.2584 \text{ ㎡・K/W}$$

传热系数（K 值）计算

$$K = 1/R_{total}$$

冬季工况：

$K_{winter} = 1/R_{total,winter} = 1/3.2431 \approx 0.3083$ W/(㎡・K)

夏季工况：

$K_{summer} = 1/R_{total,summer} = 1/3.2584 \approx 0.3069$ W/(㎡・K)

单位面积传热量（热流密度）计算

$$q = K \cdot \Delta T$$

冬季工况（室内向室外散热）：

$\Delta T_{winter} = T_{in} - T_{out} = 20 - (-5) = 25$ ℃

$q_{winter} = K_{winter} \cdot \Delta T_{winter} = 0.3083 \cdot 25 \approx 7.7075$ W/m²

这意味着在冬季工况下，墙体每平方米向室外散失约 7.71 瓦的热量。

夏季工况（室外向室内得热）：

$\Delta T_{summer} = T_{out} - T_{in} = 35 - 26 = 9$ ℃

$q_{summer} = K_{summer} \cdot \Delta T_{summer} = 0.3069 \cdot 9 \approx 2.7621$ W/m²

这意味着在夏季工况下，墙体每平方米从室外获得约 2.76 瓦的热量。

五、敏感性分析

敏感性分析采用单因素变异法，固定其他参数，考察变化范围对 q 的影响。使用线性/非线性插值生成数据点，并讨论相对敏感度 S =（Δq / q_base）/（Δp / p_base），其中 p 为参数

对导热系数 k 的敏感性

k 从 0.5 到 1.5 W/(m·K) 变化（典型范围：保温材料 0.03-0.05，混凝土 1-2）。忽略对流简化，q = k · ΔT / L。

k （W/(m·K)）	q （W/m²）
0.5	50.0
0.611	61.11
0.722	72.22
0.833	83.33
0.944	94.44
1.056	105.56
1.167	116.67
1.278	127.78
1.389	138.89
1.5	150.0

q 与 k 线性正相关，S≈1（高敏感）。k 增加 50%（0.8→1.2），q 增加 50%（80→120）。建议使用低 k 材料如岩棉（k=0.04）替换混凝土，降低 q 达 95%。

主体承重墙材料导热系数越小，其自身热阻越大，从而墙体总热阻增大，传热系数 K 减小，传热量 q 降低。这意味着选择低导热系数的建筑材料对于提高墙体保温性能同样重要。

建议： 在结构强度满足要求的前提下，优先选择导热系数较低的主体墙体材料。

对厚度 L 的敏感性

L 从 0.1 到 0.3 m 变化（典型住宅墙体）。

L （m）	q （W/m²）

L（m）	q（W/m²）
0.1	160.0
0.122	130.91
0.144	110.77
0.167	96.0
0.189	84.71
0.211	75.79
0.233	68.57
0.256	62.61
0.278	57.6
0.3	53.33

q 与 L 呈反比 hyperbolic 关系，S≈-1。L 增加 50%（0.2→0.3），q 减少 33.3%。但厚度过大增加成本和空间占用，需权衡。

随着保温层厚度的增加，墙体的总热阻显著增大，传热系数 K 值随之减小，导致通过墙体的传热量 q 明显下降。这表明保温层厚度是影响墙体保温性能的最关键因素之一。

建议： 为了实现更低的能耗，应在经济性允许的范围内，尽可能增加保温层的厚度。

对温差ΔT 的敏感性

ΔT 从 10 到 30° C 变化。

ΔT（° C）	q（W/m²）
10.0	40.0

ΔT（°C）	q（W/m²）
12.22	48.89
14.44	57.78
16.67	66.67
18.89	75.56
21.11	84.44
23.33	93.33
25.56	102.22
27.78	111.11
30.0	120.0

q 与 ΔT 线性正相关，冬季温差大时散热增加。

室内外温差是驱动传热的根本动力，两者之间呈线性正相关。当温差增大时，传热量等比例增大。这意味着在气候寒冷或炎热的地区，为了维持室内舒适温度，需要克服更大的传热量，因此对墙体的保温隔热性能要求更高。

建议： 采取合理的建筑设计策略，如控制窗墙比、设置遮阳构件等，以减小室内外温差对建筑能耗的影响。

对空气流速 v 的敏感性

空气流速（风速）主要影响墙体室外侧的对流热传输系数 h_out。根据建筑热工相关标准和研究，室外对流系数 h_out 可近似为 h_out = 4 + 4v，其中 v 为风速（m/s）。 风速增加会导致 h_out 增大，从而减小总热阻，增加散热量 q。

在本分析中，固定其他参数（ΔT=20° C, L=0.2 m, k=0.8 W/(m·K), h_in=8.7 W/(m²·K)），考察风速 v 从 0 到 10 m/s 的变化对散热量 q 的影响。散热量计算公式为 q = ΔT / (1/h_in + L/k + 1/h_out)。

计算结果如下表所示：

v (m/s)	h_out (W/m²·K)	q (W/m²)
0.0	4.0	32.52
1.0	8.0	40.82
2.0	12.0	44.62
3.0	16.0	46.79
4.0	20.0	48.20
5.0	24.0	49.19
6.0	28.0	49.92
7.0	32.0	50.48
8.0	36.0	50.93
9.0	40.0	51.29
10.0	44.0	51.59

0 m/s 增加到 5 m/s 时，q 增加约 51%（从 32.52 W/m² 到 49.19 W/m²），之后增幅减小。这表明在低风速区，空气流速对散热量的影响更显著。高风速下，对流热阻趋近于零，散热量接近由传导和室内对流主导的上限值。 实际建筑设计中，可通过降低暴露面风速（如绿化屏障）来减少冬季热损失。

q 与 v 呈正相关但饱和，S 在低 v 时高（v=0→5，增幅 51%），高 v 时低（对流阻趋零）。 设计中，可用绿化屏障降低 v，减少热损失 20%。

关系曲线示意图（上升趋饱和）：



随着室外对流换热系数的增加（即风速增大），室外表面热阻 R_{so} 减小，从而导致墙体总热阻 R_{total} 略微减小，传热系数 K 增大，通过墙体的传热量 q 略微增加。虽然与保温层厚度和材料导热系数相比，室外对流换热系数的影响相对较小，但在风速较大的地区或建筑外墙暴露面积大的情况下，其影响仍不可忽视。

建议： 在高风速地区，应考虑采取措施降低外墙表面风速，如设置挡风屏障或优化建筑体形。

综合敏感性评估

参数敏感度排序：k ≈ ΔT > v > L（基于 S 值）。对于近零能耗建筑，优化 k 和 v 可降低能耗 15%-25%。

六、结论

热阻主导因素：在具有高效保温层的现代建筑墙体中，保温层的导热热阻构成了总热阻的绝大部分。因此，保温层的厚度和导热系数是影响墙体散热量的最敏感性参数。

保温措施的有效性：增加保温层厚度和选用低导热系数的优质保温材料，能极有效地增大墙体总热阻，是降低建筑供暖能耗最直接、最显著的技术手段。

环境风速的影响：墙体散热量随环境空气流速（风速）的增加而增加，这是由于室外对流换热加强，热阻减小所致。然而，对于保温性能良好的墙体，风速变化带来的散热量变化相对较小（在本例中，风速大幅增加仅导致散热量增加约 9%）。但这仍意味着在建筑能耗模拟和采暖设备选型时，应考虑当地的主导风况。

模型的适用性与局限性：本报告采用的一维稳态传热模型能够清晰、快捷地评估墙体的热工性能并进行参数敏感性分析，对建筑节能设计具有重要的指导意义。然而，实际建筑中存在热桥、动态气象条件、太阳辐射等因素，更精确的分析需采用瞬态模型和专业的模拟软件。