

# FT62F08X SPI Application note

- 1 -



# 目录

1.	SPI 接口	SPI 接口					
	1.1.	SPI 相关寄存器汇总	5				
	1.2.	SPI 配置	9				
2.	应用范例	·]	. 13				
联系	信息		21				



# FT62F08x SPI 应用

# 1. SPI 接口

SPI 接口可通过 SPI 协议与外部设备进行通信,特性如下:

- 全双工、半双工同步传输
- 主机模式、从机模式
- 可编程主机模式通信速率
- 可编程时钟极性和相位
- 可编程数据传输格式: 优先发送 LSB 或 MSB
- 主机和从机模式下均可由硬件或软件管理 NSS 引脚: 主/从模式的动态切换
- 硬件 CRC 校验
- 支持 SPI 接口 MOSI / MISO 开漏输出
- 发送/接收 buffer 为空/非空中断
- 工作模式错误中断、接收溢出中断、硬件 CRC 校验错误中断
- 从机模式唤醒中断




图 1-1 SPI 结构框图

- 3 -



#### SPI 接口有 4 个引脚:

名称	功能	主机模式	从机模式
MOSI	主机输出/从机输入	数据发送	数据接收
MISO	主机输入/从机输出	数据接收	数据发送
SCK	串行时钟	时钟输出	时钟输入
NSS	从机片选脚	-	输入,低电平有效

表 1-1 SPI 接口引脚说明

#### 注:

- 1. 本章节中的 MOSI / MISO / SCK / NSS 分别对应引脚图中的 SPI\_MOSI / SPI\_MISO / SPI\_SCK / SPI\_NSS。
- 2. 从机片选 NSS 引脚配置:
  - NSS 引脚可配置成输入、输出或禁用三种状态 (参阅 "NSSM");
  - NSS 用作输入时, 其输入值 NSSVAL 为端口电平值(硬件)或 SSI 值(软件, 参阅 "SSM");
  - 从机模式下,只有当 NSS 使能输入且为低电平时,才能接收数据;
  - 主机模式下,如果 NSS 使能输入且为低电平,则会导致工作模式错误(置位 MODF),此时 SPI 模块自动切换至从机模式,此特性可用于兼容多主机通信;

SPI 接口支持全双工(四线/三线)和半双工(二线)同步数据传输,默认为全双工,SPI 通信总是由主机发起。

全双工模式, 在同一时钟信号 (主机输出的串行时钟) 下, 数据输出和数据输入同步进行。半双工模式下, 主机模式的数据脚为 MOSI, 从机模式的数据脚为 MISO。




图 1-2 SPI 接口引脚连接示意图

- 4 - 2021-11-02



# 1.1. SPI 相关寄存器汇总

名称	状态	寄存器	地址	复位值	
	数据发送/接收 BUF (TXBUF/RXBUF)				
DATA	写时:将新数据写入到 TXBUF 中	SPIDATA[7:0]	0x15	RW-0000 0000	
	读时:返回 RXBUF 中未读的数据				
	<u>数据传输完成标志</u>				
SPIF <sup>1</sup>	1 = 完成 (锁存)	SPICTRL[7]		RW0-0	
	0 = <u>未完成,或已被清零</u>				
	BUF 写入失败(非空时写入)标志				
WCOL 1	1 = 失败 (锁存)	SPICTRL[6]		RW0-0	
	0 = 正常		0x16		
	NSS 引脚模式选择		UXTO		
NSSM	00 = 禁用   01 = <u>输入</u> (输入值 NSSVAL 与 SSM,端口电	SPICTRL[3:2]		RW-01	
T TOOM	- 101 - <u>細八</u> (細八直 N33VAL 与 35M, 端口电 平及 SSI 有关)	OF TO TRE[0.2]		1111	
	1x = 输出 (输出值 = NSSM[0])				
CDIEN	SPI 接口	SDICTRI [0]	-	DW 0	
SPIEN	1 = 使能 0 = <u>关闭</u>	SPICTRL[0]		RW-0	
BUSY	SPI 状态	SPICFG[7]	0x17	RO-0	
SBUSY	1 = 忙碌中	SPISTAT[4]	0x1E	RO-0	
	工作模式				
MSTEN	1 = 主机模式 (MASTER)	SPICFG[6]		RW-0	
	0 = <u>从机模式 (SLAVE)</u>		-		
0.5114	SCK 相位选择 (数据采样点)	001050151		DV4 0	
СРНА	1 = 第 2 个时钟转换沿	SPICFG[5]		RW-0	
	0 = <u>第 1 个时钟转换沿</u> SCK 极性选择 (SPI 空闲时, SCK 时钟状态)		-		
CPOL	1 = 高电平 0 = 低电平	SPICFG[4]	PICFG[4]		
			0 1=		
SLAS	1 = 被选中	SPICFG[3]	0x17	RO-0	
	0 = <u>未被选中</u>				
	NSS 引脚输入值				
NSSVAL	当 SSM=0 时,NSSVAL = NSS 引脚端口电平	SPICFG[2]		RO-1	
	值 NOOM 4 Pt NOOMA - COL	[—]			
	当 SSM=1 时,NSSVAL = SSI 内部里行移位宏存器状态				
SRMT	<u>内部串行移位寄存器状态</u>   1 - 穴	SPICFG[1]		RO-1	
JIMII	1 = <u>空</u> 0 = 非空	3F101 <sup>-</sup> 0[1]		KU-1	
	→ II <del>-</del>				

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 写 0 清零, 写 1 无效。

- 5 - 2021-11-02



名称	状态	寄存器	地址	复位值	
SPICKEN	<u>SPI 模块时钟</u> 1 = 使能	PCKEN[4]	0x9A	RW-0	
	0 = <u>关闭</u>				
	<u>睡眠模式下,系统时钟控制</u>				
SYSON	1 = 保持运行	CKOCON[7]	0x95	RW-0	
	0 = <u>关闭</u>				
	SCK 速率设置 (仅主机模式有效)				
SCR	速率 = Fmaster/(2*(SCR+1))	SPISCR[7:0]	0x18	RW-0000 0000	
	(SPI 外设时钟 Fmaster = Sysclk)				
2214	<u>半双工</u>			D144 0	
BDM	1 = 使能	SPICTRL2[7]		RW-0	
	0 = <u>关闭</u>				
DDOE	半双工工作模式	CDICTDI OICI		DW 0	
BDOE	1 = 发送	SPICTRL2[6]		RW-0	
	0 = <u>接收</u> <del>                                      </del>				
RXONLY	全双工工作模式	SPICTRL2[5]		RW-0	
KAONLI	1 = 只允许接收 0 = 允许发送和接收	SPICTRLZ[5]		KVV-0	
	0				
SSI	1= 输入值为 1	SPICTRL2[4]		RW-0	
001	D = 输入值为 D			1400	
	从机模式下,NSS 引脚输入值管理		0x1D		
SSM	1 = 软件	SPICTRL2[3]		RW-0	
	0 = 硬件				
	发送 TXCRC 值到 TXBUF				
CRCNXT	   1 = 发送 (完成后自动清零)	SPICTRL2[2]		RW-0	
	0 = <u>不发送</u>				
	硬件 CRC 校验模块				
CRCEN	1 = 关闭	SPICTRL2[1]		RW-0	
	0 = <u>使能</u>				
	数据传输格式				
LSBFIRST	1 = 优先发送低比特位 (LSB)	SPICTRL2[0]		RW-0	
	0 = <u>优先发送高比特位 (MSB)</u>				
CRCPOL	CRC 计算多项式 (默认值: 0x07)	SPICRCPOL[7:0]	0x19	RW-0000 0111	
RXCRC	接收数据的 CRC 计算结果	SPIRXCRC[7:0]	0x1A	RO-0000 0000	
NAURU	(CRCEN 由 0 变 1,此位自动清零)	SFIRAURU[/:U]	UXIA	120-0000 0000	
TXCRC	发送数据的 CRC 计算结果	SPITXCRC[7:0]	0x1B	RO-0000 0000	
17.01.0	(CRCEN 由 0 变 1,此位自动清零)	0.117.01.0[1.0]	OVID	RO-0000 0000	

表 1-2 SPI 相关寄存器

- 6 -



名称		壮	态	寄存器	地址	复位值
GIE	全局中断		使能 (PEIE, TXE, RXNE, RXERR, WAKUP 适用) <u>全局关闭</u> (唤醒不受影响)	INTCON[7]	Bank	RW-0
PEIE	外设总中断		使能 (TXE, RXNE, RXERR, WAKUP 适用) <u>关闭</u> (无唤醒)	INTCON[6]	首地址 +0x0B	RW-0
TXE	发送 BUF 为空中断		使能 <u>关闭</u> (无唤醒)	SPIIER[0]	0x1C	RW-0
TXBMT STXBMT	发送 BUF 状态位	1 = 0 =	<u>空</u> 非空	SPICTRL[1] SPISTAT[2]	0x16 0x1E	RO-1
RXNE	接收 BUF 为非空中断		使能 <u>关闭</u> (无唤醒)	SPIIER[1]	0x1C	RW-0
RXBMT SRXBMT	接收 BUF 状态位	1 = 0 =	<u>空</u> 非空	SPICFG[0] SPISTAT[3]	0x17 0x1E	RO-1
RXERR	接收错误中断 (工作模式错误,接收 溢出, CRC 校验错误)		使能 <u>关闭</u> (无唤醒)	SPIIER[2]	0x1C	RW-0
MODF <sup>2</sup>	工作模式错误标志位	1 =	错误 (锁存) (主机模式下, NSS 脚使能 输入且为低电平, 导致模式	SPICTRL[5]	0x16	RW0-0
SMODF	工作快风相庆你心区	0 =	错误) <u>正常</u>	SPISTAT[6]	0x1E	RO-0
RXOVRN <sup>2</sup>	接收溢出标志位	1 =	溢出 (锁存)	SPICTRL[4]	0x16	RW0-0
SRXOVRN	1女7人皿山小小心口	0 =	<u>正常</u>	SPISTAT[5]	0x1E	RO-0
CRCERR <sup>2</sup>	CRC 校验错误标志位		错误 (锁存) 正确,或已被清零	SPISTAT[0]	0x1E	RW0-0
WAKUP	从机唤醒中断		使能 <u>关闭</u>	SPIIER[3]	0x1C	RW-0
WKF <sup>2</sup>	从机唤醒(接收到数据)标志位		已唤醒 (锁存) 未唤醒,或已被清零	SPISTAT[1]	0x1E	RW0-0

表 1-3 SPI 中断使能和状态位

<sup>-</sup><sup>2</sup> 写 0 清零,写 1 无效。



名称		寄存器	地址	复位值		
AFP0[5]	SPI NSS	1 = PD0	AFP0[5]	0x19E	RW-0	
Ai i 0[0]	011_1400	0 = <u>PB5</u>	Air o[o]	0	1700	
VED3[4]	SPI SCK	1 = PD3	AFP2[4]	0x11D	DIA O	
AFP2[4]	<u>SFI_SCK</u>	0 = <u>PB0</u>	AFFZ[4]		RW-0	
VED3[3]	SPI_MOSI	1 = PB7	VED3[3]		RW-0	
AFP2[3]		0 = <u>PA0</u>	AFP2[3]		KVV-0	
AFP2[2]	SPI MISO	1 = PC1	AFP2[2]		RW-0	
AI FZ[Z]	<u>SFI_WISO</u>	0 = <u>PA1</u>	AI FZ[Z]		1700-0	
	SPI_MISO, SPI_MOSI 开漏输出					
SPIOD	1 = 使能		ODCON0[2]	0x21F	RW-0	
	0 = <u>关闭</u>					

# 表 1-4 SPI 接口引脚控制

名称	功能	默认值
I2CRMAP	<ul> <li>复用引脚位置</li> <li>[I2C_SDA] = PA0, [I2C_SCL] = PA1         [SPI_MOSI] = PB3, [SPI_MISO] = PB2         (≥ I 版本芯片可选)</li> <li>[I2C_SDA] = PB3, [I2C_SCL] = PB2         [SPI_MOSI] = PA0, [SPI_MISO] = PA1         (<i li="" 版本芯片默认,不可更改)<=""> </i></li></ul>	[I2C_SDA] = PA0, [I2C_SCL] = PA1, [SPI_MOSI] = PB3, [SPI_MISO] = PB2

# 表 1-5 SPI 接口初始化配置寄存器

名称	地址	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	复位值
PCKEN	0x9A	TKEN	I2CEN	UARTEN	SPIEN	TIM4EN	TIM2EN	TIM1EN	ADCEN	0000 0000
CKOCON	0x95	SYSON	CCORDY	DTYSI	ĒL	C	CCOSEL[2:0] CC			0010 0000
SPIDATA	0x15				DAT	A[7:0]				0000 0000
SPICTRL	0x16	SPIF	WCOL	MODF	RXOVRN	l NS	SM	TXBMT	SPIEN	0000 0110
SPICFG	0x17	BUSY	MSTEN	СРНА	CPOL	SLAS	NSSVAL	SRMT	RXBMT	0000 0000
SPISCR	0x18		SCR[7:0]							0000 0000
SPICRCPOL	0x19		CRCPOL[7:0]							0000 0111
SPIRXCRC	0x1A		RXCRC[7:0]							0000 0000
SPITXCRC	0x1B		TXCRC[7:0]						0000 0000	
SPIIER	0x1C	— WAKUP RXERR RXNE TXE					0000			
SPICTRL2	0x1D	BDM	BDOE	RXONLY	SSI	SSM	CRCNXT	CRCEN	LSBFIRST	0000 0000
SPISTAT	0x1E	_	SMODF	SRXOVRN	SBUSY	SRXBMT	STXBMT	WKF	CRCERR	-000 1100

表 1-6 SPI 相关寄存器地址



#### 1.2. SPI 配置

主机和从机的 SPI 配置流程基本相同:

- 1. 使能 SPI 模块时钟 (参阅" SPICKEN");
- 2. 选择主机或从机模式 (参阅" MSTEN");
- 3. 配置 NSS 引脚 (参阅" NSSM", " SSM", " SSI"和" NSSVAL");
- 4. SCK 通信速率, 主机模式的速率可设置为 Fmaster/(2\*(SCR+1)), 从机模式的速率高达 Fmaster/4;
- 5. 设置 SCK 的相位和极性 (参阅" CPOL"和" CPHA");
- 6. 选择数据传输格式 (参阅" LSBFIRST");
- 7. 设置全双工 (参阅"RXONLY") 或半双工工作模式 (参阅" BDM"和" BDOE");
- 8. 如需要,可使能硬件 CRC 校验模块 (参阅" CRCPOL"和" CRCEN");
- 9. 使能 SPI 模块 (参阅" SPIEN");
- 10. 如需要,可使能相应的中断 (参阅" GIE", " PEIE", " RXERR", " RXNE", " TXE"和" WAKUP");

#### 注:

- SPI 外设时钟 Fmaster = Sysclk;
- SPI 使能时,引脚 MOSI / MISO / SCK / NSS 接口功能自动使能;
- 主机发送 SCK 时钟之前,需要先使能 SPI 从机;
- 主机作为发送端时, SPI 使能且 TXBUF 为非空时, 主机自动发起传输;
- 主机作为只接收模式 (RXONLY=1 或 BDM=1& BDOE=0) 时, SPI 使能后,主机自动发起传输并一直发送 SCK:
- 主机发起传输之前,从机的数据寄存器中需提前写入需发送的数据 (连续通信时,需要在正在进行中的传输结束之前继续向从机的数据寄存器写入数据);
- 当 SPIEN 由 0 变 1 时, SPIF / MODF / RXOVRN / CRCERR / WKF 自动清零, TXBMT / RXBMT 自动置位;

#### 1.2.1. 诵信时钟 SCK 设置

时钟 SCK 的极性和相位可配置为图 1-3 所示的 4 种情况 (参阅" CPOL", " CPHA")。




图 1-3 SCK 时钟极性和相位时序图



# 1.2.2. 数据处理流程

数据通信流程分为阻塞模式和非阻塞模式,处理方式一致,区别在于非阻塞模式在中断中进行。

流程	阻塞模式	非阻塞模式		
	向 DATA(TXBUF)写入数据后,查询	向 DATA(TXBUF)写入数据后,当		
发送数据	TXBMT,当其置 1 时,写入下一个	TXE = 1 时,TXBMT 置 1 后会进入		
	数据	中断		
	查询 RXBMT,当其为 0 时,则可读	当 RXNE = 1 时,RXBMT 置 0 则会		
	取 DATA(RXBUF)的值	进入中断		
接收数据	查询 RXOVRN 和 CRCERR, 当	当 RXERR = 1 时, RXOVRN 或		
	RXOVRN 或 CRCERR 置 1 时,需	CRCERR 置 1 后会进入中断 (需软		
	软件清零相应的错误标志位	件清零相应的错误标志位)		
		进入中断后,查询相应的状态标志		
<i>备注</i>	-	位并处理发送接收流程,处理完成后		
		退出中断		

表 1-7 SPI 数据处理流程




图 1-4 数据处理时序图 (以单字节数据传输为例)

以全双工通信流程为例,无论阻塞模式还是非阻塞模式,通信过程中的相关标志位变化如图 1-4 所示:

- 1. 向 DATA 寄存器写入数据后, TXBMT 由 1 变为 0;
- 2. TXBUF 中的数据传送到内部移位寄存器, SRMT 由 1 变为 0;
- 3. 移位寄存器中的数据完全移出后, SRMT 由 0 变为 1;
- 4. 发送过程中, BUSY 一直为 1;
- 5. 当前字节数据传输完成后, SPIF 由 0 变为 1, 同时 RXBMT 由 1 变为 0, 此时可读取 DATA 寄存器的值;
- 注: 全双工或半双工模式下,需在完成发送/接收全部数据(TXBMT=1 / RXBMT=0)后,且 SPI 处于空闲状态(BUSY=0)时,才能关闭 SPI 模块;



## 1.2.3. 硬件 CRC 校验

CRC 校验模块用于增强数据传输的可靠性。




图 1-5 CRC 模块的工作时序图

配置 CRCEN = 1, 使能硬件 CRC 校验模块:

## ● 发送端:

- 每次正常写入到 TXBUF 的值,会被送到 CRC 模块,连同多项式 CRCPOL 生成 TXCRC 的值;
- 2. 当正常数据全部发送完成后,配置 CRCNXT = 1,下一次传输时将自动发送最后的 CRC 校验码值,即自动将 TXCRC 值写入到 TXBUF(本次写入到 TXBUF 中的值不会再被送到 CRC 模块进行计算),CRCNXT 的值自动清零;

# ● 接收端:

- 1. 每次正常写入到 RXBUF 的值, 会被送到 CRC 模块, 连同多项式 CRCPOL 生成 RXCRC 的值;
- 2. 当正常数据全部接收完成后,下一次将自动接收对方的 CRC 检验码值 (本次接收到的数据不会 再写入到 RXBUF) 并与 RXCRC 值进行比较,如果不匹配则会置位 CRCERR
- 注: 当 CRCEN 由 0 变 1 时,会对 CRC 模块进行初始化 (TXCRC 和 RXCRC 被清零),但不影响 CRC 计算多项式 CRCPOL 的值 (默认为 0x07)。

CRC 校验码值传输同样分为阻塞模式和非阻塞模式:

流程	阻塞模式	非阻塞模式		
发送 CRC 校验码	当最后一个数据传输完成时: 1. 查询 TXBMT,当其置 1 时则置位 CRCNXT; 2. 查询 CRCNXT,当其为 0 时清零 SPIF; 3. 查询 SPIF,当其置 1 时表示 CRC 校验码发送完成;	当 TXE = 1 时,TXBMT 置 1 会进入中断,如果数据已经发送完整,则软件置位 CRCNXT;		
接收 CRC 校验码	查询 CRCERR,当其为 1 时,表示 CRC 校验码不匹配,需软件清零相应的标志位	当 RXERR = 1 时, CRCERR 置 1 会进入中断 (需软件清零相应的标 志位)		

表 1-8 CRC 校验码处理流程

- 11 -






图 1-6 CRC 模块标志位时序图

# 1.2.4. 从机模式的睡眠唤醒

睡眠模式下,如果 SPICKEN、SYSON、WAKEUP、PEIE 同时使能,从机在接收到第 1 个比特数据时,即可唤醒 MCU。




图 1-7 睡眠唤醒时序图

- 12 -



## 2. 应用范例

```
/* 文件名: TEST_62F08x_SPI.c
* 功能: FT62F08x-SPI 功能演示
* IC:
      FT62F088 LQFP32
* 内部: 16M/2T
* empno: 500
* 说明:
      此演示程序为 60F12x_SPI 的演示程序。该程序写 0x55,0x88 到(FT25C64A)
       0x13,0x14 地址,然后读取 0x13,0x14 的地址值
  参考原理图 TEST 62F08x sch.pdf
#include "SYSCFG.h"
#define unchar unsigned char
#define unint
          unsigned int
#define CS NSSM0
volatile unchar SPIReadData = 0;
volatile unchar SPIReadData1 = 0;
/*-----
* 函数名: interrupt ISR
* 功能: 中断处理,包括定时器 0 中断和外部中断
* 输入:
      无
* 输出: 无
*/
void interrupt ISR(void)
{
}
* 函数名: POWER INITIAL
* 功能: 上电系统初始化
* 输入:
      无
* 输出: 无
*/
void POWER_INITIAL (void)
{
  OSCCON = 0B01110001; //IRCF=111=16MHz 1:1
  INTCON = 0;
                    //暂禁止所有中断
  PORTA = 0B00000000;
  TRISA = 0B00000010;
                    //PA 输入输出 0-输出 1-输入
```



}

{

}

```
PORTB = 0B00000000;
   TRISB = 0B00000000;
                          //PB 输入输出 0-输出 1-输入
   PORTC = 0B00000000;
   TRISC = 0B00000000;
                          //PC 输入输出 0-输出 1-输入
   PORTD = 0B00000000:
   TRISD = 0B000000000;
                          //PD 输入输出 0-输出 1-输入
                          //PA 端口上拉控制 1-开上拉 0-关上拉
   WPUA = 0B00000010;
                          //PB 端口上拉控制 1-开上拉 0-关上拉
   WPUB = 0B00000000:
   WPUC = 0B00001000;
                          //PC 端口上拉控制 1-开上拉 0-关上拉
   WPUD = 0B00000000:
                          //PD 端口上拉控制 1-开上拉 0-关上拉
   WPDA = 0B000000000;
                          //PA 端口下拉控制 1-开下拉 0-关下拉
                          //PB 端口下拉控制 1-开下拉 0-关下拉
   WPDB = 0B000000000;
                          //PC 端口下拉控制 1-开下拉 0-关下拉
   WPDC = 0B000000000;
   WPDD = 0B000000000:
                          //PD 端口下拉控制 1-开下拉 0-关下拉
   PSRC0 = 0B11111111;
                          //PORTA,PORTB 源电流设置最大
   PSRC1 = 0B11111111;
                          //PORTC,PORTD 源电流设置最大
                          //PORTA 灌电流设置最大 0:最小, 1:最大
   PSINK0 = 0B11111111;
   PSINK1 = 0B11111111;
                          //PORTB 灌电流设置最大 0:最小, 1:最大
   PSINK2 = 0B11111111;
                          //PORTC 灌电流设置最大 0:最小, 1:最大
   PSINK3 = 0B11111111;
                          //PORTD 灌电流设置最大 0:最小, 1:最大
   ANSELA = 0B00000000;
                         //全为数字管脚
* 函数名: SPI RW
* 功能:
        主机输出以及输入一个字节
* 输入:
        data
* 输出:
        根据接收的 data 输出给从机一个字节
unchar SPI RW(unchar data)
   unchar spiData;
   while(BUSY);
                      //等待 SPI 模块空闲
   SPIDATA = data;
   while(RXBMT);
   spiData = SPIDATA;
   return spiData;
```

2021-11-02

- 14 -



```
* 函数名: WriteEnable
* 功能: 写允许(将 WEN 置位)
*/
void WriteEnable(void)
{
  CS=0;
  SPI RW(0x06);
  CS=1;
}
/*_____
* 函数名: WriteDisable
* 功能: 写禁止(将 WEN 复位)
*/
void WriteDisable (void)
  CS=0;
  SPI RW(0x04);
  CS=1;
}
* 功能: 读取 25C64 芯片的状态。
* 返回值: 状态寄存器数据字节
* 注: 25C64 内部状态寄存器第 0 位=0 表示空闲, 0 位=1 表示忙。
*/
unchar SPI ReadStatus(void)
{
  unchar status=0;
  CS=0;
  SPI RW(0x05);
                       //0x05 读取状态的命令字
  status = SPI RW(0x00);
  CS=1;
                       //关闭片选
  return status;
}
* 程序名: SPI WriteStatus
* 功能: 写 25C64 芯片的状态寄存器。
       只有 BP1、BP0 (bit7、3、2)可以写、
*注: 25c64 内部状态寄存器第 0 位=0 表示空闲, 0 位=1 表示忙。
*/
void SPI WriteStatus(unchar Status)
{
  CS=0;
```



```
SPI RW(0X01);
                           //0x01 读取状态的命令字
   SPI RW(Status);
                           //写入一个字节
   CS=1;
                           //关闭片选
}
* 程序名: SPI_Read
* 输入:
       16 位的地址
* 返回: 读取的数据
* 说明: 从 25c64 指定的地址读取一个字节
*/
unchar SPI Read(unint addr)
{
   unchar spidata;
   while(SPI ReadStatus()&0x01);
                          //判断是否忙
   CS=0;
                               //使能器件
                               //发送读取命令
   SPI RW(0x03);
   SPI_RW((unsigned char)((addr)>>8));
   SPI RW((unsigned char)addr);
   spidata = SPI_RW(0x00);
                              //读出数据
   CS=1;
   return spidata;
}
/*_____
*程序名:SPI Write
* 输入: 地址,字节数据
* 说明: 将一个字节写入指定的地址
----*/
void SPI Write(unint addr,unchar dat)
{
   while(SPI ReadStatus()&0x01);
                               //判断是否忙
   WriteEnable();
                              //SET WEL
   CS=0;
                               //使能器件
   SPI RW(0x02);
                               //发送写命令
   SPI_RW((unchar)((addr)>>8));
   SPI RW((unchar)addr);
   SPI RW(dat);
   CS=1;
                               //关闭片选
   WriteDisable();
   while(SPI ReadStatus()&0x01);
}
/*_____
* 函数名: SPI INITIAL
* 功能: SPI 初始化函数
```



```
* 输入:
       无
* 输出:
       无
void SPI_INITIAL(void)
{
  PCKEN |= 0B00010000;
                            //开启 SPI 时钟
  SPICTRL = 0B00001000;
  //Bit7:传输完成标志
  //0:表示没有传输完成或者已经清零
  //1: 传输完成标志位, 写零清理, 写 1 无效
  //Bit6:BUF 写入失败标识,
  //0: BUF 写入正常
  //1: BUF 为非空时,进行写入会置位该位,写零清理,写 1 无效
  //Bit5:工作模式错误标识,
  //0: 工作模式正常
  //1: 当 SPI 配置为主机模式,并且 NSS 用作输入引脚时,若 NSS 引进为低电平就会产生置位该位
  //写零清零,写1无效
  //Bit4:接收溢出标志
  //0:接收正常
  //1:接收溢出,写零清理,写1无效
  //Bit[3:2]:NSS 引脚模式选择, 当用作输出模式时, 相应的 IO 脚会被用作 NSS 输出
  //00:禁用 NSS 引脚
  //01:NSS 引脚用作输入
  //1x:NSS 引脚用作输出,输出的值等于 NSSM[0]的值
  //注: NSS 引脚配置为输入状态时,可以被 SSM 的软件管理模式屏蔽掉
  //Bit1:发送 BUFF 为空状态
  //0: 发送 BUF 非空
  //1: 发送 BUF 位空
  //Bit0:SPI 接口使能
  //0: 禁用 SPI 模块
  //1: 启用 SPI 模块,相应的 IO 会被用作 SPI 的功能
```

- 17 -

SPICFG = 0B01000000; //Bit7:SPI BUSY 状态

//0: SPI 模块空闲

//1:表示 SPI 模块忙绿中



//Bit6:MASTER 使能位

//0: 工作在 SLAVE 模式 //1: 工作在 MSATER 模式

//Bit5:SCK 相位选择

//0: 第一个时钟转换的沿是数据采样点 //1: 第二个时钟转换的沿是数据采样点

//Bit4:SCK 极性选择

//0: SPI 空闲时, SCK 的时钟是处于低电平状态 //1: SPI 空闲时, SCK 的时钟是处于高电平状态

//Bit3:SLAVE 选择标志

//0: 该模块未被选中

//1: 该模块被选中

//注: 当 NSS 用作输入时,该值可以被 SSM 软件管理,当 SSM 为 1 时,这里的值表示的是 SSI 的值取反

//Bit2:NSS 引脚的输入值状态

//注: 当 NSS 用作输入时,该值可以被 SSM 软件管理,当 SSM 为 1 时,这里的值表示的是 SSI 的值

//Bit1:移位寄存器为空状态

//0: 内部串行移位寄存器非空 //1: 内部串行移位寄存器为空

//Bit0:接受 BUFFER 为空状态

//0: 表示接收 BUF 非空 //1: 接收 BUF 为空状态

SPISCR = 0B000000000; //波特率设置,SPI 时钟 8M 16/(2\*(SPISCR+1))

SPIRXCRC = 0B000000000; //接收数据的 CRC 计算结果 SPITXCRC = 0B000000000; //发送数据的 CRC 计算结果

SPIIER = 0B000000000; //禁用 SPI 中断

SPICTRL2 = 0B000000000; //Bit7:半双工使能

//0: 禁用半双工模式 //1: 使能半双工模式

//Bit6:半双工模式的接收使能

//0: 半双工模式接收使能

//1: 半双工模式发送使能

//Bit5:全双工模式只允许接收使能 //0:全双工模式允许发送和接收



}

{

NOP();

//1: 全双工模式只允许接收

```
//Bit4:NSS 输入管脚的值, 仅当 SSM 置 1 时有效
   //0: 输入到 NSS 引脚的值是 0
   //1: 输入发哦 NSS 引脚的值是 1
   //Bit3:软件 SLAVE 模式管理, 使能后 NSS 引脚的值由 SSI 替代
   //0: 禁用 NSS 引脚的软件管理模式
   //1: 启用 NSS 引脚的关键管理模式,如果 NSS 引脚用作输入,则 NSS 引脚实际的值有 SSI 取代
   //Bit2:置位后在 TXBUFF 为空时会把 TXCRC 的值写入 TXBUFF
   //0: 不传送 TXCRC 的值到 TXBUF
   //1: 等待 TXBMT 为 1 时,传送 TXCRC 的值到 TXBUF,写入完成后改位自动清零
   //Bit1:CRC 模块计算使能
   //0: 禁用 CRC 校验模块
   //1: 启用 CRC 校验模块
   //Bit0:发送低比特位使能
   //0: 高比特位优先发送
   //1: 低比特位优先发送
   SPISTAT = 0B00000000;
                            //使能 SPI
   SPIEN=1;
* 函数名: main
* 功能: 主函数
* 输入: 无
* 输出: 无
void main(void)
   SPIReadData=0;
   SPIReadData1=0;
   POWER INITIAL();
                           //系统初始化
   SPI_INITIAL();
                           //SPI 初始化
                          //写 0x13 地址
   SPI Write(0x13,0x55);
   SPI Write(0x14,0x88);
                          //写 0x14 地址
   SPIReadData = SPI Read(0x13); //读取 0x13 地址值
```

- 19 -



SPIReadData1 = SPI\_Read(0x14); //读取 0x14 地址值

- 20 - 2021-11-02



# 联系信息

#### **Fremont Micro Devices Corporation**

#5-8, 10/F, Changhong Building Ke-Ji Nan 12 Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, PRC 518057

Tel: (+86 755) 8611 7811 Fax: (+86 755) 8611 7810

## Fremont Micro Devices (HK) Limited

#16, 16/F, Block B, Veristrong Industrial Centre, 34–36 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, Hong Kong SAR

Tel: (+852) 2781 1186 Fax: (+852) 2781 1144

http://www.fremontmicro.com

- 21 -

2021-11-02

<sup>\*</sup> Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, Fremont Micro Devices Corporation assumes no responsibility for the consequences of use of such information or for any infringement of patents of other rights of third parties, which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent rights of Fremont Micro Devices Corporation. Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. Fremont Micro Devices Corporation products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of Fremont Micro Devices Corporation. The FMD logo is a registered trademark of Fremont Micro Devices Corporation. All other names are the property of their respective owners.