项目名称带"_1"工程FLASH的空间分配(例如ble_app_gatt_1)		
地址	大小	内容
0X0000 <sup>~</sup> 0X1000	4K	B00T
0X1000~0X10400	61K	BLE STACK
0X10400~0X1C000	47K	USER APP,(默认代码已经使用22K)
0X1C000~0X27C00	47. 5K	OTA数据的暂存 (不需要OTA则可以存放代码)
0X27C00~0X2800	0. 5K	蓝牙地址等一些数据
有配对绑定的工程FLASH的空间分配		
地址	大小	内容
0X0000 <sup>~</sup> 0X1000	4K	BOOT
0X1000~0X17000	88K	BLE STACK
0X17000~0X1F800	34K	USER APP, (默认代码已经使用22K)
0X1F800~0X27C00	33. 5K	OTA数据的暂存 (不需要OTA则可以存放代码)
0X27C00~0X2800	0. 5K	蓝牙地址等一些数据
RAM的空间分配		
大小	内容	
5568B	STACK部分	
9024B	应用部分(包括堆栈)	
5888B	未使用	