





- 1 Komunikacja sieciowa dziś
- Podstawy konfiguracji
 przełącznika i urządzenia końcowego
- Protokoły i modele
- 3.0 Wprowadzenie
- 3.1 Reguly
- 3.2 Protokoły
- 3.2.1 Protokół sieciowy omówienie
- 3.2.2 Funkcje protokołu sieciowego
- 3.2.3 Interakcje protokołów
- 3.2.4 Sprawdź, czy zrozumiałeś Protokoły
- 3.3 Zestawy protokołów
- 3.3.1 Zestawy protokołów sieciowych
- 3.3.2 Ewolucja zestawów protokołów
- 3.3.3 Przykład protokołu TCP/IP
- 3.3.4 Zestaw protokołów TCP/IP

↑ Warstwa fizyczna / Cechy warstwy fizycznej

Cechy warstwy fizycznej

4.2.1

Standardy warstwy fizycznej



W poprzednim temacie uzyskałeś ogólny przegląd warstwy fizycznej i jej miejsca w sieci. Ten temat zaglębia nieco bardziej w specyfikę warstwy fizycznej. Obejmuje to komponenty i media używane do budowy sieci, a także standardy, które są wymagane, aby wszystko działało razem.

Protokoły i operacje górnych warstw modelu OSI są wykonywane przez oprogramowanie zaprojektowane przez inżynierów oprogramowania i informatyków. Usługi i protokoły w zestawie TCP/IP są zdefiniowane przez Internet Engineering Task Force (IETF).


Warstwa fizyczna obejmuje obwody elektroniczne, media transmisyjne i złącza zaprojektowane przez inżynierów. Jest więc wskazane, żeby standardy opisujące ten sprzęt były definiowane przez odpowiednie organizacje zrzeszające inżynierów łączności i elektroników. Dlatego właściwym jest, że normy dotyczące tego sprzętu są określone przez odpowiednie organizacje inżynierii elektrycznej i komunikacyjnej.

Istnieje wiele różnych organizacji narodowych i międzynarodowych, rządowych organizacji regulujących i prywatnych firm uczestniczących w tworzeniu i utrzymaniu standardów warstwy fizycznej. Na przykład standardy sprzętu fizycznego, mediów, kodowania i sygnalizacji są definiowane i zarządzane przez te organizacje normalizacyjne:

- International Organization for Standardization (ISO)
- Telecommunications Industry Association/Electronic Industries Association (TIA/EIA)
- International Telecommunication Union (ITU)
- American National Standards Institute (ANSI)
- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
- Państwowe organy regulacyjne ds. Telekomunikacji to między innymi Federal Communication Commission (FCC) w USA i European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

Dodatkowo regionalne grupy opisujące standardy okablowania takie jak: CSA (Canadian Standards Association), CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization), i JSA/JSI (Japanese Standards Association), pracują nad rozwojem lokalnych specyfikacji.

Komunikacja sieciowa dziś Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego Protokoły i modele Wprowadzenie 3.1 Reguly Protokoły 3.2 Protokół sieciowy - omówienie 3.2.1 3.2.2 Funkcje protokołu sieciowego Interakcje protokołów 3.2.3 Sprawdź, czy zrozumiałeś -3.2.4 Protokoły Zestawy protokołów Zestawy protokołów sieciowych 3.3.1 3.3.2 Ewolucja zestawów protokołów Przykład protokołu TCP/IP 3.3.3 Zestaw protokołów TCP/IP 3.3.4



4.2.2

Komponenty fizyczne



Standardy warstwy fizycznej określają trzy obszary funkcjonalne:

- Komponenty fizyczne
- Kodowanie
- Przetwarzanie danych do postaci sygnału

Komponenty fizyczne

Fizycznymi komponentami są urządzenia elektroniczne, media transmisyjne, i inne złącza, które transmitują i przenoszą sygnały reprezentujące bity. Wszystkie sprzętowe komponenty takie jak: karty sieciowe, interfejsy i złącza, materiały i konstrukcja kabli są opisane w standardach związanych z warstwą fizyczną. Różne porty i interfejsy routera Cisco 1941 są także przykładami fizycznych komponentów ze specyficznymi złączami i wyprowadzeniami wynikającymi ze standardów.

1	Komunikacja sieciowa dziś	\
2	Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego	~
3	Protokoły i modele	^
3.0	Wprowadzenie	~
3.1	Reguly	~
3.2	Protokoły	~
3.2.1	Protokół sieciowy - omówienie)
3.2.2	Funkcje protokołu sieciowego	
3.2.3	Interakcje protokołów	
3.2.4	Sprawdź, czy zrozumiałeś - Protokoły	
3.3	Zestawy protokołów	~
3.3.1	Zestawy protokołów sieciowyc	:h
3.3.2	Ewolucja zestawów protokołów	v
3.3.3	Przykład protokołu TCP/IP	
3.3.4	Zestaw protokołów TCP/IP	

4.2.3


Kodowanie




Kodowanie jest metodą przekształcania strumienia bitów danych do określonego kodu. Kody to grupy bitów wykorzystywane, żeby uzyskać przewidywalne ciągi wzorców, które są rozpoznawalne przez nadawcę i przez odbiorcę. Innymi słowy, kodowanie jest metodą lub wzorem używanym do reprezentowania informacji cyfrowych. Jest to podobne do tego, jak kod Morse'a koduje wiadomość za pomocą serii kropek i kresek.

Na przykład kodowanie Manchester reprezentuje bit 0 przez przejście od wysokiego do niskiego napięcia, a bit 1 bit jest reprezentowany jako przejście od niskiego do wysokiego napięcia. Przykład kodowania Manchester jest zilustrowany na rysunku. Przejście następuje w połowie każdego okresu bitowego. Ten typ kodowania jest używany w sieci Ethernet 10 Mb/s. Szybsze prędkości transmisji danych wymagają bardziej złożonego kodowania. Kodowanie Manchester jest używane w starszych standardach Ethernet, takich jak 10BASE-T. Ethernet 100BASE-TX wykorzystuje kodowanie 4B/5B, a 1000BASE-T wykorzystuje kodowanie 8B/10B.

1	Komunikacja sieciowa dziś	~
2	Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego	~
3	Protokoły i modele	^
3.0	Wprowadzenie	~
3.1	Reguly	~
3.2	Protokoły	~
3.2.1	Protokół sieciowy - omówieni	е
3.2.2	Funkcje protokołu sieciowego	
3.2.3	Interakcje protokołów	
3.2.4	Sprawdź, czy zrozumiałeś – Protokoły	
3.3	Zestawy protokołów	~
3.3.1	Zestawy protokołów sieciowyc	ch
3.3.2	Ewolucja zestawów protokołó	w
3.3.3	Przykład protokołu TCP/IP	
3.3.4	Zestaw protokołów TCP/IP	



Napel Illeuzially



1	Komunikacja sieciowa dziś	~
2	Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego	~
3	Protokoły i modele	^
3.0	Wprowadzenie	~
3.1	Reguly	~
3.2	Protokoły	~
3.2.1	Protokół sieciowy - omówieni	е
3.2.2	Funkcje protokołu sieciowego	
3.2.3	Interakcje protokołów	
3.2.4	Sprawdź, czy zrozumiałeś - Protokoły	
3.3	Zestawy protokołów	~
3.3.1	Zestawy protokołów sieciowy	ch
3.3.2	Ewolucja zestawów protokołó	W
3.3.3	Przykład protokołu TCP/IP	

Zestaw protokołów TCP/IP



4.2.5

Szerokość pasma



Różne media fizyczne wspierają transmisje bitów przebiegające z różną prędkością. Transfer danych jest zwykle omawiany pod kątem szerokości pasma. Szerokość pasma to zdolność medium do przenoszenia danych. Liczbowo szerokość pasma określa ilość danych, które mogą przepłynąć z jednego miejsca na drugie w określonym przedziale czasu. Szerokość pasma jest zwykle mierzona w kilobitach na sekundę (Kb/s), megabitach na sekundę (Mb/s) lub gigabitach na sekundę (Gb/s). Szerokość pasma jest czasami postrzegana jako prędkość, jaką bity podróżują, jednak nie jest to dokładne tak. Na przykład, zarówno w sieci 10Mbps, jak i 100Mbps Ethernet, bity są wysyłane z prędkością energii elektrycznej. Różnica polega na liczbie bitów przesyłanych na sekundę.

Kombinacja czynników określa praktyczną przepustowość sieci:

- Właściwości fizycznego medium
- Technologii wybranych do sygnalizacji i wykrywania sygnałów w sieci

Właściwości medium fizycznego, obecne technologie i prawa fizyki odgrywają rolę w określaniu dostępnej szerokości pasma.

Tabela przedstawia powszechnie używane jednostki miary szerokości pasma.

Jednostka szerokości pasma	Skrót	Przeliczniki
Bity na sekundę	b/s	1 b/s = podstawowa jednostka szerokości pasma
Kilobity na sekundę	Kb/s	1 Kb/s = 1,000 b/s = 10 ³ b/s
Megabity na sekundę	Mb/s	1 Mb/s = 1,000,000 b/s = 10 ⁶ b/s
Gigabity na sekundę	Gb/s	1 Gb/s = 1,000,000,000 b/s = 10 ⁹ b/s
Terabity na sekundę	Tb/s	1 Tb/s = 1,000,000,000,000 b/s = 10 ¹² b/s

4.2.6

Terminologia dotycząca szerokości pasma



1	Komunikacja sieciowa dziś	~
2	Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego	~
3	Protokoły i modele	^
3.0	Wprowadzenie	~
3.1	Reguly	~
3.2	Protokoły	~
3.2.1	Protokół sieciowy - omówienie	:
3.2.2	Funkcje protokołu sieciowego	
3.2.3	Interakcje protokołów	
3.2.4	Sprawdź, czy zrozumiałeś - Protokoły	
3.3	Zestawy protokołów	~
3.3.1	Zestawy protokołów sieciowyc	h
3.3.2	Ewolucja zestawów protokołóv	v
3.3.3	Przykład protokołu TCP/IP	
3.3.4	Zestaw protokołów TCP/IP	

Terminy używane do pomiaru jakości przesyłu:

- Opóźnienie
- Przepustowość
- · Przepustowość efektywna

Opóźnienie

Opóźnienie odnosi się do rozmiaru zwłoki czasowej dla danych podróżujących z jednego punktu do drugiego.

W sieci składającej się z większej liczby segmentów, przepustowość nie może być większa niż najwolniejsze z łączy na ścieżce pomiędzy nadawcą, a odbiorcą. Nawet jeżeli wszystkie albo większość segmentów to łącza o szerokim paśmie, jedno łącze o niskiej przepustowości powoduje powstanie waskiego gardła i obniżenie przepustowości dla całej sieci.

Przepustowość

Przepustowość (ang. throughput) to miara transferu bitów przez medium w określonym czasie.

Ze względu na wiele czynników, przepustowość zazwyczaj nie osiąga określonej szerokości pasma w implementacji warstwy fizycznej. Przepustowość jest zwykle niższa niż szerokość pasma. Czynniki mające wpływ na przepustowość:


- · Wielkość ruchu sieciowego
- Rodzaj ruchu sieciowego
- Opóźnienie generowane przez urządzenia sieciowe napotkane na drodze pomiędzy źródłem, a miejscem docelowym.

Istnieje wiele testów prędkości online, które mogą ujawnić przepustowość połączenia internetowego. Rysunek pokazuje przykładowy rezultat z testu predkości.

Przepustowość efektywna

Istnieje trzeci parametr do mierzenia transferu użytecznych danych, który jest znany jako przepustowość efektywna (ang. goodput). Przepustowość efektywna jest miarą dla przetransferowanych użytecznych danych w podanym okresie czasu. Przepustowość efektywna to przepustowość pomniejszona o narzut związany z ustanowieniem połączenia, potwierdzeniami i enkapsulacją i bitami retransmisji. Goodput jest zawsze niższa niż przepustowość, która jest na ogół niższa niż szerokość pasma.





1	Komunikacja sieciowa dziś	~
2	Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego	~
3	Protokoły i modele	^
3.0	Wprowadzenie	~
3.1	Reguly	~
3.2	Protokoły	~
3.2.1	Protokół sieciowy - omówienie	е
3.2.2	Funkcje protokołu sieciowego	
3.2.3	Interakcje protokołów	
3.2.4	Sprawdź, czy zrozumiałeś - Protokoły	
3.3	Zestawy protokołów	~
3.3.1	Zestawy protokołów sieciowyc	ch
3.3.2	Ewolucja zestawów protokołów	N
3.3.3	Przykład protokołu TCP/IP	
3.3.4	Zestaw protokołów TCP/IP	

4. Która z nich jest nazwą zdolności nośnika do przenoszenia danych?	
szerokość pasma przepustowość przepustowość efektywna	
5. Które z nich jest miarą transferu bitów w mediach? szerokość pasma przepustowość przepustowość efektywna przepustowość	Sprawdź Rozwiązanie Resetuj
Cel i przeznaczenie warstwy fizycznej	Okablowanie miedziane