







- 1 Komunikacja sieciowa dziś
- Podstawy konfiguracji
 przełącznika i urządzenia
 końcowego
- 3 Protokoły i modele
- 4 Warstwa fizyczna
- 5 Systemy liczbowe
- 6 Warstwa łącza danych
- Przełączanie w sieciach
 Ethernet
- 8 Warstwa sieci
- 9 Odwzorowanie adresów
- 10 Podstawowa konfiguracja routera
- 0.0 Wprowadzenie

↑ Podstawowa konfiguracja routera / Konfiguracja ustawień początkowych routera

Konfiguracja ustawień początkowych routera

10.1.1

Kroki podstawowej konfiguracji routera



Podczas konfigurowania ustawień początkowych routera należy wykonać następujące zadania.

1. Skonfiguruj nazwę urządzenia.

Router(config)# hostname hostname

2. Zabezpiecz tryb uprzywilejowany EXEC.

Router(config)# enable secret password

3. Zabezpiecz tryb EXEC użytkownika.

Router(config)# line console 0

Router(config-line)# password password

Router(config-line)# login

4. Zabezpiecz zdalny dostęp Telnet/SSH.

Router(config-line)# line vty 0 4

Router(config-line)# password password

Router(config-line)# login

Router(config-line)# transport input {ssh | telnet}

5. Zabezpiecz wszystkie hasła w pliku konfiguracyjnym.

Router(config-line)# exit

Router(config)# service password-encryption

- 1 Komunikacja sieciowa dziś
- Podstawy konfiguracji

 2 przełącznika i urządzenia
 końcowego
- 3 Protokoły i modele
- 4 Warstwa fizyczna
- 5 Systemy liczbowe
- 6 Warstwa łącza danych
- Przełączanie w sieciach Ethernet
- 8 Warstwa sieci
- 9 Odwzorowanie adresów
- Podstawowa konfiguracja routera
- 10.0 Wprowadzenie

6. Podaj powiadomienie prawne.

Router(config)# banner motd delimiter message delimiter

7. Zapisz konfigurację.


Router(config)# end
Router# copy running-config startup-config

10.1.2

Przykład podstawowej konfiguracji routera



W tym przykładzie router R1 na diagramie topologii zostanie skonfigurowany z ustawieniami początkowymi.



Aby skonfigurować nazwę urządzenia dla R1, użyj następujących poleceń.

Router> enable

Router# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.

End with CNTL/Z.

```
Komunikacja sieciowa dziś
       Podstawy konfiguracji
       przełącznika i urządzenia
       końcowego
  3
       Protokoły i modele
       Warstwa fizyczna
       Systemy liczbowe
  6
       Warstwa łącza danych
       Przełączanie w sieciach
       Ethernet
  8
       Warstwa sieci
       Odwzorowanie adresów
       Podstawowa konfiguracja
10
       routera
10.0
       Wprowadzenie
                                     \vee
```

```
Router(config)# hostname R1
R1(config)#
```

Uwaga: Zauważ, jak znak zachęty routera wyświetla teraz nazwę hosta routera.

Cały dostęp do routera powinien być zabezpieczony. Uprzywilejowany tryb EXEC zapewnia użytkownikowi pełny dostęp do urządzenia i jego konfiguracji. Dlatego jest to najważniejszy tryb do zabezpieczenia.

Poniższe polecenia zabezpieczają uprzywilejowany tryb EXEC i tryb użytkownika EXEC, umożliwiają dostęp zdalny Telnet i SSH oraz szyfrowanie wszystkich haseł tekstowych (tj. użytkownika EXEC i linii VTY).

```
R1(config)# enable secret class
R1(config)#
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exit
R1(config)#
R1(config)#
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# transport input ssh telnet
R1(config-line)# exit
R1(config)#
R1(config)#
R1(config)#
R1(config)#
R1(config)#
```

Powiadomienie prawne ostrzega użytkowników, że dostęp do urządzenia powinni mieć tylko uprawnieni użytkownicy. Powiadomienie prawne jest skonfigurowane w następujący sposób.

Jeśli poprzednie polecenia zostały skonfigurowane, a router przypadkowo straciłby zasilanie, wszystkie skonfigurowane polecenia zostałyby utracone. Z tego powodu ważne jest, aby zapisać konfigurację po zaimplementowaniu zmian. Poniższe polecenie zapisuje konfigurację do pamięci NVRAM.

```
R1# copy running-config startup-config
```

1	Komunikacja sieciowa dziś	~
2	Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego	~
3	Protokoły i modele	~
4	Warstwa fizyczna	~
5	Systemy liczbowe	~
6	Warstwa łącza danych	~
7	Przełączanie w sieciach Ethernet	~
8	Warstwa sieci	~
9	Odwzorowanie adresów	~
10	Podstawowa konfiguracja routera	^
10.0	Wprowadzenie	~

Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#

Komunikacja sieciowa dziś Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego 3 Protokoły i modele Warstwa fizyczna Systemy liczbowe Warstwa łącza danych 6 Przełączanie w sieciach Ethernet 8 Warstwa sieci Odwzorowanie adresów Podstawowa konfiguracja 10 \wedge routera 10.0 Wprowadzenie V

Weryfikator składni - Konfiguracja ustawień początkowych routera

Użyj tego weryfikatora składni, aby ćwiczyć konfigurowanie ustawień początkowych routera.

Skonfiguruj nazwę urządzenia.
Zabezpiecz tryb uprzywilejowany EXEC.
Zabezpiecz i włącz zdalny dostęp SSH i Telnet.
Zabezpiecz wszystkie hasła w postaci zwykłego tekstu.
Podaj powiadomienie prawne.

Wejdź w tryb konfiguracji globalnej, aby skonfigurować nazwę routera jako "R1".

Wejdź w tryb konfiguracji globalnej, aby skonfigurować nazwę routera jako "R1".

Router>

Resetuj Rozwiązanie Pokaż całość

10.1.4

Packet Tracer - Konfiguracja ustawień początkowych



Komunikacja sieciowa dziś Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego 3 Protokoły i modele Warstwa fizyczna Systemy liczbowe 6 Warstwa łącza danych Przełączanie w sieciach Ethernet Warstwa sieci Odwzorowanie adresów Podstawowa konfiguracja 10 routera Wprowadzenie 10.0 \vee

routera

W tym ćwiczeniu przeprowadzisz podstawową konfigurację routera. Zabezpieczysz dostęp do wiersza poleceń (CLI) i portu konsoli przy użyciu zaszyfrowanych i nieszyfrowanych haseł. Skonfigurujesz również wiadomości dla użytkowników logujących się do routera. Te wiadomości są również używane aby ostrzec, że dostęp nieuprawnionych użytkowników jest zabroniony. Po wykonaniu tych czynności zapiszesz bieżącą konfigurację.

A Konfiguracja ustawień początkowych routera

+ Konfiguracja ustawień początkowych routera



Konfiguracja interfejsów

