





1 Komunikacja sieciowa dziś

Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia

końcowego

Protokoły i modele

.0 Wprowadzenie

3.1 Reguly

3.2 Protokoły

3.2.1 Protokół sieciowy - omówienie

3.2.2 Funkcje protokołu sieciowego

3.2.3 Interakcje protokołów

3.2.4 Sprawdź, czy zrozumiałeś – Protokoły

3.3 Zestawy protokołów

3.3.1 Zestawy protokołów sieciowych

3.3.2 Ewolucja zestawów protokołów

3.3.3 Przykład protokołu TCP/IP

3.3.4 Zestaw protokołów TCP/IP



4.7.1

Pacet Tracer - Podłącz warstwę fizyczną



W tym ćwiczeniu będziesz przeglądać różne opcje dostępne w urządzeniach pracujących w intersieci. Będziesz również musiał określić, które z opcji zapewnią niezbędną łączność, przy podłączaniu wielu urządzeń. Ostatecznie, dodasz odpowiednie moduły i połączysz ze sobą wszystkie urządzenia.

🛕 Podłącz warstwę fizyczną

→ Podłącz warstwę fizyczną

4.7.2

Czego się nauczyłem przerabiając ten moduł?



Cel i przeznaczenie warstwy fizycznej

Zanim dojdzie do jakiejkolwiek komunikacji sieciowej, należy nawiązać fizyczne połączenie z siecią lokalną. Połączenie fizyczne może być połączeniem przewodowym z wykorzystaniem kabla albo połączeniem bezprzewodowym z wykorzystaniem fal radiowych. Karty sieciowe służą do połączenia urządzenia z siecią. Ethernetowe karty sieciowe są wykorzystywane w połączeniach kablowych, a karty WLAN (Wireless Local Area Network) do połączeń bezprzewodowych. Warstwa fizyczna modelu OSI umożliwia transport bitów przez medium sieciowe, które tworzą ramkę warstwy łącza danych. Warstwa ta przyjmuje kompletną ramkę z warstwy łącza danych, a następnie koduje ją na serię sygnałów, które są przesyłane przez lokalne medium. Zakodowane bity składające się na ramkę są odbierane przez urządzenie końcowe lub urządzenie pośredniczące.

Cechy warstwy fizycznej

1	Komunikacja sieciowa dziś	~
2	Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego	~
3	Protokoły i modele	^
3.0	Wprowadzenie	~
3.1	Reguly	~
3.2	Protokoły	~
3.2.1	Protokół sieciowy - omówienie	Э
3.2.2	Funkcje protokołu sieciowego	
3.2.3	Interakcje protokołów	
3.2.4	Sprawdź, czy zrozumiałeś - Protokoły	
3.3	Zestawy protokołów	~
3.3.1	Zestawy protokołów sieciowyc	ch
3.3.2	Ewolucja zestawów protokołów	N
3.3.3	Przykład protokołu TCP/IP	
3.3.4	Zestaw protokołów TCP/IP	

Warstwa fizyczna obejmuje obwody elektroniczne, media transmisyjne i złącza zaprojektowane przez inżynierów. Standardy warstwy fizycznej dotyczą trzech obszarów funkcjonalnych: komponentów fizycznych, kodowania i sygnalizacji. Szerokość pasma to zdolność medium do przenoszenia danych. Liczbowo szerokość pasma określa ilość danych, które mogą przepłynąć z jednego miejsca na drugie w określonym przedziale czasu. Przepustowość jest miarą transferu bitów przez media w danym okresie czasu i zwykle jest niższa niż szerokość pasma. Opóźnienie odnosi się do rozmiaru zwłoki czasowej dla danych podróżujących z jednego punktu do drugiego. Przepustowość efektywna jest miarą dla przetransferowanych użytecznych danych w podanym okresie czasu. Warstwa fizyczna tworzy reprezentację i grupuje bity odpowiednio dla poszczególnych typów mediów:

- Kabel miedziany W przypadku kabla miedzianego, sygnały to ciąg impulsów elektrycznych.
- Kabel światłowodowy Sygnały są wzorcami światła.
- Transmisja bezprzewodowa Sygnały są wzorcami transmisji mikrofalowych.

Okablowanie miedziane

W sieciach wykorzystywane jest medium miedziane, ze względu na jego niską cenę, łatwość instalacji oraz małą rezystancję dla prądu elektrycznego. Jednakże stosowanie medium miedziane ma ograniczenia ze względu na możliwą do stosowania maksymalną długość kabli oraz podatność na zakłócenia sygnału. Czasy trwania oraz wartości napięć przesyłanych impulsów elektrycznych są również podatne na zakłócenia pochodzące od dwóch źródeł: interferencji elektromagnetycznej i przesłuchu. Trzy rodzaje okablowania miedzianego to: UTP, STP i kabel koncentryczny. UTP ma płaszcz zewnętrzny do ochrony przewodów miedzianych przed fizycznym uszkodzeniem, skręcone pary w celu ochrony sygnału przed zakłóceniami oraz kolorową izolację z tworzywa sztucznego, która izoluje elektrycznie przewody od siebie i identyfikuje każdą parę. Kabel STP używa czterech par przewodów, z których każda jest owinięta w osłonę z folii, a one następnie są owinięte metalowym oplotem lub folią. Nazwa kabel koncentryczny pochodzi od tego, że oba przewodniki (ekran i rdzeń) posiadają tą samą oś symetrii. Wykorzystuje się go do połączenia anten z urządzeniami bezprzewodowymi. Dostawcy Internetu kablowego korzystają z kabla koncentrycznego wewnątrz pomieszczeń swoich klientów.

Okablowanie UTP

Okablowanie UTP składa się z czterech par drutów miedzianych oznaczonych kolorami, które zostały ze sobą skręcone, a następnie zamknięte w elastycznej osłonie z tworzywa sztucznego. Kabel UTP nie używa ekranowania do przeciwdziałania skutkom EMI i RFI. Zamiast tego projektanci kabli odkryli inne sposoby ograniczenia negatywnego efektu przesłuchu: znoszenie i zróżnicowanie liczby skrętów na parę przewodów. Okablowanie UTP jest zgodne z normami ustalonymi wspólnie przez TIA/EIA. Elektryczne właściwości kabli miedzianych są zdefiniowane przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Kabel UTP jest zwykle zakończony złączem RJ-45. Główne typy kabli, które uzyskuje się za pomocą określonych konwencji okablowania, to Ethernetowe kable proste i z przeplotem. Cisco ma zastrzeżony kabel UTP zwany rollover (konsolowy), który łączy stację roboczą z portem konsoli routera.

Okablowanie światłowodowe

Kabel światłowodowy przesyła dane na większe odległości i z większą szerokością pasma niż jakikolwiek inny nośnik sieciowy. Kabel światłowodowy może przesyłać sygnały z mniejszym tłumieniem niż przewód miedziany i jest całkowicie odporny na zakłócenia elektromagnetyczne i radiowe. Światłowód jest elastyczny a cienkie przezroczyste włókno wytworzone z bardzo czystego szkła jest niewiele grubsze od ludzkiego włosa. W przypadku transmisji światłowodowej przesyłane bity kodowane są jako impulsy świetlne. Okablowanie światłowodowe jest obecnie stosowane w czterech rodzajach przemysłu: sieciach przedsiębiorstw, FTTH, sieciach dalekiego zasięgu i podmorskich sieciach kablowych. Istnieją cztery typy złączy światłowodowych: ST, SC, LC i dupleks multimode LC. Patchcordy światłowodowe obejmują wielomodowe SC-SC, jednomodowe LC-LC, wielomodowe ST-LC i jednomodowe SC-ST. W większości sieci korporacyjnych światłowody są głównie wykorzystywane w sieciach szkieletowych o dużym natężeniu ruchu w połączeniach punkt-punkt i do łączeniu sieci pomiędzy budynkami.

'	Komunikacja sieciowa uzis	~
2	Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego	~
3	Protokoły i modele	^
3.0	Wprowadzenie	~
3.1	Reguly	~
3.2	Protokoły	~
3.2.1	Protokół sieciowy - omówienie	e
3.2.2	Funkcje protokołu sieciowego	
3.2.3	Interakcje protokołów	
3.2.4	Sprawdź, czy zrozumiałeś - Protokoły	
3.3	Zestawy protokołów	~
3.3.1	Zestawy protokołów sieciowyc	ch
3.3.2	Ewolucja zestawów protokołów	v
3.3.3	Przykład protokołu TCP/IP	
3.3.4	Zestaw protokołów TCP/IP	

Media bezprzewodowe

4.7.3

Media bezprzewodowe przenoszą sygnały elektromagnetyczne, które reprezentują cyfry binarne przesyłanych danych używając fal radiowych albo mikrofal. Technika bezprzewodowa ma pewne ograniczenia, w tym: obszar zasięgu, zakłócenia, bezpieczeństwo i problemy, które występują z każdym nośnikiem współdzielonym. Standardy bezprzewodowe obejmują: Wi-Fi (IEEE 802.11), Bluetooth (IEEE 802.15), WiMAX (IEEE 802.16) i Zigbee (IEEE 802.15.4). Bezprzewodowa sieć LAN (WLAN) wymaga bezprzewodowego punktu dostepu AP i bezprzewodowej karty sieciowej.

Moduł quizu - Warstwa fizyczna

1. Administrator sieci rozwiązuje problem z połączeniem na serwerze. Używając



testera administrator stwierdza, że sygnały generowane przez kartę sieciową serwera są zniekształcone i bezużyteczne. Do której warstwy modelu OSI należy przyporządkować ten błąd?

warstwa	пzусzna

warstwa prezentacji

warstwa sieci

warstwa łącza danych

2. Jaki rodzaj kabla służy do podłączenia portu szeregowego stacji roboczej do portu konsoli routera Cisco?

▲ Temat 4.4.0 - Pary przewodów kablowych UTP mogą być zakończone na różne sposoby do stosowania w różnych przypadkach. Aby użyć kabla UTP z konsoli routera Cisco do portu szeregowego komputera, należy go wykonać jako kabel rollover lub inaczej kabel konsolowy.

() kabel rol	lover
---------------	-------

kabel prosty

() kabel z przeplotem

() kabel koncentryczny

Wpro	wadzenie do sieci	komunikacji full-duplex pomiędzy każdym urządzeniem muszą być połączone dwie żyły światłowodu.
		Zwiększają szybkość z jaką mogą być przesyłane dane.
1	Komunikacja sieciowa dziś	Zapobiegają zakłóceniom powodowanym przez przesłuch w połączeniu.
		Dwie żyły pozwalają na bezproblemowe przesyłanie danych na długie dystanse.
2	Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego	Pozwalają na połączenie full-duplex.
	.ccecgc	4. Która procedura jest używana do redukcji skutków przesłuchów w kablach miedzianych?
3	Protokoły i modele	
3.0	Wprowadzenie	▲ Temat 4.4.0 - W kablach miedzianych przesłuch to zaburzenie spowodowane przez pola elektryczne lub magnetyczne sygnału na jednym przewodzie, zakłócające sygnał w sąsiednim przewodzie. Skręcenie par obwodów kablowych razem może efektywnie
3.1	Reguly	niwelować przesłuch. Inne opcje są efektywne w celu przeciwdziałania negatywnym efektom EMI i RFI ale nie dla
3.2	Protokoły	niwelowania przesłuchu.
3.2.1	Protokół sieciowy - omówienie	unikanie ostrych załamań podczas instalacji zawijanie wiązki przewodów w ekran metalowy
3.2.2	Funkcje protokołu sieciowego	skręcanie ze sobą przeciwstawnych przewodów w pary
3.2.3	Interakcje protokołów	projektowanie infrastruktury okablowania tak, aby uniknąć przesłuchów wymaganie prawidłowego podłączenia uziemienia
		wymagame prawidowego podiączema dziemiema
3.2.4	Sprawdź, czy zrozumiałeś - Protokoły	Jaka jest główna korzyść ze stosowania okablowania światłowodowego w stosunku do miedzianego?
3.3	Zestawy protokołów ∨	▲ Temat 4.5.0 - Okablowanie miedziane jest zwykle tańsze i
3.3.1	Zestawy protokołów sieciowych	łatwiejsze do zainstalowania niż okablowanie światłowodowe. Kable światłowodowe mają generalnie znacznie większy zasięg przenoszenia sygnału niż kable miedziane.
3.3.2	Ewolucja zestawów protokołów	Jest łatwiejsze do zakańczania i instalacji niż okablowanie miedziane.
3.3.3	Przykład protokołu TCP/IP	Może być zainstalowane wokół ostrych zakrzywień.
204	7 TOD/ID	Jest w stanie przenosić sygnały znacznie dalej niż okablowanie miedziane.
3.3.4	Zestaw protokołów TCP/IP	Jest zazwyczaj tańsze niż okablowanie miedziane.

dwie żyły światłowodu?

3. Dlaczego do pojedynczego połączenia światłowodowego wykorzystywane są

▲ Temat 4.5.0 - Światło może przemieszczać się tylko w jednym kierunku w dół pojedynczej nici światłowodu. W celu umożliwienia

1	Komunikacja sieciowa dziś	~
2	Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego	~
3	Protokoły i modele	^
3.0	Wprowadzenie	~
3.1	Reguły	~
3.2	Protokoły	~
3.2.1	Protokół sieciowy - omówienie)
3.2.2	Funkcje protokołu sieciowego	
3.2.3	Interakcje protokołów	
3.2.4	Sprawdź, czy zrozumiałeś - Protokoły	
3.3	Zestawy protokołów	~
3.3.1	Zestawy protokołów sieciowyc	:h
3.3.2	Ewolucja zestawów protokołów	v
3.3.3	Przykład protokołu TCP/IP	
3.3.4	Zestaw protokołów TCP/IP	

6. Administrator sieci projektuje nową infrastrukturę sieciową, która zawiera jednocześnie technologię przewodową i bezprzewodową. W jakiej sytuacji rekomendowane są połączenia bezprzewodowe?

Temat 4.6.0 - Gdy urządzenie końcowe użytkownika potrzebujące mobilności do podłączenia się do sieci, rekomenduje się technologie bezprzewodowe. Jeżeli urządzenie końcowe posiada jedynie kartę sieciową Ethernet, użytkownik może użyć tylko Ethernetu przewodowego. Jeżeli RFI jest problemem, technologia bezprzewodowa nie jest rekomendowana. Urządzenie końcowe użytkownika, które wymaga dedykowanego połączenia dla uzyskania lepszej wydajności powinien ją uzyskać poprzez dedykowane okablowanie Ethernet,

dia uzyskania iepszej wydajności powinien ją uzyskac dedykowane okablowanie Ethernet,	poprzez
Urządzenia użytkownika końcowego mają jedynie kartę Eth	ernet.
Obszar, w którym pracuje urządzenie końcowe użytkownika koncentracja RFI.	a cechuje wysoka
Urządzenie końcowe użytkownika potrzebuje mobilnego po sieci.	ołączenia do
Urządzenie końcowe użytkownika wymaga dedykowanego względu na wymagania wydajności.	połączenia ze
. Jaki typ kabla UTP służy do podłączenia komputera do portu p	rzełącznika?
▲ Temat 4.4.0 - Kabel rollover jest zastrzeżonym kał Cisco używanym do łączenia z konsolą routera lub prz Kabel prosty jest powszechnie używany do łączenia h przełącznikiem i przełącznika z routerem. Kabel z przedo łączenia podobnych urządzeń ze sobą, na przykłac dwoma przełącznikami, dwoma routerami i dwoma ho	zełącznika. osta z eplotem służy I między
kabel rollover	
kabel konsolowy	
kabel z przeplotem	
kabel prosty	
3. Która to definicja szerokości pasma?	
▲ Temat 4.2.0 - Szerokość pasma jest miarą możliw sieciowego do przenoszenia danych. Jest to ilość dar może przesyłana między dwoma punktami w sieci w okresie czasu, zwykle jednej sekundzie.	ıych, która
miara transferu bitów przez media w danym okresie czasu	

W

3.3.4

Zestaw protokołów TCP/IP

Wpro	wadzenie do sieci		9. Które stwierdzenie poprawnie opisuje kodowar
1	Komunikacja sieciowa dziś Podstawy konfiguracji	~	Temat 4.2.0 - Kodowanie ramek kor danych na predefiniowany kod, który jes przez nadawcę, jak i odbiorcę. Kody te różnych celów, takich jak odróżnianie bi kontrolnych oraz identyfikacja początku
2	przełącznika i urządzenia końcowego	~	Konwertuje bity na predefiniowany kod w c przewidywalnego wzorca, który pomaga od kontrolnych.
3	Protokoły i modele	^	Przesyła sygnały danych wraz z sygnałem prealizowany jest w równomiernie rozłożony
3.0	Wprowadzenie	~	Generuje sygnały elektryczne, optyczne lub liczby binarne ramki.
3.1	Reguly	~	Wykorzystuje charakterystykę jednej fali, ak
3.2	Protokoły	~	10. Co jest cechą okablowania UTP?
3.2.1	Protokół sieciowy - omówien	ie	▲ Temat 4.4.0 - Płaszcz i odporność n cechy charakterystyczne okablowania ś Miedziany oplot lub metaliczna folia służ
3.2.2	Funkcje protokołu sieciowego)	wewnętrznego koncentrycznego przewo jest właściwością okablowania UTP, gdz
3.2.3	Interakcje protokołów		się obok siebie, więc każde pole magne magnetyczne.
3.2.4	Sprawdź, czy zrozumiałeś - Protokoły		odporność na porażenie prądem plecionki miedziane lub folia metaliczna
3.3	Zestawy protokołów	~	znoszenie
3.3.1	Zestawy protokołów sieciowy	/ch	płaszcz
3.3.2	Ewolucja zestawów protokołó	ów	
3.3.3	Przykład protokołu TCP/IP		

prędkość, z jaką bity podróżują w sieci miara użytecznych danych przesyłanych w danym okresie czasu 9. Które stwierdzenie poprawnie opisuje kodowanie ramek? A Temat 4.2.0 - Kodowanie ramek konwertuje strumień bitów danych na predefiniowany kod, który jest rozpoznawany zarówno przez nadawcę, jak i odbiorcę. Kody te są wykorzystywane do różnych celów, takich jak odróżnianie bitów danych od bitów kontrolnych oraz identyfikacja początku i końca ramki.
9. Które stwierdzenie poprawnie opisuje kodowanie ramek? A Temat 4.2.0 - Kodowanie ramek konwertuje strumień bitów danych na predefiniowany kod, który jest rozpoznawany zarówno przez nadawcę, jak i odbiorcę. Kody te są wykorzystywane do różnych celów, takich jak odróżnianie bitów danych od bitów
⚠ Temat 4.2.0 - Kodowanie ramek konwertuje strumień bitów danych na predefiniowany kod, który jest rozpoznawany zarówno przez nadawcę, jak i odbiorcę. Kody te są wykorzystywane do różnych celów, takich jak odróżnianie bitów danych od bitów
danych na predefiniowany kod, który jest rozpoznawany zarówno przez nadawcę, jak i odbiorcę. Kody te są wykorzystywane do różnych celów, takich jak odróżnianie bitów danych od bitów
Konwertuje bity na predefiniowany kod w celu zapewnienia przewidywalnego wzorca, który pomaga odróżnić bity danych od bitów kontrolnych.
Przesyła sygnały danych wraz z sygnałem podstawy czasu, który realizowany jest w równomiernie rozłożonych okresach czasu.
Generuje sygnały elektryczne, optyczne lub bezprzewodowe reprezentujące liczby binarne ramki.
Wykorzystuje charakterystykę jednej fali, aby zmodyfikować inną falę.
0. Co jest cechą okablowania UTP?
▲ Temat 4.4.0 - Płaszcz i odporność na zagrożenia elektryczne to cechy charakterystyczne okablowania światłowodowego. Miedziany oplot lub metaliczna folia służy jako osłona dla wewnętrznego koncentrycznego przewodu kablowego. Znoszenie jest właściwością okablowania UTP, gdzie dwa przewody znajdują się obok siebie, więc każde pole magnetyczne znosi sąsiednie pole magnetyczne.
odporność na porażenie prądem
plecionki miedziane lub folia metaliczna
znoszenie
płaszcz

1	Komunikacja sieciowa dziś	~
2	Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego	~
3	Protokoły i modele	^
3.0	Wprowadzenie	~
3.1	Reguly	V
3.2	Protokoły	~
3.2.1	Protokół sieciowy - omówienie	е
3.2.2	Funkcje protokołu sieciowego	
3.2.3	Interakcje protokołów	
3.2.4	Sprawdź, czy zrozumiałeś - Protokoły	
3.3	Zestawy protokołów	~
3.3.1	Zestawy protokołów sieciowyc	ch
3.3.2	Ewolucja zestawów protokołów	N
3.3.3	Przykład protokołu TCP/IP	
3.3.4	Zestaw protokołów TCP/IP	

11. Bezprzewodowa sieci LAN jest wdrożona wewnątrz nowego pomieszczenia biurowego, zajmowanego przez strażnika w parku. Biuro znajduje się w najwyższej części parku narodowego. Po zakończeniu testowania sieci, technicy zgłaszają, że sygnał sieci bezprzewodowej LAN jest czasami zakłócany przez pewnego rodzaju interferencje. Jakie są dwie możliwe przyczyny zakłóceń sygnału? (Wybierz dwie odpowiedzi).

▲ Temat 4.6.0 - Drzewa lub wysokość wyniesinia sprzetu nie mają wpływu na łączność bezprzewodowej sieci LAN. Ponieważ jest to jeden pokój biurowy w odizolowanym obszarze, nie będzie dużej liczby urządzeń bezprzewodowych lub źródeł zakłóceń działających w bezpośrednim sąsiedztwie, oprócz telefonu komórkowego i kuchenki mikrofalowej.

13

▲ Temat 4.4.0 - EMI i RFI mogą zniekształcać sygnały sieciowe z powodu interferencji ze świetlówkami lub silnikami elektrycznymi. Tłumienie powoduje pogorszenie sygnału sieciowego podczas przemieszczania się wzdłuż przewodów miedzianych. Urządzenia bezprzewodowe mogą odczuwać utratę sygnałów z powodu nadmiernych odległości od punktu dostępowego, ale nie z powodu przesłuchu. Przesłuch to zaburzenie wywołane przez pola elektryczne lub magnetyczne sygnału przenoszonego na sąsiednim przewodzie w tym samym kablu.

1	Komunikacja sieciowa dziś	~
2	Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego	~
3	Protokoły i modele	^
3.0	Wprowadzenie	~
3.1	Reguly	~
3.2	Protokoły	~
3.2.1	Protokół sieciowy - omówienie	•
3.2.2	Funkcje protokołu sieciowego	
3.2.3	Interakcje protokołów	
3.2.4	Sprawdź, czy zrozumiałeś - Protokoły	
3.3	Zestawy protokołów	~
3.3.1	Zestawy protokołów sieciowyc	h
3.3.2	Ewolucja zestawów protokołów	ı
3.3.3	Przykład protokołu TCP/IP	
3.3.4	Zestaw protokołów TCP/IP	

	dostępowego	
	zniekształcenie przesylanych komunikatów z sygnałów przenoszonych w sąsiednich przewodach	
	osłabienie sygnału sieciowego na długich odcinkach kabli	
	zniekształcenie sygnału sieciowego z oświetlenia fluorescencyjnego	
14	. Co wskazuje termin przepustowość?	
	Temat 4.2.0 - Przepustowość jest miarą transferu bitów przez media w danym okresie czasu. Na przepustowość wpływa wiele czynników, takich jak EMI i opóźnienia, więc rzadko odpowiada określonej szerokości pasma dla medium sieciowego. Pomiar przepustowości obejmuje bity danych użytkownika i inne bity danych, takie jak narzut, potwierdzanie i enkapsulacja. Miara użytecznych danych przesyłanych przez media nazywa się przepustowością efektywną.	
	zdolność danego nośnika do przenoszenia danych	
	miara transferu bitów przez media w danym okresie czasu	
	miara użytecznych danych przesylanych przez media	
	gwarantowana szybkość transferu danych oferowana przez dostawcę usług internetowych	
	the time it takes for a message to get from sender to receiver	
15	. Która organizacja normalizacyjna nadzoruje rozwój standardów bezprzewodowej sieci LAN?	
	▲ Temat 4.2.0 − IANA nadzoruje zarządzanie alokacją adresów IP i nazwami domen. ISO jest największym twórcą międzynarodowych standardów sieciowych i znany jest z modelu Open Systems Interconnection (OSI). TIA skupia się na standardach komunikacji.	Sprawdź
	Standardów IEEE 802 jest wiele, ale te, które mają znaczenie	
	profesjonalistów sieciowych klasy podstawowej, to Ethernet (802.3), bezprzewodowe sieci LAN (802.11) i bezprzewodowe	Rozwiązanie
	PAN (802.15).	Resetuj
	○ TIA	
	○ IANA	
(4.6 Media bezprzewodowe	Wprowadzenie >