

 $\vee$ 

 $\vee$ 

 $\vee$ 









#### Wprowadzenie do sieci

- 1 Komunikacja sieciowa dziś
- Podstawy konfiguracji

  2 przełącznika i urządzenia końcowego
- 3 Protokoły i modele
- 4 Warstwa fizyczna V
- 5 Systemy liczbowe
- 6 Warstwa łącza danych 🗸
- Przełączanie w sieciach
  Ethernet
- 8 Warstwa sieci 🗸
- 9 Odwzorowanie adresów

🏫 / Budowanie małej sieci / Weryfikacja łączności

# Weryfikacja łączności

17.4.1

## Testowanie łączność za pomocą ping



Niezależnie od tego, czy Twoja sieć jest mała i nowa, czy też skalujesz istniejącą sieć, zawsze będziesz chciał sprawdzić, czy Twoje komponenty są prawidłowo połączone ze sobą i z Internetem. W tym temacie omówiono niektóre narzędzia, których można użyć do sprawdzenia połączenia w sieci.

Polecenie **ping** jest najskuteczniejszym sposobem, aby szybko przetestować łączność warstwy 3 między źródłowym i docelowym adresem IP. Polecenie wyświetla również różne statystyki czasu wymiany w obie strony.

W szczególności polecenie **ping** wykorzystuje komunikaty echa protokołu ICMP (ICMP typu 8) i odpowiedzi echa (ICMP typu 0). Polecenie **ping** jest dostępne w większości systemów operacyjnych, w tym Windows, Linux, MacOS i Cisco IOS.

Na hoście systemu Windows 10 polecenie **ping** wysyła cztery kolejne komunikaty echo ICMP i oczekuje czterech kolejnych odpowiedzi echa ICMP od odbiorcy.

Na przykład załóżmy, że PC A uruchamia ping do PC B. Jak pokazano na rysunku, komputer A Windows host wysyła cztery kolejne komunikaty echo ICMP do PC B (tj. 10.1.1.10).


- 1 Komunikacja sieciowa dziś
- Podstawy konfiguracji

  2 przełącznika i urządzenia końcowego


 $\vee$ 

 $\vee$ 

- 3 Protokoły i modele
- 4 Warstwa fizyczna V
- 5 Systemy liczbowe V
- 6 Warstwa łącza danych V
- 7 Przełączanie w sieciach Ethernet
- 8 Warstwa sieci 🗸
- 9 Odwzorowanie adresów V



Host docelowy odbiera i przetwarza echa ICMP. Jak pokazano na rysunku, PC B odpowiada wysyłając cztery komunikaty ICMP echo replay do PC A.



Jak pokazano na wyjściu poleceń, PC A otrzymał odpowiedzi echo od PC-B sprawdzające połączenie sieciowe warstwy 3.

```
C:\Users\PC-A> ping 10.1.1.10

Pinging 10.1.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.1.1.10: bytes=32 time=47ms TTL=51

Reply from 10.1.1.10: bytes=32 time=60ms TTL=51

Reply from 10.1.1.10: bytes=32 time=53ms TTL=51

Reply from 10.1.1.10: bytes=32 time=50ms TTL=51

Ping statistics for 10.1.1.10:
```

- 1 Komunikacja sieciowa dziś
- Podstawy konfiguracji
  2 przełącznika i urządzenia
  końcowego
- 4 Warstwa fizyczna ∨
- 5 Systemy liczbowe
- 6 Warstwa łącza danych ∨
- Przełączanie w sieciach Ethernet
- 8 Warstwa sieci  $\checkmark$
- 9 Odwzorowanie adresów 🗸

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 47ms, Maximum = 60ms, Average = 52ms

C:\Users\PC-A>
```

Wyjście sprawdza łączność warstwy 3 pomiędzy PC A i PC B.

Wyjście polecenia **ping** Cisco IOS różni się od tego z hosta systemu Windows. Na przykład, ping IOS wysyła pięć komunikatów echo ICMP, jak pokazano na wyjściu.

```
R1# ping 10.1.1.10

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.10, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
R1#
```

Zwróć uwagę na znaki wyjściowe !!!!!. Polecenie **ping** IOS wyświetla wskaźnik dla każdego otrzymanego echa ICMP. Tabela zawiera listę najczęstszych znaków wyjściowych z polecenia **ping**.

## Wskaźniki ping IOS

Opis
Wykrzyknik wskazuje pomyślne otrzymanie odpowiedzi komunikatu echa .
<ul> <li>Sprawdza połączenie warstwy 3 między nadawcą i odbiorcą.</li> </ul>
Kropka oznacza, że upłynął czas oczekiwania na wiadomość odpowiedzi echa.
Wskazuje to na problem z łącznością występujący gdzieś wzdłuż ścieżki.
Wielkie <b>U</b> wskazuje router na trasie, który odpowiedział komunikatem błędu ICMP Type 3 cel nieosiągalny.
<ul> <li>Możliwe przyczyny to, że router nie zna kierunku do sieci docelowej lub nie mógł znaleźć hosta w sieci docelowej.</li> </ul>

Uwaga: Inne możliwe odpowiedzi na ping to Q, M,?, lub &. Jednak ich znaczenie jest poza zakresem tego modułu.

10 Podstawowa konfiguracja voutera

### Wprowadzenie do sieci

- 1 Komunikacja sieciowa dziś
- Podstawy konfiguracji

  przełącznika i urządzenia
  końcowego
- 3 Protokoły i modele
- 4 Warstwa fizyczna
- 5 Systemy liczbowe
- 6 Warstwa łącza danych V
- 7 Przełączanie w sieciach Ethernet
- 3 Warstwa sieci ∨
- 9 Odwzorowanie adresów

17.4.2

 $\vee$ 

 $\vee$ 


 $\vee$ 

 $\vee$ 

## Rozszerzona wersja polecenia ping



Standardowy **ping** wykorzystuje adres IP interfejsu znajdującego się najbliżej sieci docelowej jako źródło komunikatów **ping**. Źródłowy adres IP polecenia **ping 10.1.1.10** na R1 byłby adresem interfejsu G0/0/0 (tj. 209.165.200.225), jak zilustrowano w przykładzie.



System operacyjny Cisco IOS oferuje rozszerzoną wersję komendy **ping**. Tryb ten umożliwia użytkownikowi tworzenie specjalnego typu testów ping poprzez dostosowanie parametrów związanych z działaniem polecenia.

Aby wejść w ten tryb, należy wpisać **ping** w wierszu poleceń CLI w trybie uprzywilejowanym EXEC bez określania docelowego adresu IP. Następnie otrzymasz kilka monitów, aby dostosować rozszerzony **ping**.

Uwaga: Naciśniecie Enter powoduje akceptację wskazanej domyślnej wartości.

Załóżmy na przykład, że chcesz przetestować łączność z R1 LAN (tj. 192.168.10.0/24) do 10.1.1.0 LAN. Można to sprawdzić z komputera A. Jednak rozszerzony **ping** może być użyty na R1, aby określić inny adres źródłowy.


Jak ilustrowano w przykładzie, źródłowy adres IP rozszerzonego polecenia **ping** na R1 można skonfigurować tak, aby używał adresu IP interfejsu G0/0/1 (tj. 192.168.10.1).

- 1 Komunikacja sieciowa dziś
- Podstawy konfiguracji

  przełącznika i urządzenia
  końcowego
- 3 Protokoły i modele
- 4 Warstwa fizyczna V

 $\vee$ 

- 5 Systemy liczbowe V
- 6 Warstwa łącza danych V
- 7 Przełączanie w sieciach Ethernet
- 8 Warstwa sieci V
- 9 Odwzorowanie adresów ∨



Poniższe polecenie wyjściowe konfiguruje rozszerzony **ping** na R1 i określa źródłowy adres IP, który ma być adresem interfejsu G0/0/1 (tj. 192.168.10.1).

```
R1# ping
Protocol [ip]:
Target IP address: 10.1.1.10
Repeat count [5]:
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]: y
Ingress ping [n]:
Source address or interface: 192.168.10.1
DSCP Value [0]:
Type of service [0]:
Set DF bit in IP header? [no]:
Validate reply data? [no]:
Data pattern [0x0000ABCD]:
Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:
Sweep range of sizes [n]:
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.10.1
11111
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

**Uwaga**: Polecenie **ping ipv6** służy do rozszerzonych testów ping IPv6.

Podstawowa konfiguracja routera

### Wprowadzenie do sieci

- 1 Komunikacja sieciowa dziś
- Podstawy konfiguracji

  przełącznika i urządzenia końcowego
- 3 Protokoły i modele
- 4 Warstwa fizyczna
- 5 Systemy liczbowe
- 6 Warstwa łącza danych
- 7 Przełączanie w sieciach Ethernet
- 8 Warstwa sieci  $\vee$
- 9 Odwzorowanie adresów V

17.4.3

 $\vee$ 

 $\vee$ 

## Sprawdzanie połączeń za pomocą traceroute




Polecenie **ping** jest przydatne, aby szybko określić, czy występuje problem z łącznością warstwy 3. Jednak nie identyfikuje, gdzie problem znajduje się wzdłuż ścieżki.

Traceroute może pomóc zlokalizować obszary problemowe warstwy 3 w sieci. Mechanizm śledzenia trasy zwraca listę adresów kolejnych przeskoków na trasie pakietu. Można go użyć do zidentyfikowania punktu na ścieżce, w którym można znaleźć problem.

Składnia polecenia trace jest różna między systemami operacyjnymi, jak pokazano na rysunku.

### Polecenia Windows i Cisco IOS śledzenia ścieżki



Poniżej znajduje się przykładowe wyjście polecenia tracert na hoście systemu Windows 10.

C:\Users\PC-A> tracert 10.1.1.10

- 1 Komunikacja sieciowa dziś 🗸
- Podstawy konfiguracji


  przełącznika i urządzenia

  końcowego
- 3 Protokoły i modele

 $\vee$ 

V


- 4 Warstwa fizyczna 🗸
- 5 Systemy liczbowe
- 6 Warstwa łącza danych
- 7 Przełączanie w sieciach Ethernet
- 8 Warstwa sieci 🗸
- 9 Odwzorowanie adresów V



Uwaga: Użyj Ctrl-C aby przerwać tracert w Windows.

Jedyną udaną reakcją była brama R1. Upłynął limit czasu żądań śledzenia do następnego przeskoku, jak wskazano gwiazdką (\*), co oznacza, że router następnego przeskoku nie odpowiedział. Przekroczone limity czasu wskazują, że w sieci znajduje się błąd poza siecią LAN lub że routery te zostały skonfigurowane tak, aby nie odpowiadały na żądania echa użyte w tracert. W tym przykładzie pojawia się problem między R1 i R2.

Wyjście polecenia **traceroute** Cisco IOS różni się od polecenia **tracert** Windows. Zapoznaj się z przykładową, następującą topologią.



Poniżej znajduje się przykładowy wynik polecenia traceroute z R1.

```
R1# traceroute 10.1.1.10

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 10.1.1.10

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)

1 209.165.200.226 1 msec 0 msec 1 msec

2 209.165.200.230 1 msec 0 msec 1 msec
```

- 1 Komunikacja sieciowa dziś
- Podstawy konfiguracji

  przełącznika i urządzenia
  końcowego
- 3 Protokoły i modele
- 4 Warstwa fizyczna
- 5 Systemy liczbowe V
- 6 Warstwa łącza danych
- 7 Przełączanie w sieciach Ethernet
- 8 Warstwa sieci 🗸
- 9 Odwzorowanie adresów V

```
3 10.1.1.10 1 msec 0 msec
R1#
```

W tym przykładzie, polecenie potwierdziło, że może z powodzeniem dotrzeć do PC B.

Limity czasu wskazują na potencjalny problem. Na przykład, jeśli komputer 10.1.1.10 nie był dostępny, polecenie **traceroute** wyświetli następujący komunikat.

```
R1# traceroute 10.1.1.10

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 10.1.1.10

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)

1 209.165.200.226 1 msec 0 msec 1 msec

2 209.165.200.230 1 msec 0 msec 1 msec

3 * * *

4 * * *

5 *
```

Użyj Ctrl-Shift-6, aby przerwać traceroute w Cisco IOS.

**Uwaga**: Implementacja systemu Windows traceroute (tracert) wysyła żądania echa ICMP. Cisco IOS i Linux używają UDP z nieprawidłowym numerem portu. Ostateczny cel zwróci komunikat port nieosiągalny ICMP.

17.4.4

 $\vee$ 

 $\vee$ 

 $\vee$ 

 $\vee$ 

## Rozszerzone polecenie traceroute



Podobnie jak rozszerzone polecenie **ping**, istnieje również rozszerzone polecenia **traceroute**. Pozwala to administratorowi dostosować parametry związane z działaniem polecenia. Jest to pomocne w zlokalizowaniu problemu podczas rozwiązywania problemów z pętlami routingu, dokładnego określania routera następnego przeskoku lub określania, gdzie pakiety są odrzucane lub blokowane przez router lub zaporę.

Polecenie **tracert** Windows umożliwia wprowadzanie kilku parametrów za pomocą opcji w wierszu poleceń. Jednak nie jest tak realizowany jak rozszerzone polecenia traceroute IOS. Poniższy wynik wyświetla dostępne opcje dla polecenia **tracert** Windows.

- 1 Komunikacja sieciowa dziś
- Podstawy konfiguracji

  przełącznika i urządzenia 
  końcowego

 $\vee$ 

 $\vee$ 


- 3 Protokoły i modele
- 4 Warstwa fizyczna
- 5 Systemy liczbowe
- Warstwa łącza danych
- 7 Przełączanie w sieciach Ethernet
- 8 Warstwa sieci ightharpoonup
- 9 Odwzorowanie adresów

```
C:\Users\PC-A> tracert /?
Usage: tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout]
               [-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] target_name
Options:
    -d
                       Do not resolve addresses to hostnames.
    -h maximum hops
                       Maximum number of hops to search for target.
                       Loose source route along host-list (IPv4-only).
    -j host-list
                       Wait timeout milliseconds for each reply.
    -w timeout
                       Trace round-trip path (IPv6-only).
    -S srcaddr
                       Source address to use (IPv6-only).
                       Force using IPv4.
                       Force using IPv6.
    -6
C:\Users\PC-A>
```

Opcja rozszerzona **traceroute** Cisco IOS umożliwia użytkownikowi tworzenie specjalnego typu śledzenia poprzez dostosowanie parametrów związanych z działaniem polecenia. Aby wejść w ten tryb, należy wpisać **traceroute** w wierszu poleceń CLI w trybie uprzywilejowanym EXEC bez określania docelowego adresu IP. IOS poprowadzi Cię przez opcje poleceń, przedstawiając szereg monitów związanych z ustawieniem wszystkich różnych parametrów.

Uwaga: Naciśniecie Enter powoduje akceptacje wskazanej domyślnej wartości.

Na przykład załóżmy, że chcesz przetestować łączność z komputerem B z R1 LAN. Chociaż można to sprawdzić z PC A, można skonfigurować rozszerzony **traceroute** na R1, aby określić inny adres źródłowy.



Jak pokazano w przykładzie, źródłowy adres IP rozszerzonego polecenia traceroute na R1 może być skonfigurowany do

- 1 Komunikacja sieciowa dziś
- Podstawy konfiguracji

  2 przełącznika i urządzenia
  końcowego
- 3 Protokoły i modele
- 4 Warstwa fizyczna V
- 5 Systemy liczbowe V
- 6 Warstwa łącza danych V
- Przełączanie w sieciach Ethernet
- B Warstwa sieci ∨
- 9 Odwzorowanie adresów V

korzystania z adresu IP interfejsu R1 LAN (tj. 192.168.10.1).

```
R1# traceroute
Protocol [ip]:
Target IP address: 10.1.1.10
Ingress traceroute [n]:
Source address: 192.168.10.1
DSCP Value [0]:
Numeric display [n]:
Timeout in seconds [3]:
Probe count [3]:
Minimum Time to Live [1]:
Maximum Time to Live [30]:
Port Number [33434]:
Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.10.10
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
 1 209.165.200.226 1 msec 1 msec 1 msec
 2 209.165.200.230 0 msec 1 msec 0 msec
 3 *
    10.1.1.10 2 msec 2 msec
R1#
```

17.4.5

 $\vee$ 

 $\vee$ 

## Wyznaczenie stanu odniesienia sieci



Jedną z najbardziej efektywnych metod monitorowania i rozwiązywania problemów z wydajnością sieci jest wyznaczenie jej charakterystyki bazowej. Stworzenie charakterystyki bazowej sieci wymaga czasu. Pomiar wydajności i obciążenia sieci w różnych chwilach czasu pomaga w utworzeniu lepszego obrazu ogólnej wydajności sieci.

Dane wyjściowe pochodzące z poleceń sieciowych wnoszą dane do stanu odniesienia sieci. Jedną z metod tworzenia stanu odniesienia jest skopiowanie i wklejenie wyników wykonanego polecenia **ping**, **trace** lub innych odpowiednich poleceń do pliku tekstowego. Pliki powinny zawierać informacje o czasie i być archiwizowane w celu późniejszego wydobycia z nich danych i

- 1 Komunikacja sieciowa dziś 🔍
- Podstawy konfiguracji

  2 przełącznika i urządzenia

  końcowego
- 3 Protokoły i modele ∨
- 4 Warstwa fizyczna ∨
- 5 Systemy liczbowe V
- 6 Warstwa łacza danych V
- 7 Przełączanie w sieciach Ethernet
- 8 Warstwa sieci V
- 9 Odwzorowanie adresów  $\vee$

porównania.

Wśród pozycji do rozważenia są komunikaty o błędach i czasy odpowiedzi od hostów. Jeśli zanotowano znaczący wzrost w czasach odpowiedzi, może to oznaczać, że istnieje problem z opóźnieniem.

Na przykład, następujący wynik polecenia ping został przechwycony i wklejony do pliku tekstowego.

#### 19 września 2019 o 10:18:21

```
C:\Users\PC-A> ping 10.1.1.10
Pinging 10.1.1.10 with 32 bytes of data:
Reply from 10.1.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 10.1.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\Users\PC-A>
```

Zauważ, że czasy ping wymiany w obie strony są mniejsze niż 1 ms.

Miesiąc później ping jest powtarzany i przechwytywany.

#### 19 września 2019 o 10:18:21

```
C:\Users\PC-A> ping 10.1.1.10
Pinging 10.1.1.10 with 32 bytes of data:
Reply from 10.1.1.10: bytes=32 time=50ms TTL=64
Reply from 10.1.1.10: bytes=32 time=49ms TTL=64
Reply from 10.1.1.10: bytes=32 time=46ms TTL=64
Reply from 10.1.1.10: bytes=32 time=47ms TTL=64
Ping statistics for 10.1.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 46ms, Maximum = 50ms, Average = 48ms
C:\Users\PC-A>
```

- 1 Komunikacja sieciowa dziś
- Podstawy konfiguracji

  2 przełącznika i urządzenia końcowego
- 3 Protokoły i modele
- 4 Warstwa fizyczna
- 5 Systemy liczbowe
- Warstwa łącza danych
- Przełączanie w sieciach Ethernet
- 8 Warstwa sieci V
- 9 Odwzorowanie adresów

Zauważ tym razem, że czasy ping wymiany w obie strony są znacznie dłuższe i wskazują na potencjalny problem.

Sieci firmowe powinny posiadać dokładnie określoną charakterystykę bazową - dużo bardziej szczegółowo niż opisuje to szkolenie. Dostępne są profesjonalne narzędzia do przechowywania i utrzymywania danych charakterystyki bazowej. W czasie tego szkolenia poznamy podstawowe techniki i omówimy cele charakterystyki bazowej.

Najlepsze praktyki Cisco w zakresie procesów bazowych można znaleźć, przeszukując Internet w poszukiwaniu "Bazeline Process Best Practice".

17.4.6

 $\vee$ 

 $\vee$ 

# Laboratorium - Testowanie opóźnienia sieci za pomocą polecenia ping i traceroute



Celem tego ćwiczenia jest realizacja następujących zadań:

- Część 1: Wykorzystanie polecenia ping do dokumentowania opóźnień w sieci
- Część 2: Używanie polecenia traceroute do dokumentowania opóźnień w sieci

Testowanie opóźnienia sieci za pomocą polecenia ping i traceroute



172

Skalowanie do większej sieci

Polecenia na komputerze i w systemie IOS

