







1 Komunikacja sieciowa dziś

Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego

Protokoły i modele

3.0 Wprowadzenie

3.1 Reguly

.2 Protokoły

3.2.1 Protokół sieciowy - omówienie

3.2.2 Funkcje protokołu sieciowego

3.2.3 Interakcje protokołów

3.2.4 Sprawdź, czy zrozumiałeś – Protokoły

3.3 Zestawy protokołów

3.3.1 Zestawy protokołów sieciowych

3.3.2 Ewolucja zestawów protokołów

3.3.3 Przykład protokołu TCP/IP

3.3.4 Zestaw protokołów TCP/IP

↑ Warstwa fizyczna / Okablowanie miedziane

Okablowanie miedziane

4.3.1

Charakterystyka okablowania miedzianego



Okablowanie miedziane jest najczęstszym rodzajem okablowania stosowanym obecnie w sieciach. W rzeczywistości okablowanie miedziane to nie tylko jeden rodzaj kabla. Istnieją trzy różne rodzaje okablowania miedzianego, które są używane w określonych sytuacjach.

W sieciach wykorzystywane jest medium miedziane, ze względu na jego niską cenę, łatwość instalacji oraz małą rezystancję dla prądu elektrycznego. Jednakże stosowanie medium miedzianego ma ograniczenia ze względu na możliwą do stosowania maksymalna długość kabli oraz podatność na zakłócenia sygnału.


W kablach miedzianych dane transmitowane są jako impulsy elektryczne. Detektor w interfejsie urządzenia docelowego musi odebrać sygnał, który musi być skutecznie zdekodowany, aby odpowiadał wysłanemu sygnałowi. Jednak im dalej sygnał porusza się, tym bardziej się pogarsza. Jest to określane jako tłumienie sygnału. Oznacza to, że dla wszystkich mediów miedzianych trzeba przestrzegać ograniczeń długości, zgodnie z obowiązującymi normami.

Czasy trwania oraz wartości napięć przesyłanych impulsów elektrycznych są również podatne na zakłócenia pochodzące od dwóch źródeł:

- Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) lub zakłócenia częstotliwości radiowej (RFI) sygnały EMI i RFI mogą zakłócać i
 uszkodzić sygnały przesyłane przez media miedziane. Potencjalne źródła EMI i RFI obejmują fale radiowe i urządzenia
 elektromagnetyczne, takie jak lampy fluorescencyjne lub silniki elektryczne.
- Przesłuch Przesłuch jest wynikiem oddziaływania pola elektrycznego lub pola magnetycznego związanego z
 transmitowanym sygnałem w jednym przewodzie na sygnał przesyłany w przewodzie sąsiednim. W obwodach telefonicznych
 przesłuch może skutkować możliwością słuchania części innej konwersacji głosowej pochodzącej z sąsiedniego obwodu. W
 szczególności, gdy prąd elektryczny przepływa przez przewód tworzy pole magnetyczne wokół przewodu, które może być
 odbierane przez sąsiedni przewód.

Rysunek pokazuje, jak zakłócenia mogą wpływać na transmisję danych.

| 1 | Komunikacja sieciowa dziś | ~ |
|-------|---|----------|
| 2 | Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego | ~ |
| 3 | Protokoły i modele | ^ |
| 3.0 | Wprowadzenie | ~ |
| 3.1 | Reguly | ~ |
| 3.2 | Protokoły | ~ |
| 3.2.1 | Protokół sieciowy - omówienie | Э |
| 3.2.2 | Funkcje protokołu sieciowego | |
| 3.2.3 | Interakcje protokołów | |
| 3.2.4 | Sprawdź, czy zrozumiałeś - Protokoły | |
| 3.3 | Zestawy protokołów | ~ |
| 3.3.1 | Zestawy protokołów sieciowyc | ch |
| 3.3.2 | Ewolucja zestawów protokołów | N |
| 3.3.3 | Przykład protokołu TCP/IP | |
| 3.3.4 | Zestaw protokołów TCP/IP | |



- 3. Sygnał cyfrowy jest uszkodzony przez sygnał interferencyjny.
- 4. Komputer odbierający odczytuje zmieniony sygnał. Zauważ, że bit 0 bit jest teraz interpretowany jako bit 1.

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom EMI i RFI, niektóre rodzaje kabli miedzianych są umieszczone w osłonie metalowej i wymagają odpowiedniego podłączenia do uziemienia.

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom przesłuchu niektóre rodzaje kabli miedzianych są zbudowane ze skręconych par przewodów, co skutecznie eliminuje przesłuchy.

Podatność kabli miedzianych na zakłócenia elektroniczne można również ograniczyć, stosując następujące zalecenia:

- Wybieranie typu kabla lub kategorii, który najlepiej odpowiada danemu środowisku sieciowemu.
- Takie zaprojektowanie infrastruktury kablowej, aby ominąć potencjalne źródła interferencji
- Odpowiednie układanie i zakańczanie kabli


4.3.2

Typy kabla miedzianego



| 1 | Komunikacja sieciowa dziś | ~ |
|-------|---|----|
| 2 | Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego | ~ |
| 3 | Protokoły i modele | ^ |
| 3.0 | Wprowadzenie | ~ |
| 3.1 | Reguly | ~ |
| 3.2 | Protokoły | ~ |
| 3.2.1 | Protokół sieciowy - omówienie | Э |
| 3.2.2 | Funkcje protokołu sieciowego | |
| 3.2.3 | Interakcje protokołów | |
| 3.2.4 | Sprawdź, czy zrozumiałeś - Protokoły | |
| 3.3 | Zestawy protokołów | ~ |
| 3.3.1 | Zestawy protokołów sieciowyc | ch |
| 3.3.2 | Ewolucja zestawów protokołów | W |
| 3.3.3 | Przykład protokołu TCP/IP | |
| 3.3.4 | Zestaw protokołów TCP/IP | |

Istnieją trzy główne typy mediów miedzianych, które są wykorzystywane w sieciach komputerowych



4.3.3

Skrętka nieekranowana (UTP)




Skrętka nieekranowana (UTP) jest najpowszechniejszym medium sieciowym. Okablowanie UTP zakończone złączami RJ-45 służy do łączenia hostów z urządzeniami sieciowymi takimi, jak przełączniki i routery.

W sieci LAN kable UTP składają się z czterech par skręconych ze sobą przewodów. Każdy przewód oznaczony jest odpowiednim kolorem, a cały kabel umieszczony jest w elastycznej plastikowej osłonie, która zabezpiecza przewody przed niewielkimi

| ' | Komunikacja sieciowa dzis | ~ |
|-------|---|----------|
| 2 | Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego | ~ |
| 3 | Protokoły i modele | ^ |
| 3.0 | Wprowadzenie | ~ |
| 3.1 | Reguly | ~ |
| 3.2 | Protokoły | ~ |
| 3.2.1 | Protokół sieciowy - omówienie | Э |
| 3.2.2 | Funkcje protokołu sieciowego | |
| 3.2.3 | Interakcje protokołów | |
| 3.2.4 | Sprawdź, czy zrozumiałeś - Protokoły | |
| 3.3 | Zestawy protokołów | ~ |
| 3.3.1 | Zestawy protokołów sieciowyc | ch |
| 3.3.2 | Ewolucja zestawów protokołów | W |
| 3.3.3 | Przykład protokołu TCP/IP | |
| 3.3.4 | Zestaw protokołów TCP/IP | |

uszkodzeniami. Skręcenie przewodów chroni sygnał przed zakłóceniami, które pochodzą od innych przewodów.

Jak widać na rysunku, kody kolorów identyfikują poszczególne pary i przewody oraz pomagają w zakończeniu kabli.



4.3.4

Skrętka ekranowa (STP)




Skrętka ekranowana (STP) zapewnia lepszą ochronę przed zakłóceniami niż kabel UTP. Jednakże w porównaniu z kablem UTP kabel STP jest znacznie bardziej kosztowny i trudniejszy w montażu. Podobnie jak kabel UTP, kabel STP używa złaczki RJ-45.

STP wykorzystuje techniki ekranowania w celu przeciwdziałania zakłóceniom elektromagnetycznym i radiowym oraz techniki skręcania przewodów w celu przeciwdziałania przesłuchom. Aby uzyskać pełne korzyści z ekranowania, kable STP zakończone są specjalnymi ekranowanych złączkami STP. Jeśli kabel jest niewłaściwie uziemiony, to ekran może działać jak antena i odbierać niepożądane sygnały.

| 1 | Komunikacja sieciowa dziś | ~ |
|-------|---|----|
| 2 | Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego | ~ |
| 3 | Protokoły i modele | ^ |
| 3.0 | Wprowadzenie | ~ |
| 3.1 | Reguły | ~ |
| 3.2 | Protokoły | ~ |
| 3.2.1 | Protokół sieciowy - omówienie | Э |
| 3.2.2 | Funkcje protokołu sieciowego | |
| 3.2.3 | Interakcje protokołów | |
| 3.2.4 | Sprawdź, czy zrozumiałeś - Protokoły | |
| 3.3 | Zestawy protokołów | ~ |
| 3.3.1 | Zestawy protokołów sieciowyc | ch |
| 3.3.2 | Ewolucja zestawów protokołów | N |
| 3.3.3 | Przykład protokołu TCP/IP | |
| 3.3.4 | Zestaw protokołów TCP/IP | |

Pokazany kabel STP używa czterech par przewodów, z których każda jest owinięta w osłonę z folii, a one następnie są owinięte metalowym oplotem lub folią.



4.3.5

Kabel koncentryczny



Nazwa kabel koncentryczny pochodzi od tego, że oba przewodniki (ekran i rdzeń) posiadają tą samą oś symetrii. Jak pokazano na rysunku, kabel koncentryczny składa się z następujących elementów:

- Komunikacja sieciowa dziś
- Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego
- Protokoły i modele
- Wprowadzenie
- Reguly 3.1
- Protokoły

3.3.1


- Protokół sieciowy omówienie 3.2.1
- 3.2.2 Funkcje protokołu sieciowego
- 3.2.3 Interakcje protokołów
- Sprawdź, czy zrozumiałeś -3.2.4 Protokoły
- Zestawy protokołów
- Zestawy protokołów sieciowych
- 3.3.2 Ewolucja zestawów protokołów
- 3.3.3 Przykład protokołu TCP/IP
- 3.3.4 Zestaw protokołów TCP/IP

- Miedziany przewód wykorzystywany do transmisji sygnałów elektrycznych.
- Warstwa elastycznej izolacji z tworzywa sztucznego otacza miedziany przewodnik.
- Materiał izolacyjny jest opasany tkaną plecionką miedzianą lub metalową folią, która działa jako drugi przewód w obwodzie oraz jako osłona dla przewodu wewnętrznego. Ta druga warstwa (ekran) redukuje wpływ zakłóceń elektromagnetycznych z otoczenia.
- Cały kabel pokryty jest płaszczem chroniącym kabel przed drobnymi uszkodzeniami fizycznymi.

Jest wiele typów złączek, które można stosować w przypadku kabla koncentrycznego. Złącza bagnetowe Neilla-Concelmana (BNC), typ N i typ F są pokazane na rysunku.

Chociaż kabel UTP zasadniczo zastąpił kabel koncentryczny w nowoczesnych instalacjach Ethernet, konstrukcja kabla koncentrycznego jest stosowana w następujących sytuacjach:

- Instalacje bezprzewodowe Kabel koncentryczny służy do przyłączenia anteny do urządzenia bezprzewodowego. Kabel koncentryczny dobrze przenosi częstotliwości radiowe (RF) pomiędzy antenami i sprzętem radiowym.
- Kablowe instalacje internetowe Dostawcy usług kablowych zapewniają łączność z Internetem swoim klientom, zastępując części kabla koncentrycznego i wspierając elementy wzmacniające kablem światłowodowym. Jednak okablowanie wewnątrz lokalu klienta jest nadal kablem koncentrycznym.



| 1 | Komunikacja sieciowa dziś | ~ |
|-------|---|----|
| 2 | Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego | ~ |
| 3 | Protokoły i modele | ^ |
| 3.0 | Wprowadzenie | ~ |
| 3.1 | Reguly | ~ |
| 3.2 | Protokoły | ~ |
| 3.2.1 | Protokół sieciowy - omówienie | Э |
| 3.2.2 | Funkcje protokołu sieciowego | |
| 3.2.3 | Interakcje protokołów | |
| 3.2.4 | Sprawdź, czy zrozumiałeś - Protokoły | |
| 3.3 | Zestawy protokołów | ~ |
| 3.3.1 | Zestawy protokołów sieciowyc | ch |
| 3.3.2 | Ewolucja zestawów protokołów | N |
| 3.3.3 | Przykład protokołu TCP/IP | |
| 3.3.4 | Zestaw protokołów TCP/IP | |

Liczby na rysunku wskazują komponenty kabla koncentrycznego: 1. Płaszcz zewnętrzny 2. Ekran z plecionki miedzianej 3. Izolacja plastikowa 4. Przewodnik miedziany 4.3.6 Sprawdź, czy zrozumiałeś - Okablowanie miedziane Sprawdź swoją wiedzę na temat okablowania miedzianego, wybierając NAJLEPSZĄ odpowiedź na poniższe pytania. 1. Które z poniższych połączy anteny do urządzeń bezprzewodowych? Można go również połączyć z okablowaniem światłowodowym do dwukierunkowej transmisji danych. UTP STP kabel koncentryczny 2. Który z poniższych przeciwdziała EMI i RFI przy użyciu technik ekranowania i specjalnych złączy? O UTP STP kabel koncentryczny 3. Który z poniższych jest najpopularniejszym nośnikiem sieciowym? O UTP STP kabel koncentryczny

| 1 | Komunikacja sieciowa dziś | ~ |
|-------|---|----------|
| 2 | Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego | ~ |
| 3 | Protokoły i modele | ^ |
| 3.0 | Wprowadzenie | ~ |
| 3.1 | Reguly | ~ |
| 3.2 | Protokoły | ~ |
| 3.2.1 | Protokół sieciowy - omówienie | Э |
| 3.2.2 | Funkcje protokołu sieciowego | |
| 3.2.3 | Interakcje protokołów | |
| 3.2.4 | Sprawdź, czy zrozumiałeś - Protokoły | |
| 3.3 | Zestawy protokołów | V |
| 3.3.1 | Zestawy protokołów sieciowyc | ch |
| 3.3.2 | Ewolucja zestawów protokołów | v |
| 3.3.3 | Przykład protokołu TCP/IP | |
| 3.3.4 | Zestaw protokołów TCP/IP | |

| 4. Które z poniższych zakończone jest złączami typu BNC, N i F? | Sprawdź | |
|---|-----------------|--|
| UTP STP | Rozwiązanie | |
| kabel koncentryczny | Resetuj | |
| Cechy warstwy fizycznej | Okablowanie UTP | |