

001101 ori ori Rt, Rs, Wert ODER 001110 xori xori Rt, Rs, Wert Exklusiv-ODER Beladen von Registern

Logische Operationen

Problem: Register haben 32-Bit, alle bisherigen Befehle mit unmittelbaren Argumenten können jedoch nur 16 Bit als Wert anbieten.

Lösung: Spezieller lui-Befehl (siehe Skript S. 52 / Kap. 9)

Marke

andi Rt, Rs, Wert

andi

001100

001111	lui	lui <mark>Rt</mark> , Wert	"Load upper word immediate"
			1. Schritt: Setzen der oberen 16 Bit
001110	ori	xori Rt, Rs, Wert	2. Schritt: Setzen der unteren 16 Bit

Sprungoperationen

letzter Teil: Versatz, wird aber vom Assembler ausgerechnet wenn marke angegeben wird

Bitweise UND-Verknüpfung von Rs und Rt

		,	
000100	beq	beq Rs, Rt, Marke	"Branch if equal" – Wenn Rs = Rt, dann springe zur Marke
000101	bne	bne Rs, Rt, Marke	"Branch if not equal" – Wenn Rs!= Rt, dann springe zur Marke
			Siehe Skript S.55 / Kap. 9

Speicheroperationen

Versatz wird in hex schreibweise 0xZZZZ angegeben

versatz wird in nex schreibweise uxzzzz angegeben										
100011	lw	lw Rt, Versatz (Rs)	"Load Word" – Hole das Wort von der Adresse im Speicher, die sich aus							
			dem Inhalt von Rs plus dem Versatz ergibt und speichere es in Rt							
100000	lb	Ib Rt, Versatz (Rs)	"Load Byte" – Hole das Byte von der (siehe oben) und speichere es in den							
			rechtesten 8 Bit von Rt füllt die höherwertigen bits auf (belässt sie also nicht)							
100100	lbu	Ibu Rt, Versatz (Rs)	Siehe lb							
101011	SW	sw Rt, Versatz (Rs)	"Store Word" – Schreibe den Inhalt von Rt an die Speicheradresse							
101000	sb	sb Rt, Versatz (Rs)	"Store Byte" – Schreibe die rechtesten 8 Bit von Rt an die berechnete							
			Speicheradresse (siehe seite 61 kapitel 9)							
			Siehe Skript S. 59 - 62 / Kap. 9							
Pseudo-Befehl		Echte Befehle								
li Rd, Wert		lui Rd, Wert1	Belegen eines Registers mit einem 32-Bit-Wert							
		ori Rd, Rd, Wert2	Wert = (Wert1 Wert2) Wert = 32Bit Zahl							
la Rd, Marke		lui Rd, Wert1	Laden der Adresse einer Marke wichtig denn man kennt die Adresse nicht							
wichtig		ori Rd, Rd, Wert2	Adresse = (Wert1 Wert2) man programmiert mit marken als verweise							
b Marke		beq \$zero, \$zero,	Unbedingter (relativer) Sprung							

ı																	
															1	1 '	

Opcode

Zieladressenangabe

Opcode	Befehl	Format		Beschreibung						
			Unbedingte Sprünge	ziel muss im gleichen bereich sein wie befehl weil die ersten 4 bits ergänzt werden						
000010	j	j Marke	"Jump" – Springe zur M	1arke						
000011	jal	jal Marke	"Jump And Link" – Speichere die Adresse der nächsten Instruktion in							
			\$ra und springe dann zur Marke							
			Siehe Skript S. 56 / Kap	. 9						

Definition Marke:

Für Sprungoperationen benötigen wir eine Möglichkeit, die Position im Code anzugeben.

- Relative Sprünge: Angabe der Wörter nach vorne oder nach hinten Wir müssten nachzählen, wie weit das Sprungziel entfernt ist.
- Absolute Sprünge: Angabe der Zieladresse Wir müssten zu jeder Programmzeile wissen, auf welcher Adresse sie liegt.

Für beide Zwecke führt der Assembler so genannte Marken (Labels) ein:

- Eine Marke ist ein Symbol, das eine Position im Speicher repräsentiert
- Eine Marke wird gesetzt, indem sie im Programmcode vor der betreffenden Codezeile platziert wird und ein Doppelpunkt angefügt wird

Marke: Codezeile oder Marke:

Codezeile

(siehe Skript S. 57 / Kap. 9)

MIPS-Register in Assemblersprache

für uns interessant

Nummer	Direkte Bezeichnung	Symbolische Bezeichnung	Bedeutung
0	\$0	\$zero	immer 0
1	\$1	\$at	Assembler nutzt dies temporär
2, 3		\$v0, \$v1	Ergebnisse (values) von Unterprogrammen
4 7		\$a0 \$a3	Aufrufparameter für Unterprogramme
8 15	•••	\$t0 \$t7	Temporäre Werte; können vom Uprg geändert werden
16 23		\$s0 \$s7	Gesicherte Werte; zurückzustellen vor Rückkehr
24, 25		\$t8, \$t9	Weitere temporäre Werte
26, 27		\$k0, \$k1	Reserviert für spezielle Ereignisse
28		\$gp	Globalspeicherzeiger (Pointer)
29	\$29	\$sp	Stapelspeicherzeiger (Pointer)
30	\$30	\$s8 / \$fp	Frame pointer bzw. weitere s-Variable
31	\$31	\$ra	Rücksprungadresse für Unterprogramme