

BC32 搜网机制说明

NB-IoT 模块系列

版本: BC32_搜网机制说明_V1.0

日期: 2019-10-29

状态: 受控文件



上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助,请随时联系我司上海总部,联系方式如下:

上海移远通信技术股份有限公司 上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期 (B区) 5 号楼 邮编: 200233 电话: +86 21 51086236 邮箱: info@quectel.com

或联系我司当地办事处,详情请登录:

http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题,可随时登陆如下网址:

http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm

或发送邮件至: support@quectel.com

前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。由于客户操作不当而造成的人身伤害或财产损失,本公司不承担任何责任。在未声明前,上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司,任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2019, 保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2019.



文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
1.0	2019-10-29	秦世鹏	初始版本



目录

文林	当历史		
目表	表		
表棒	各索引		
图片	十索引		
1	리슬		5
'	カロー・ 1.1.		

2	整体网	网络框架	7
	2.1.	NB-IoT 网络应用框架	7
	2.2.	GSM 网络架构	8
3	开机入	、网的整体流程	9
	3.1.	NB-IoT 开机入网的整体流程	
	3.2.	GSM 开机入网的整体流程	
	=/>		
4		E网速度的因素	
	4.1.	PLMN 选择对注网速度的影响	
	4.2.	频点扫描对注网速度的影响	
	4.3.	先验观点保仔机前	13
5	网络搜	搜索相关的 AT 命令	14
	5.1.	AT+QBAND 设置/查询注网频段	
	5.2.	AT+QLOCKF 锁定频点	15
	5.3.	AT+QCSEARFCN 清除存储的频点	
	5.4.	AT+CFUN 设置 UE 功能	
	5.5.	AT+QNWCFG 配置网络制式优先级	19
6	网络搜	搜索加速方案	21
	6.1.	NB-IoT 制式下加速网络搜索的方法	21
7	典型问	可题分析	22
	7.2.	模块有/无先验频点入网流程对比	
	7.3.	通过命令切换注册到 GSM 网络	
8	附录 A	A 参考文档及术语缩写	27
Q	MAG E	R PI MN 的分类	28



表格索引

表 1: B	BC32 支持的频段	. 5
表 2: B	BC32-B8 支持的频段	. 5
	中国大陆各运营商 NB-IOT 网络部署概况	
	不同频段下 BC32 搜网时间(约值)	
	中国大陆地区加速网络搜索的频段设置方案	
	参考文档	
	ポープ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	



图片索引

图 1:	NB-IOT 网络框架图	7
图 2:	GSM 网络框架图	8
图 3:	模块开机入网流程	9
图 4:	GSM 入网流程	. 10
图 5:	PLMN 选择流程图	11
图 6:	频点扫描过程	. 12



1 引言

本文档主要介绍移远通信 BC32 系列模块支持的频段,并通过说明模块搜网策略相关的 AT 命令和网络搜索、注册流程,帮助客户了解模块的网络搜索机制。

同时本文档也对搜网过程中常见的问题进行了分析和说明。

1.1. 模块频段信息

BC32 系列模块支持 NB-IoT 和 GSM 两种网络制式。该系列模块根据其支持的频段分为 2 个型号: BC32 (多频段) 和 BC32-B8 (单频段),具体频段信息如下:

表 1: BC32 支持的频段

类型	频段
NB-IoT	B3/B5/B8/B20/B28
GSM	850/900/1800/1900MHz

表 2: BC32-B8 支持的频段

类型	频段
NB-loT	B8
GSM	850/900/1800/1900MHz



表 3: 中国大陆各运营商 NB-IoT 网络部署概况

频段	中国联通	中国移动	中国电信
В3	✓		
B5			✓
B8	✓	✓	



2 整体网络框架

2.1. NB-IoT 网络应用框架

NB-IoT 应用架构




图 1: NB-IoT 网络框架图

应用架构中各部分解释如下:

- NB-IoT设备: NB-IoT终端(例如,智能水表、智能气表等)通过空中接口连接到eNB。
- eNB: 承担设备空中接口接入和小区管理等功能,通过S1接口与核心网进行连接,将非接入层数据转发给高层网元处理。
- IoT Core: 承担与终端非接入层交互的功能,将IoT业务相关数据转发到IoT平台进行处理。
- IoT平台:物联网连接管理平台汇集从各类接入网得到的IoT数据,根据不同类型转发给相应的业务应用进行处理。
- APP服务器: IoT数据的最终汇聚点,根据客户的需求进行数据处理等操作。
- UDP服务器:数据可不经过IoT平台,直接发送到客户的UDP服务器。



2.2. GSM 网络架构




图 2: GSM 网络框架图

GSM 网络架构中各部分的解释如下:

- BTS (Base Transceiver Station): 基站收发信台,负责移动信号的接收和发送处理。
- BSC (Base Station Controller): 基站控制器,各种接口的管理,承担无线资源和无线参数的管理。
- MSC (Mobile Switching Center): 移动交换中心,在电话和数据系统之间提供呼叫转换服务和呼叫控制的设备。MSC 转换所有的在移动电话和 PSTN 和其他移动电话之间的呼叫。
- EIR (Equipment Identity Register):设备标识寄存器,存储 IMEI 码。
- HLR (Home Location Register): 归属位置寄存器,存放业务信息。
- VLR (Visitor Location Register): 拜访位置寄存器,用户位置信息。
- AUC (Authentication): 鉴权,用于确认用户的合法性。
- GMSC (Gateway Mobile Switching Center): 网关移动交换中心,能够从 HLR 查询到被叫 MS 当前的 漫游号码,并根据此信息选择路由。



3 开机入网的整体流程

3.1. NB-IoT 开机入网的整体流程




图 3: 模块开机入网流程

备注

- 1. 小区搜索: 当模块开机后,首要任务就是找到网络并与网络取得联系,此步骤是下行同步过程。
- 2. 系统消息接收:对物理层和 MAC 层进行配置,才能进行后续准入和驻留流程。
- 3. 随机接入:解决不同模块的竞争,取得上行同步。
- 4. 附着完成:建立模块和 MME 之间相同的移动性上下文,模块和 PGW 之间的缺省承载。通过 EPS Attach 流程, UE 还可以获取到网络分配的 IP 地址。



3.2. GSM 开机入网的整体流程




图 4: GSM 入网流程



4 影响注网速度的因素

除了网络质量的影响因素之外,PLMN 选择和频点扫描都会影响模块的注网速度。

4.1. PLMN 选择对注网速度的影响

PLMN 选择分为自动模式和手动模式:

- 手动搜网:对于 USIM 卡支持的 PLMN,可以手动通过 AT+COPS 命令来配置选择 PLMN。
- 自动搜网:按照 PLMN 优先级进行搜网,即 RPLMN → EHPLMN/HPLMN → UPLMN → OPLMN。

下图所示为自动搜网模式下 PLMN 选择的流程和步骤。PLMN 的选择不仅与模块设置有关,而且与 USIM 卡设置相关,并且通常 USIM 卡设置的优先级更高。如果空口中没有初次选择的 PLMN 对应的小区,则模块需要完成全频段扫描后才能确定没有相应 PLMN 的小区,之后才会再次触发 PLMN 选择,从而导致注网速度很慢。




图 5: PLMN 选择流程图



备注

关于不同 PLMN 分类的详细信息请参考 附录 B。

4.2. 频点扫描对注网速度的影响

当 PLMN 选择完成后,模块开始进行频点扫描,以期扫描到一个在选定 PLMN 中的小区。当模块开机后,终端会根据插入的 USIM 卡及 NVRAM 中记录的数据进行优化以加快入网速度。整体搜网流程如下:




图 6: 频点扫描过程

其中高优先级的频点包括:与所插入 USIM 卡的 EHPLMN/HPLMN 匹配的、之前注册过的先验频点;以及本次搜网过程中记录的频点。需要注意的是:在前一个频点扫描过程中,如果扫描到合适的频点并满足接入准则,则终端会直接发起网络附着,不会再继续搜索其他的频点/频段。

对于支持多频段的模块,如果全部频段都扫描一遍,将需要几分钟的时间去扫描全部的频点。下表为移远通信根据测试结果得出的BC32模块在不同频段下的搜网时间。



表 4: 不同频段下 BC32 搜网时间(约值)

频段	下行频率 (MHz)	偏移	频点范围	上行频率 (MHz)	偏移	频点范围	带宽	搜索频段 时间(s)
ВЗ	1805	1200	1200~1949	1710	19200	19200~19949	75M	48
B5	869	2400	2400~2649	824	20400	20400~20649	25M	15
B8	925	3450	3450~3799	880	21450	21450~21799	35M	23
B20	791	6150	6150~6449	832	24150	24150~24449	30M	19
B28	758	9210	9210~9659	703	27210	27210~27659	45M	29

4.3. 先验频点保存机制

目前 BC32 模块保留先验频点的机制为: 在搜网注册成功后,保存该注网的频点为先验频点,且只能保存 1 个。如果下次在新的环境下,无法找到该先验频点进行注网,会重新搜索到合适频点的进行注网并保存新注册频点为先验频点。



5 网络搜索相关的 AT 命令

为了加快网络搜索和注网的速度,可通过使用相关 AT 命令锁定频点、设置频段搜索的优先级等。有关本章节所述错误码(**<err>**)的详细信息,请参阅 *Quectel_BC32_AT_Commands_Manual。*

5.1. AT+QBAND 设置/查询注网频段

AT+QBAND 设置/查询注网频段	
测试命令 AT+QBAND=?	响应 +QBAND: (<频段数量>范围)[,(支持的<频段>清单)]
	ОК
查询命令 AT+QBAND?	响应 +QBAND: <当前锁定频段>
	ок
	若出现任何错误: ERROR 或者
	+CME ERROR: <err></err>
设置命令 AT+QBAND=<频段数量>[,<频段 1>[,< 频段 2>[,]]]	响 <u>应</u> OK
	若出现任何错误: ERROR 或者
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms



参数

<频段数量> 整数值;表示可锁定的频段数量

0 不锁定任何频段 1~5 可锁定的频段数量

< 频段> 整数值;表示模块可锁定的频段

有效值: 3、5、8、20、28

<当前锁定频段> 整数值;表示当前锁定的频段

有效值: 3、5、8、20、28

举例

AT+QBAND=? //查询模块可锁定的频段

+QBAND: (0-5)[,(3,5,8,20,28)]

OK

AT+QBAND=1,5 //锁定注网的频段

OK

AT+QBAND? //查询当前锁定的频段

+QBAND: 5

OK

备注

AT+QBAND 仅支持 NB-IoT 网络。

5.2. AT+QLOCKF 锁定频点

AT+QLOCKF 锁定频点	
测试命令 AT+QLOCKF=?	响 <u>应</u> +QLOCKF: (0,1)[,,(0-38)[,]]
	ОК
查询命令	响应
AT+QLOCKF?	+QLOCKF: <模式>[,<频点>,<偏移>[,<物理小区识别码>]] OK
设置命令	响应



AT+QLOCKF=<模式>[,<频点>,<偏移>[<物理小区识别码>]]	, OK
	若出现任何错误:
	ERROR
	或者
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300ms

参数

<模式>	整数值;表示移除/激活频点锁定
	<u>0</u> 移除锁定
	1 激活锁定
<频点>	整数值;表示锁定的频点;取值范围:0~262143
	0表示移除所有锁定的频点或小区
<偏移>	整数值;表示频点偏移
	1 偏移量: -19
	•••
	19 偏移量: -1
	37 偏移量: 17
<物理小区识别码>	整数值;表示物理小区识别码;取值范围:0~503

举例

AT+QLOCKF=1,2175,19	//锁定频点	
ОК		

备注

AT+QLOCKF 仅支持 NB-IoT 网络。



5.3. AT+QCSEARFCN 清除存储的频点

AT+QCSEARFCN 清除存储的频点					
测试命令	响应				
AT+QCSEARFCN=?	+QCSEARFCN: (0,1)				
	OK				
设置命令	响应				
AT+QCSEARFCN= <mode></mode>	OK				
	若出现任何错误:				
	ERROR				
	或者				
	+CME ERROR: <err></err>				
最大响应时间	300ms				

参数

<状态>	整数值;清除的 NB-IoT/GSM 存储的 EARFCN 列表
	0 清除 NB-IoT 存储的 EARFCN 列表
	1 清除 GSM 存储的 EARFCN 列表

举例

AT+QCSEARFCN=0

OK



5.4. AT+CFUN 设置 UE 功能

AT+CFUN 设置 UE 的功能	
测试命令	响应
AT+CFUN=?	+CFUN : (支持的 <fun></fun> 列表)[,(支持的 <rst></rst> 列表)]
	OK
查询命令	
AT+CFUN?	+CFUN: <fun></fun>
	OK
设置命令	响应
AT+CFUN= <fun>[,<rst>]</rst></fun>	OK
	若出现任何错误:
	ERROR
	or
	+CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	15s , 网络决定

参数

 <fun>
 整数类型 UE 功能级别

 0
 最低功能

 1
 全功能

 exp
 整数类型 UE 重置

 0
 将 UE 设置为<fun>的值之前不要重置 UE

 1
 UE 重置后设置为<fun>的值,之后均为该值



举例

AT+CFUN=?

+CFUN: (0,1)[,(0,1)]

OK

AT+CFUN=1

OK

AT+CFUN? +CFUN: 1

OK

5.5. AT+QNWCFG 配置网络制式优先级

AT+QNWCFG 配置网络制式优先级	ŧ
测试命令 AT+QNWCFG=?	响应 +QNWCFG: (支持的 <模式> 列表) [, (支持的 <优先级> 列表)] OK
设置命令 AT+QNWCFG =<模式>[,<优先级>]	响应 OK 如果有任何与 ME 功能相关的错误: +CME ERROR: <err></err>
查询命令 AT+QNWCFG?	响应 +QNWCFG: <模式>[,<优先级>] OK 如果有任何与 ME 功能相关的错误: +CME ERROR: <err></err>
响应时间	300ms



参数

<模式> 开机时的工作模式。

0 当 MODE 设置为 0 时,GSM 或 NB-IoT 网络由优先级控制.

1 忽略优先级影响,优先注册到 NB-IoT 网络

<优先级> 开机时的工作模式。

0 优先注册 NB-IoT 网络1 优先注册 GSM 网络

举例

AT+CFUN=0 //关闭搜网

OK

AT+QNWCFG=0,0 //配置 NB-loT 网络优先

OK

AT+CFUN=1 //打开搜网

OK

AT+QNWCFG? //查询当前工作模式

+QNWCFG: 0,0

OK

备注

- 1. 当模式改变时,即 MODE 0/1 切换时,需要重启模块才能生效。
- 2. 模块正在搜网时,配置优先级会失败。当 MODE 为 0 时,如需改变网络优先级,建议执行 AT+CFUN=0,再 AT+QNWCFG=0,<优先级>,AT+CFUN=1 来切换网络。



6 网络搜索加速方案

6.1. NB-IoT 制式下加速网络搜索的方法

针对 BC32 模块,在 NB-IoT 模式下建议只根据运营商部署使能部分频段,依据中国各运营商,可参照下表设置:

表 5: 中国大陆地区加速网络搜索的频段设置方案

运营商	AT 命令	描述
中国移动	AT+QBAND=1,8	仅使能 B8
中国电信	AT+QBAND=1,5	仅使能 B5
中国联通	AT+QBAND=1,3	仅使能 B3

备注

- 1. 以上为运营商常见部署方案,但各运营商在不同地区的部署方案可能有所差异;有关各地区更准确的网络部署方案,请咨询当地运营商。
- 2. **AT+QBAND** 仅支持 NB-IoT 网络配置。



7 典型问题分析


7.1. 网络搜索失败

问题描述:

模块发起搜网之后,发起附着请求被拒绝后一直尝试搜网,但无法成功注网。

原因分析:

● 模块锁定的频段与当前所使用实网支持的频段不匹配而导致注网失败。例如,模块插入的 USIM 卡若由中国电信提供,而中国电信的 NB-IoT 网络仅部署了 B5,但模块却锁定了 B8,这将导致模块无法找到合适的小区进行驻留。





Index	Received	Level	Description	
0357	10:59:04.355	0x2067	EventReport: errc Recv SYSTEM INFORMATION(41 bytes): 004001a97efbeacf4f95a0664996b665a134666b92e1134015f5ecd801c40fa17d2000000000000000000000000000000000000	
30400	10:59:04.355	0x2071	EventReport: errc camp on freq(3738, -1), pci 79.	
30538	10:59:04.486	0x2077	EventReport: NAS Send ATTACH REQUEST	
30558	10:59:04.487	0x2080	EventReport: errc Send RRC CONNECTION REQUEST(9 bytes): 2e1414141414608080	
31062	10:59:05.513	0x27a7	EventReport: errc Recv RRC CONNNECTION SETUP(23 bytes): 341330b8c2d1f0020200fa81d2ea00407818a9ceb32f38	
31106	10:59:05.514	0x27b3	EventReport: errc Send RRC CONNECTION SETUP COMPLETE(47 bytes): 124068c0113400032607417108490611038219226607f0f0df000ca40000050201d011d1f7c16a01015e01216e0135	
31322	10:59:05.644	0x2877	EventReport: errc Recv DL INFOMATION TRANSFER(6 bytes): 0400c1d103c0	
31343	10:59:05.644	0x2879	EventReport: errc Recv RRC CONNECTION RELEASE(2 bytes): 2002	
31356	10:59:05.644	0x2879	EventReport: NAS Recv ATTACH REJECT	
31683	10:59:06.654	0x2ec2	EventReport: errc start cell select for csCause ERRC_CS_CAUSE_CONN_TO_IDL_NO_REDIRECTION .	
31971	10:59:06.780	0x2f17	EventReport: errc Recv MASTER INFORMATION BLOCK(5 bytes): bc86c00000	
32144	10:59:06.948	0x3079	EventReport: errc Recv SYSTEM INFORMATION BLOCK TYPE 1(26 bytes): 40cc20a3000298210128d67088070d089146000000000000000000000000000000000000	
33014	10:59:09.390	0x3fd7	EventReport: errc Recv MASTER INFORMATION BLOCK(5 bytes): fc84c00000	
33228	10:59:09.964	0x0369	EventReport: errc Recv SYSTEM INFORMATION BLOCK TYPE 1(26 bytes): 404c30a30002982101557670888070d08902000000000000000000000000000000000	
33658	10:59:10.919	ATEN/I	AT CMD0 line: AT+QBAND?	
33661	10:59:10.919	ATEN/I	AT CMD0 run +QBAND type=2 param=	
33664	10:59:10.919	ATEN/I	AT CMD0 info text len=9: +QBAND: 8	
33668	10:59:10.919	ATEN/I	AT CHDE OK	
33669	10:59:10.919	ATEN/I	AT CMD0 set line mode	

● 如果搜索到其它运营商的网络信号,模块也会尝试入网,但最终会被拒绝。



```
Non-Access-Stratum (NAS)PDU

0000 .... = Security header type: Plain NAS message, not security protected (0)
.... 0111 = Protocol discriminator: EPS mobility management messages (0x7)
NAS EPS Mobility Management Message Type: Attach reject (0x44)
EMM cause
Cause: No Suitable Cells In tracking area (15)
```



7.2. 模块有/无先验频点入网流程对比

模块第一次入网时,NVRAM 中没有先验频点,会在选择的频段中由低到高搜索频点,直到搜到合适的 频点驻留后,进行注网,当模块成功注网后,会保存该频点为先验频点。

● 无先验频点入网流程:

NVRAM 中没有保存先验频点。开机后,模块搜索 PLMN 后,会在选择的 PLMN 下由低到高进行频点搜索,直到搜到合适的频点,再寻找相应频点的小区判断是否驻留,进而完成注网,因此耗时较长。

•	Received	Level	Description
	11:21:44.973	0x1864	errc60_02 cellDesc (3736 -1, 150).
	11:21:45.351	0x1ac6	errc60_03createEL1_SIB1_RECEIVE_REQ
	11:21:45.351	0x1ac6	EventReport: errc Recv MASTER INFORMATION BLOCK(5 bytes): 6084c00000
	11:21:46.654	0x0000	EVENTREPORT: errc power on!
	11:21:52.765	0x26b7	EventReport: NAS Active NBIOT AS: PLMN[64 f0 11], selType=1, goodCell=0
	11:21:52.766	0x26b8	EventReport: errc start cell select for csCause ERRC_CS_CAUSE_NORMAL_ACT .
	11:21:52.767	0x26b8	errc60 27createEL1 BAND SEARCH REQ
	11:21:52.767	0x26b9	errc60_27 band search(type 0): 5 total(1).
	11:21:52.808	0x26c4	NL1C_CS: Freq search on (2400, -1)
	11:21:52.852	0x2729	NL1C_CS: Freq search on (2401, -1)
	11:21:52.903	0x2794	NL1C_CS: Freq search on (2402, -1)
	11:21:52.926	0x27f9	NL1C_CS: Freq search on (2403, -1)
	11:21:52.967	0x2864	NL1C_CS: Freq search on (2404, -1)
	11:21:53.015	0x28c9	NLIC_CS: Freq search on (2405, -1)
	11:21:53.096	0x2934	NLIC_CS: Freq search on (2406, -1)
	11:21:53.165	0x2999	NLIC_CS: Freq search on (2487, -1)
	11:21:53.257	0x2a04	NLIC_CS: Freq search on (2408, -1)
	11:21:53.334	0x2a69 0x2ad4	NLIC_CS: Freq search on (2409, -1)
	11:21:53.375	exzau4	NLIC_CS: Freq search on (2410, -1)
	Keceiven	rever	DESCRIPCION
	11:21:59.401	0x1099 N	LIC_CS: Freq search on (2503, -1)
	11:21:59.459	0x1104 N	LIC_CS: Freq search on (2504, -1)
	11:21:59.531	0x1169 N	LIC_CS: Freq search on (2505, -1)
	11:21:59.617	0x11d5 e	rrc60_21asmEL1_CELL_SEARCH_REQ
	11:21:59.617	0x11d5 e	rrc60_21 cell search(spec freq): freq(2504 -1) cell total(0).
	11:22:01.812	0x1f92 e	rrc02 21EL1 CELL SEARCH CNF NB
			rrc02 21 cell search cnf: freq(2504 -1) cell (280 61 20) (336 59 16) (57 58 14) total(3),
			rrc60 02createEL1_MIB_RECEIVE_REQ
	$\overline{}$		rrc6e 82 cellbesc (2504 -1, 280).
			rrc60_83createEL1_SIB1_RECEIVE_REQ
			ventReport: errc Recv MASTER INFORMATION BLOCK(5 bytes): 888ac00000
	11:22:02.050	0x2308 e	rrc32_344 cell(2504 -1, 280) rsrp 65 rsrq 24 srxlev 52 squal 24.
	11:22:02.051	0x2309 E	ventReport: errc Recv SYSTEM INFORMATION BLOCK TYPE 1(26 bytes): 40c620a30046d393bb428a30ce040d10563800000000000000000000000000000000000
	11:22:02.093	0x2348 E	ventReport: errc Recv SYSTEM INFORMATION(55 bytes): 0080000097cf3caaf5097a8464996b465a12c466b92c9154015f5ee1801c40f20192610102729430081398a1880000000000000000000000000000000000
	11:22:02.094	0x2353 E	ventReport: errc camp on freq(2504, -1), pci 280.
T	11:22:02.181	0x2359 E	ventReport: NAS Send ATTACH REQUEST
_	11:22:02.225	0x2362 E	ventReport: errc Send RRC CONNECTION REQUEST(9 bytes): 2ec6c6c6c66600000
	11:22:02.315		ventReport: errc Recv RRC CONNNECTION SETUP(10 bytes): 341330b8c041e732f180



● 有先验频点入网流程:

NVRAM 保存先验频点后,开机选择 PLMN 后直接搜索模块保留的频点寻找小区进行判断驻留,之后请求注网,因此入网时间快。

Receive	d	Level	Description	
11:26:07.61	16 0x	0000	EVENTREPORT: errc power on!	
11:26:13.64	19 Øx	2773	EventReport: NAS Active NBIOT AS: PLMN[64 f0 11], selType=1, goodCell=0	
11:26:13.68	88 Øx	2775	EventReport: errc start cell select for csCause ERRC_CS_CAUSE_NORMAL_ACT .	
11:26:13.68	8	2780	NL1C_CS: Freq search on (2504, -1)	
11:26:13.82	23 Øx	2875	NL1C CS: Freg search on (2508, -1)	
11:26:13.91	9 0x	2970	NLIC CS: Freq search on (2506, -1)	
11:26:14.11		2865	arrose 21asmEL1 CELL SEARCH REQ	
			errc60 21 cell search(spec freg): freg(2508 -1) cell total(0).	
11:26:14.11		2a65		
11:26:16.33	5 0x	3823	errc02_21EL1_CELL_SEARCH_CNF_NB	
11:26:16.3	5 0x	3823	errc02_21 cell search cnf: freq(2508 -1) cell (281 64 30) (89 54 1) (338 53 1) (140 54 1) total(4).	
11:26:16.33	95 Øx	3824	errc60_02createEL1_MIB_RECEIVE_REQ	
11:26:16.33	95 Øx	3824	errc60_02 cellDesc (2508 -1, 281).	
Received	Lev	el	Description	
1:26:13.688	0x2780	NL1	C_CS: Freq search on (2504, -1)	
1:26:13.823	0x2875	NL1	C_CS: Freq search on (2508, -1)	
1:26:13.919	0x2970	NL1	C_CS: Freq search on (2506, -1)	
1:26:14.111	0x2a65	err	C60_21asmEL1_CELL_SEARCH_REQ	
1:26:14.111	0x2a65	enr	c60_11 cell search(spec freq): freq(2508 -1) cell total(0).	
1:26:16.335	0x3823	err	c02_21EL1_CELL_SEARCH_CNF_NB	
1:26:16.335	0x3823	enr	c02_21 cell search cnf: freq(2508 -1) cell (281 64 30) (89 54 1) (338 53 1) (140 54 1) total(4).	
1:26:16.335	0x3824	err	C60_02createEL1_MIB_RECEIVE_REQ	
1:26:16.335	0x3824		C60_02 cellDesc (2508 -1, 281).	
1:26:16.387	0x18c6		C60_03createEL1_SIB1_RECEIVE_REQ	
1:26:16.387			ntReport: errc Recv MASTER INFORMATION BLOCK(5 bytes): 6c8ac000000	
1:26:16.437	0x1918		C32_344 cell(2508 -1, 281) rsrp 65 rsrq 21 srxlev 52 squal 21.	
1:26:16.437	0x1919		ntReport: errc Recv SYSTEM INFORMATION BLOCK TYPE 1(26 bytes): 40c680a30046d393bb428a50ce040d10566000000000000000000000000000000000	
	0x20d7		EventReport: errc Recv SYSTEM INFORMATION(55 bytes): 08800009763caaf509788664996b665a12c666b92c9154015f5ee1801c40f20192610102721430081394a18800000000000000000000000000000000000	
	0x20e2 EventReport: errc camp on freq(2508, -1), pci 281.			
:26:17.699		f		
:26:17.699 :26:17.830	0x20e8		ntReport: NAS Send ATTACH REQUEST	
1:26:17.698 1:26:17.699 1:26:17.830 1:26:17.830 1:26:18.334		Eve	ntReport: was Send AFIACH REQUEST Attemport: errc Send RRC CONNECTION REQUEST(9 bytes): 2c05844ae80660000 AttRoport: errc Recv RRC CONNECTION SETUP(10 bytes): 341330b8c041e732f180	

7.3. 通过命令切换注册到 GSM 网络

BC32 系列模块默认开机注册到 NB-IoT 网络,如需切换至 GSM 网络,可通过 AT+CFUN 和 AT+QNWCFG 命令实现,具体步骤如下:

- 1. 通过 **AT+CFUN=0**,使 NB-loT 网络去激活。
- 2. 通过 AT+QNWCFG=0,1,配置 GSM 网络优先级。
- 3. 通过 **AT+CFUN=1**, 使网络注册到 **GSM** 网络。



```
[2019-07-19_13:54:51:820]+CFUN: 1
[2019-07-19_13:54:55:820]
[2019-07-19_13:54:55:820]+CPIN: READY
[2019-07-19_13:55:10:154]AT+COPS?
[2019-07-19_13:55:10:268]+COPS: 0,2,"46000",9
[2019-07-19_13:55:10:283]0K
[2019-07-19_13:55:32:809]at+CFUN=0
[2019-07-19_13:55:34:457]0K
[2019-07-19_13:55:37:529]AT+QNWCFG=0,1
[2019-07-19_13:55:37:547]0K
[2019-07-19_13:55:43:545]at+CFUN=1
[2019-07-19_13:55:43:561]0K
[2019-07-19_13:56:03:880]AT+COPS?
[2019-07-19_13:56:03:993]+COPS: 0,2,"46000",0
[2019-07-19_13:56:04:009]0K
13:54:56.938
                          EventReport: NAS Active NBIOT AS: PLMN[64 f0 00], selType=1, goodCell=0
13:54:56.938
                          EventReport: errc start cell select for csCause ERRC_CS_CAUSE_NORMAL_ACT
13:54:58.828
                          EventReport: errc Recv MASTER INFORMATION BLOCK(5 bytes): 3086c00000
13:54:58.874
             exedes
                          EventReport: errc Recv SYSTEM INFORMATION BLOCK TYPE 1(26 bytes): 404ba0a3000298210155767088070d08904
13:55:01.711
             0x2007
                          13:55:01.712
             0x2011
                          EventReport: NAS Send ATTACH REQUEST
13:55:01.847
             0x2017
13:55:01.847
             0x2020
                          EVENTKEPORT: errc send RKC CONNECTION REQUEST(9 Dytes): 2085c30188d0600000
13:55:02.442
                          EventReport: errc Recv RRC CONNNECTION SETUP(13 bytes): 341330b8c2d1f0020200732f38
             0x2498
13:55:02.442
                          EventReport: errc Send RRC CONNECTION SETUP COMPLETE(42 bytes); 12001303a0b8842483201920049bc903f8786a0006520000028100e808e8fbe0b50090af00b0b7009a80
             0x24a3
13:55:02.710
                          EventReport: errc Recv DL INFOMATION TRANSFER(39 bytes): 040901d4808e35bd8025e131715b97ab2fcbe3ce688404fcce0ca5aee0444eb7a31faab8cbee80
             0x2647
13:55:02.710
             0x2648
                          EventReport: NAS Recv AUTHENTICATION REQUEST
13:55:02.906
             0x2782
                          EventReport: NAS Send AUTHENTICATION RESPONSE
13:55:02.907
             0x2783
                          EventReport: errc Send UL INFORMATION TRANSFER(13 bytes): 300b075308576dff0e5befa5d8
13:55:03.155
             0x2932
                          EventReport: errc Recv DL INFOMATION TRANSFER(19 bytes): 04040dcab9fe248001d74080813c3c35003040
13:55:03.199
             0x2934
                          EventRenort: NAS Recy SECURITY MODE COMMAND
13:55:03.199
             0x2935
                          EventReport: NAS Send SECURITY MODE COMPLETE
13:55:03.199
             0x2937
                          EventReport: errc Send UL INFORMATION TRANSFER(21 bytes): 301347132fd35a00075e23093395570920159413f0
   Received
                   Level
                                                                                                       Description
13:55:04.197
              0x2f94
                              EventReport: NAS Recy ATTACH ACCEPT
                                                                                NB-IoT 注册成功
                             EventReport: errc Send UL INFORMATION TRANSFER(15 bytes): 300d27f6a0ed7e02074300035200c2
13:55:04.286
              0x2fa2
13:55:04.592
              0x3118
                             EventReport: errc Recv DL INFOMATION TRANSFER(24 bytes): 040549f808ee24c0c1d85188d1e45c2454155008d2404000
13:55:04.593
              0x3120
                             EventReport: NAS Recy EMM INFORMATION
13:55:25.255
                             EventReport: errc Recv RRC CONNECTION RELEASE(2 bytes): 2002
13:55:26.262
              0x3965
                             EventReport: errc start cell select for csCause ERRC CS_CAUSE_CONN_TO_IDL_NO_REDIRECTION
                             13:55:26.341
              0x3994
13:55:26.341
              0x3995
                             13:55:26.342
               0x3995
                             EventReport: errc Recv MASTER INFORMATION BLOCK(5 bytes): e886c00000
13:55:26.388
                             EventReport: errc camp on -- freq(3736, -1), pci 150.
              0x3999
                                                                               通过 AT+CFUN=0, 去激活 NB-IoT 网络
13:55:32.898
              0x22a8
                             EventReport: NAS Send DETACH REQUEST
13:55:32.939
              0x22b1
                             EventReport: errc Send RRC CONNECTION REQUEST(9 bytes): 2c85c302d012600000
                             EventReport: errc Recv RRC CONNNECTION SETUP(13 bytes): 341330b8c2d1f0020200732f38
13:55:33.106
               0x2477
13:55:33.151
                             EventReport: errc Send RRC CONNECTION SETUP COMPLETE(25 bytes): 12000a8bca01fa3a0183a29485fb3278000152a170c0b40480
13:55:33.151
                           EventReport; errc Send RRC CONNECTION SETUP COMPLETE(25 bytes); 12000a8bca01fa3a0183a29485fb3278000152a170c0b40480
             9x2481
13:55:33,409
             9x2697
                           EventReport: errc Recv RRC CONNECTION RELEASE(2 bytes): 2002
13:55:34,423
              0x2c50
                           EventReport: errc start cell select for csCause ERRC_CS_CAUSE_CONN_TO_IDL_NO_REDIRECTION
                           EventReport: NAS Deactive NBIot AS: deactcause=1, reqPM3=0
13:55:34,444
             0x2c55
                           EventReport: errc start deact for cause 1 (cur state 3).
13:55:44,196
              0x2c60
                           EventReport: NAS Deactive NBIot AS: deactcause=5, reqPM3=0
13:55:44.196
              0x2c60
                           EventReport: errc start deact for cause 5 (cur state 0).
```

EventReport: NAS Active GSM AS: PLMN[64 f0 00], goodCell=0

0x2c61



8 附录 A 参考文档及术语缩写

表 6:参考文档

序号	文档名称	备注
[1]	Quectel_BC32_AT_Commands_Manual	BC32 模块 AT 命令手册

表 7: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
BSS	Base Station System	基站子系统
EARFCN	Evolved-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number	中心频点
EHPLMN	Equivalent Home PLMN	等效本地 PLMN
GSM	Global System for Mobile Communications	全球移动通信系统
HPLMN	Home PLMN	归属 PLMN
LTE	Long Term Evolution	长期演进
NB-IoT	Narrowband Internet of Things	窄带物联网
NSS	Network Sub-System	网络子系统
NV	Non-volatile (Memory)	非易失性 (存储器)
NVRAM	Non-Volatile Random-Access Memory	非易失性随机访问存储器
PLMN	Public Land Mobile Network	公共陆地移动网络
PSTN	Public Switching Telecommunicate Network	公共电话交换网
RPLMN	Registered PLMN	己登记 PLMN
USIM	Universal Subscriber Identity Module	通用用户身份识别卡



9 附录 B PLMN 的分类

- RPLMN (Registered PLMN): 已登记 PLMN,是终端在上次关机或脱网前登记上的 PLMN。
- **EHPLMN (Equivalent Home PLMN):** 等效本地 PLMN,与终端当前所选择的 PLMN 处于同等地位的本地 PLMN。
- **HPLMN** (**Home PLMN**): 归属 PLMN,终端用户归属的 PLMN。即终端 USIM 卡上的 IMSI 号中 包含的 MCC 和 MNC 与 HPLMN 上的 MCC 和 MNC 是一致的,对于某一用户来说,其归属的 PLMN 只有一个。
- **VPLMN (Visited PLMN):** 访问 PLMN,终端用户访问的 PLMN。其 PLMN 和存在 USIM 卡中的 IMSI 的 MCC,MNC 是不完全相同的。当移动终端丢失覆盖后,一个 VPLMN 将被选择。
- UPLMN (User Controlled PLMN): 用户控制 PLMN, 是储存在 USIM 卡上的一个与 PLMN 选择有关的参数。
- OPLMN (Operator Controlled PLMN): 运营商控制 PLMN,是储存在 USIM 卡上的一个与 PLMN 选择有关的参数。
- **FPLMN(Forbidden PLMN)**: 禁用 PLMN,被禁止访问的 PLMN,通常终端在尝试接入某个 PLMN 被拒绝以后,会将其加到本列表中。