能用到强收强发功能的应用场景:

- 1. 客户工厂产线测试使用,信令测试仪器相对比较贵,并且信令测试时间会比较长,有一部分客户由于成本和测试效率会倾向于非信令测试。
- 2. 部分认证测试有需要用到这个功能。
- 3. Debug 时,根据强收强发可以简单判断定位问题。

基于此,Quectel 早已实现此功能,下面是对强收强发的实际操作介绍,希望能对大家有一定帮助。另外,为方便广大客户,移远也提供了信令测试的指导手册和测试工具。

实际操作介绍:

强发:

以EC20CEFAG模块为例(软件版本EC20CEFAGR06A08M4G),测试LTE BAND1 发射18000信道,18000信道对应的频点是1920MHz,如下图频率计算小工具,对应强发命令为:

AT+QRFTESTMODE=1

//Enable RF test mode


OK

AT+QRFTEST= "LTE BAND1",18000,"ON",67,1

//LTE B1 CH18000最大功率强发

ALL IS UP


OK




图一 LTE BAND1 TX CH18000和对应频点



图二 频谱仪最大输入功率为30dBm,这里加了一个3dB的衰减器



图三 频谱仪强发功率实际测试结果图



图四 综测仪强发功率实际测试结果图

强收:

同样以EC20CEFAG模块为例(软件版本EC20CEFAGR06A08M4G),测试LTE BAND1 接收0信道,0信道对应的频点是2110MHz,如下图频率计算小工具,对应强收命令为

AT+QRFTESTMODE=1

//Enable RF test mode

OK

AT+QRXFTM=1,1,0,0,0,5

//Enable LTE B1 CH0强收,-59dBm为实际接收功率


+QRXFTM: -595, -59

OK

最后,提醒下,测试完成之后,一定要执行AT+QRFTESTMODE=0命令disable射频测试模式,如果不执行,会无法注册到实际网络。AT+CFUN?查询也是返回5,正常值应该是1.



图五 LTE BAND1 RX CH0和对应频点



图六 综测仪作为信号发生器使用并在2110MHz频点打出-55dBm功率