

Lifetime 参数是 LwM2M 协议定义的参数。 云平台可以将 lifetime 的时间作为判断终端设备是否在线依据。具体的判断机制各云平台策略不同:

- 1) 中国电信物联网开放平台: lifetime 定时器超时之后,电信平台判断设备异常,但此时设备仍可以正常发送上行数据。
- 2) 中国移动 OneNET 平台: lifetime 定时器超时之后,移动平台判定设备离线,后续若设备继续发送数据, OneNET 平台会复位模组的连接。导致数据发送失败。因此,终端必须在平台 lifetime 定时器超时之前上报 update 信息,更新 lifetime 定时器。

针对不同的云平台,模组的机制为:

- 1) 对于中国电信物联网开放平台: V150R100C20B300SP5 (通过 AT+CGMR 命令查询)基线版本之前的模组注册上中国电信物联网开放平台时,默认携带的 lifetime 时间为 24H. 模组会在 24H*0.9=21.6H 的时候自动上报 update 更新消息至电信物联网开放平台。V150R100C20B300SP5 基线版本及之后的版本,模组新增了 AT+QCFG="LWM2M/Lifetime"命令,该命令可以配置 lifetime 的参数。
 - 2) 针对中国移动 OneNET 平台:模组在注册 OneNET 平台时,需要设备的 MCU 在 AT+MIPLOPEN 命令中携带 lifetime 参数。在 OneNET 平台 lifetime 定时器超时之前,设备的 MCU 需要通过 AT+MIPLUPDATE 命令来上报 update 更新消息至 OneNET 平台。