# 电信 IOT 平台固件和软件升级测试说明

# 1 平台账号信息

中国电信物联网开放平台企业门户: <a href="https://180.101.147.135:8843">https://180.101.147.135:8843</a> 中国电信物联网开放平台开发者门户: <a href="https://180.101.147.208:8093">https://180.101.147.208:8093</a>

用户名: yiyuantongxin2017\_2

密码: ovenTAO@2015


# 2 固件升级测试说明


参见文档:


中国电信 NB 业务接入网关 FOTA 功能(固件升级)开发指导手册 v1.1.pdf

### 2.1 注册设备

设备在"中国电信物联网开放平台开发者门户: <a href="https://180.101.147.208:8093" 平台注册,请用设备的 IMEI 作为设备名称、验证码。过程如下:







## 2.2 群组建立

群组建立在"中国电信物联网开放平台企业门户: <a href="https://180.101.147.135:8843">https://180.101.147.135:8843</a>"。请参见"中国电信 NB 业务接入网关 FOTA 功能(固件升级)开发指导手册 v1.1.pdf"文档的第 9页。

## 2.3 上传差分包

上传差分包请在"中国电信物联网开放平台企业门户: https://180.101.147.135:8843"。 过程请参见"中国电信 NB 业务接入网关 FOTA 功能(固件升级)开发指导手册 v1.1.pdf"

### 文档的第10页。

需要填写的参数请参见下图:

* 固件包	BC26NBR01A01V01_FJSF-BC26NBR01A01_FJSF_BV01  重新选择		
*版本	BC26N		
* 设备类型	WaterMeter ▼		
*厂商名称	QuectefTest		
* 型号	BC26N		
*协议	CoAP		
支持设备源版本	谓编入支持升级的固件源版本,多个版本中间以空格分隔,空格不能作为版本书		
描述	最大编入1024个字符		

### 注: 1. 公钥已上传

2. 签过名的差分包(固件包)在"\测试说明\差分包"路径中,类似于 xxxxxxx\_\_signed.zip。


## 2.4 建立固件升级任务


任务建立请参见"中国电信 NB 业务接入网关 FOTA 功能(固件升级)开发指导手册 v1.1.pdf" 文档


# 2.4.1 平台侧操作


**总体:** 批量任务->批量软件任务->固件升级->建立批量任务->参数填写->群组选择->固件选择

具体如下:










点击下图中红框处, 可进入详情页。



下图红框处可知道成功或者失败。



### 2.4.2 设备触发固件升级任务

在平台上建立好任务后,在设备侧随意发送一条数据即可触发固件升级。例如

AT+QLWSERV="180.101.147.115",5683 注:请输入相同

AT+QLWCONF="866971030578731" 注: 请输入你注册的设备名称

AT+QLWADDOBJ=19,0,0,"0"

AT+QLWADDOBJ=19,1,0,"0"

AT+QLWCFG="dataformat",1,1 设置数据格式

AT+QLWOPEN=0 连接平台

AT+QLWDATASEND=19,0,0,1,01,0x0100 发送数据 0x01

升级完成后,请用 ATI 查看固件版本号。

# 3 软件升级测试说明

#### 参见文档:

中国电信物联网开放平台\_软件升级协议.docx 中国电信物联网开放平台\_软件升级指导书.docx

### 3.1 注册设备

请参见 2.1

## 3.2 群组建立

请参见 2.2

## 3.3 上传软件包(已上传)


已上传

## 3.4 建立软件升级任务

### 3.4.1 平台侧操作

**总体:** 批量任务->批量软件任务->软件升级->建立批量任务->参数填写->群组选择->软件包选择

具体如下:



下图可自由发挥




### 软件升级




### 选择设备群组

	组名	设备数	描述
	Hayden	0	Hayden Test Group
~	MiloTest	1	DFOTA
	Rayner	0	
	Telefonica	1	lab 测试
	arnold	0	
	benjamin	1	
	Other		Other Devices

取消 上一步 下一步



### 点击下图框出可进入详情页





## 3.5 设备触发软件升级任务

在平台上建立好任务后,在设备侧随意发送一条数据即可触发固件升级。例如

AT+QLWSERV="180.101.147.115",5683 注: 请输入相同

AT+QLWCONF="866971030578731" 注: 请输入你注册的设备名称

AT+QLWADDOBJ=19,0,0,"0"

AT+QLWADDOBJ=19,1,0,"0"

AT+QLWCFG="dataformat",1,1 设置数据格式

AT+QLWOPEN=0 连接平台

升级交互过程如下:

测试过程请发送下面黄色标记处 AT 命令:

设备发送随意数据触发软件升级:

### AT+QLWDATASEND=19,0,0,1,01,0x0100

OK

SEND OK

平台询问软件版本号

+QLWDATARECV: 19,1,0,8,FFFE01134C9A0000

设备回复软件版本号

 $0.0 \times 0100$ 

OK

SEND OK

平台下发软件包信息

+QLWDATARECV:

19,1,0,30,FFFE011436F0001656322E30000000000000000000000001F400033132

设备答复平台说明软件包信息

AT+QLWDATASEND=19,0,0,9,FFFE0114d768000100,0x0100

OK

SEND OK

设备请求第一包数据

00,0x0100

OK

SEND OK

平台答复第1包数据

+QLWDATARECV: 19,1,0,511,xxxx

设备请求第2包数据

001,0x0100

OK

SEND OK

平台答复第2包据

+QLWDATARECV: 19,1,0,511,xxxx

设备平台第3包数据

002,0x0100

OK

SEND OK

平台答复第3包数据

+QLWDATARECV: 19,1,0,511,xxxx

设备平台第4包数据

03,0x0100

OK

SEND OK

平台答复第4包数据

+QLWDATARECV: 19,1,0,511,xxxx

设备平台第5包数据

004,0x0100

OK

SEND OK

平台答复第5包数据

+QLWDATARECV: 19,1,0,511,xxxx

设备平台第6包数据

005,0x0100

OK

SEND OK

平台答复第6包数据

+QLWDATARECV: 19,1,0,511,xxxx

设备平台第7包数据

006,0x0100

OK

SEND OK

平台答复第7包数据

+QLWDATARECV: 19,1,0,511,xxxx

设备平台第8包数据

007,0x0100

OK

SEND OK

平台答复第8包数据

+QLWDATARECV: 19,1,0,511,xxxx

设备平台第9包数据

008,0x0100

OK

SEND OK

平台答复第9包数据

+QLWDATARECV: 19,1,0,511,xxxx

设备平台第 10 包数据

009,0x0100

OK

SEND OK

平台答复第 10 包数据

+QLWDATARECV: 19,1,0,511,xxxx

设备平台第 11 包数据

00A,0x0100

OK

SEND OK

平台答复第 11 包数据

+QLWDATARECV: 19,1,0,511,xxxx

设备平台第 12 包数据

00B,0x0100

OK

SEND OK

平台答复第 12 包数据

+QLWDATARECV: 19,1,0,511,xxxx

设备平台第13包数据

00C,0x0100

OK

SEND OK

平台答复第 13 包数据

+QLWDATARECV: 19,1,0,511,xxxx

设备平台第 14 包数据

00D,0x0100

OK

SEND OK

平台答复第 14 包数据

+QLWDATARECV: 19,1,0,511,xxxx

设备平台第 15 包数据

00E,0x0100

OK

SEND OK

平台答复第 15 包数据

+QLWDATARECV: 19,1,0,511,xxxx

设备平台第 16 包数据

00F,0x0100

OK

SEND OK

平台答复第 16 包数据

+QLWDATARECV: 19,1,0,511,xxxx

设备平台第 17 包数据

010,0×0100

OK

SEND OK

平台答复第17包数据

+QLWDATARECV: 19,1,0,511,xxxx

设备平台第 18 包数据

11,0×0100

OK

SEND OK

平台答复第 18 包数据

+QLWDATARECV: 19,1,0,511,xxxx

设备平台第 19 包数据

12,0x0100

OK

SEND OK

平台答复第 19 包数据

+QLWDATARECV: 19,1,0,511,xxxx

设备平台第 20 包数据

013,0x0100

OK

SEND OK

平台答复第 20 包数据

+QLWDATARECV: 19,1,0,511,xxxx

设备平台第 21 包数据

14,0x0100

OK

SEND OK

平台答复第 21 包数据

+QLWDATARECV: 19,1,0,511,xxxx

设备上传下载完成

AT+QLWDATASEND=19,0,0,9,FFFE0116850e000100,0x0100

平台答复下载完成

+QLWDATARECV: 19,1,0,9,FFFE0116850E000100

平台下发执行升级

+QLWDATARECV: 19,1,0,8,FFFE0117CF900000

设备答复平台执行升级

AT+QLWDATASEND=19,0,0,9,FFFE0117b725000100,0x0100

OK

SEND OK

设备上传平台升级成功

0,0x0100

OK

END OK

平台答复设备升级成功

+QLWDATARECV: 19,1,0,9,FFFE0118AFA1000100