

Khoa Cơ khí Bộ môn Cơ điện tử

# ${f ME3007-Vi}$ điều khiển Tutorial 2: GPIO lập trình một số ngoại vi ${ m HK232}$


---

# 1, Lập trình chớp tắt LED

- 2, Lập trình sử dụng nút nhấn để điều khiển LED
- 3, Lập trình LED 8 đoạn
- 4, Lập trình thanh LED
- 5, Lập trình Ma trận LED
- 6, Lập trình màn hình LCD


### Bước 1. Dowload chương trình

https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/develop/mplab-x-ide



Bước 2. Cài đặt theo trình tự của chương trình

Chú ý: Chỉ nên cài đặt các môi trường tương ứng với IC sử dụng.



Trang 1/10 GV: Phùng Thanh Huy

Tutorial 1: Cài đặt môi trường làm việc với PIC



## 2, Cài đặt trình biên dịch.


Có 2 trình biên dịch phổ biến thường được sử dụng với Microchip PIC là XC8 (phát triển bởi Microchip) và CCS-C (phát triển bởi CCS). Chỉ cần cài đặt 1 trong 2 là có thể sử dụng để code PIC.

Chú ý rằng cú pháp sử dụng tương ứng mỗi trình biên dịch sẽ khác nhau, do các bộ thư viện được xây dựng khác nhau.

#### 2.1. Trình biên dịch XC8

Tải trình biên dịch XC8 và cài đặt từ:

https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/develop/mplab-xc-compilers/xc8




Trang 2/10 GV: Phùng Thanh Huy

#### 2.2. Trình biên dịch CCS-C

Bước 1. Mở MPLAB X IDE.

Buốc 2. Chọn Tool -> Plugins -> Available Plugins. Click chọn CCS-C Compiler



Chon install. Chờ cho cài đặt kết thúc.

Bước 3. Tải CCS-C bản miễn phí tại:


https://www.ccsinfo.com/ccsfreedemo.php

Please enter your name:	
Please enter your email address:	
	Download Demo

Điền thông tin và click download.


Chú ý: Bản miễn phí có nhiều giới hạn hơn bản đầy đủ (phải mua)

Bước 4. Cài đặt




Bước 5. Thêm Toolchain vào MPLAB X IDE


Trong MPLAB X IDE, chon Tool->Options -> Embedded -> Build Tools



Mục Toolchain, chọn Add. Trỏ đến thư mục chứa file CCSC exe đã cài đặt phía trên.



Lúc này, ta đã có thể sử dụng cả CCS và XC8 cho lập trình PIC.




## 3, Tạo project và config project phù hợp với phần cứng

File -> New Project -> Microchip Embedded. Chon Standalone Project. Next.


Trong phần Select Device:

- + Trong mục Device, gỗ tên dòng Chip sẽ xử dụng.
- + Trong mục Tool, chọn Kit Debugger đang sử dụng (VD: Pickit3). Trường hợp dùng Burn-E hoặc đang mô phỏng với Proteus, có thể chọn No Tool.


Tutorial 1: Cài đặt môi trường làm việc với PIC



+ Chọn compiler để biên dịch code cho PIC. Có thể sử dụng XC8 hoặc CCS C, tuỳ theo thói quen lập trình.




- + Có thể tuỳ chỉnh Format và các tuỳ chọn khác theo thói quen lập trình. Finish.
- + Cấu trúc của dự án và thông tin về vi điều khiển, trình dịch,... có thể được xem ở bên trái màn hình.



+ Để tạo file code chương trình, trong phần Source file, tạo mới file code, ví dụ: main.c.


Trang 6/10 GV: Phùng Thanh Huy

Lúc này, ta đã có thể lập trình cho vi điều khiển.



# 4, Kết nối phần cứng, dịch và nạp Code

PIC16Fxxx kết nối với debugger qua ICSP.



#### [Youtube.com]

[https://pic-microcontroller.com/]

- + Để dịch code, chọn Production -> Build Main Project hoặc F11.
- + Trường hợp để xoá hết các dữ liệu từ lần dịch trước và dịch lại, chọn Production -> Clean and Build Main Project.
- + Để nạp code sử dụng Debugger kết nối với MPLab X IDE, click ký hiệu nạp Code:




+ Để dịch, debug và nạp code cùng lúc sử dụn Debugger kết nối với MPLAB X IDE (ví dụ Pickit3), chọn Debug->Debug Main Project hoặc Click biểu tượng Play:



Trang 7/10 GV: Phùng Thanh Huy

+ Trường hợp nạp Code sử dùng các Debugger khác hoặc nạp cho Proteus, trên cây dự án, chọn File. Mở rộng thư mục dự án và tìm địa chỉ lưu file .hex đã dịch.




+ Trong chương trình programmer (Ví dụ Pickit 2, BurnE,...) hoặc Proteus, trỏ địa chỉ tới địa chỉ file phía trên.

### 5, Sử dụng Proteus Cơ bản

Bước 1. Mở chương trình Proteus.

Bước 2. Chọn File -> New Project.




Thực hiện theo hướng dẫn cho tới khi kết thúc. Nếu không có sử dụng Board/ Chip nào cụ thể thì cứ chọn Blank hoặc mặc định.

Bước 3. Trong môi trường làm việc của Proteus, chọn các phần tử và kết nối với nhau.

- + Chọn phần tử bằng cách click chuột phải -> Place -> Components -> From Library.
  - + Có thể chọn bằng thanh công cụ bên trái màn hình
- + Nối dây bằng cách click chuột trái vào chân linh kiện này và kéo sang chân linh kiện kia.




Bước 4. Thực hiện cho tới khi mạch hoàn thiện.



Bước 5. Nạp code.

- + Double click vào vi điều khiển.
- + Mục Program file, trỏ file đến đại chỉ file .hex đã biên dịch.
- + Cài đặt thêm các tuỳ chỉnh cho Vi điều khiển nếu cần thiết.



Bước 6. Chạy mô phỏng.

Nhấn biểu tượng Play góc bên trái màn hình làm việc.



Trang 10/10