

Guia do DJ Haules — Para o Dono do Bar

Este guia foi feito para você instalar e usar o DJ Haules do zero, sem precisar de ajuda técnica. Leia do começo ao fim na ordem e tudo vai funcionar.

O que é o DJ Haules?

O DJ Haules é uma caixinha pequena (Raspberry Pi) que fica ligada na tomada no bar. Ele conecta automaticamente na caixa de som via Bluetooth e toca a playlist do bar no Spotify, sozinho — sem ninguém precisar conectar celular, abrir app nem apertar nada.

Resumindo: ligou tudo, a música toca. Simples assim.

Parte 1 — Primeira Instalação (passo a passo)

Siga esta sequência na ordem. Ela só precisa ser feita uma vez.

Passo 1 — Liga o DJ Haules na tomada

Conecta a caixinha pequena na tomada. A luz vai acender. Aguarda **1 minuto** para ela inicializar.

Passo 2 — Conecta o DJ Haules ao Wi-Fi do Bar

O DJ Haules precisa de internet pra funcionar. Na primeira vez, ele cria uma rede Wi-Fi temporária pra você informar a senha do bar.

1. Pega qualquer celular e abre as configurações de Wi-Fi.
2. Procura uma rede chamada:

DJHaules-Config

Conecta com a senha:

djhaules

3. Assim que conectar, o celular vai **abrir uma página automaticamente** — é o DJ Haules pedindo os dados do Wi-Fi do bar. Se não abrir sozinho em uns 10 segundos, abre o navegador e acessa:

`http://192.168.4.1/wifi`

Não esquece o `http://` no começo, tá?

4. Na página que abrir, clica em **"Ver redes Wi-Fi disponíveis"** e escolhe a rede do bar. Insere a senha e clica em **"Salvar e Reconectar"**.

5. Aguarda até 30 segundos. Quando a rede **DJHaules-Config** sumir do Wi-Fi do seu celular, significa que deu certo — o DJ Haules se conectou na rede do bar.

6. Tira o DJ Haules da tomada, espera 10 segundos e liga de volta. Aguarda mais 1 minuto.

7. Reconecta seu celular na rede normal do bar.

Passo 3 — Conecta a Caixa de Som Bluetooth

Agora que o DJ Haules está na internet, vamos conectar a caixa de som.

1. Liga a caixa de som e coloca ela em **modo de pareamento Bluetooth** — geralmente é segurar o botão de Bluetooth por alguns segundos até a luz piscar diferente (consulta o manual da sua caixinha se não souber).

2. Ainda com o celular no Wi-Fi do bar, abre o navegador e acessa:

`http://dj-haules.local/speakers`

3. Clica em **"Procurar Caixas de Som por Bluetooth"** e aguarda ~15 segundos.

4. Apareceu sua caixa na lista? Clica em **"Salvar"** ao lado do nome dela.

5. O sistema vai tentar conectar — pode levar até 1 minuto. Aguarda aparecer a mensagem de confirmação.

Dica: Se a caixa não aparecer na lista, verifica se ela está mesmo em modo de pareamento (luz piscando). Garante também que ela não está conectada em outro celular.

Passo 4 — Pronto!

Após salvar a caixa, o DJ Haules vai começar a tocar em até 30 segundos. A partir de agora, basta ligar a caixa de som — a música vai começar sozinha.

Parte 2 — Uso no Dia a Dia

Como a música começa a tocar

1. **Liga a caixa de som Bluetooth** normalmente
2. **Aguarda uns 2 minutinhos** — o DJ Haules vai encontrar a caixinha, conectar e dar play sozinho
3. Pronto, a música começa em ordem aleatória

Não precisa mexer em nada, não precisa abrir nenhum app.

Trocando o estilo musical

O DJ Haules tem playlists pré-configuradas. Para trocar o estilo que está tocando:

1. Conecta o celular no **Wi-Fi do bar**
 2. Abre o navegador e acessa: **<http://dj-haules.local>**
 3. Clica em "**■ Estilo Musical**"
 4. Escolhe o estilo — a troca começa em até 30 segundos, sem precisar reiniciar nada
-

Comportamento importante: o DJ Haules sempre volta a tocar

O DJ Haules é programado pra **sempre manter a música tocando**. Isso inclui:

- Se a música for **pausada pelo Spotify** (pelo celular, computador, ou qualquer outro app), o DJ Haules vai dar play de novo em até 30 segundos
- Se a caixa de som desconectar e reconectar, ele retoma automaticamente
- Se a internet cair brevemente e voltar, ele retoma automaticamente

Pra parar a música de verdade, você tem duas opções:

1. **Desativar pelo site** (recomendado): abre **<http://dj-haules.local>** e clica em "Desativar DJ Haules"
2. **Tirar da tomada**: desliga fisicamente o DJ Haules (a caixinha pequena)

Qualquer pausa feita diretamente no Spotify vai ser desfeita automaticamente pelo sistema.

Quando tiver show, DJ ou banda (desativar o DJ Haules)

Quando outra pessoa precisar usar a caixa de som, você precisa desligar o DJ Haules pra ele largar o controle.

1. Conecta o celular no **Wi-Fi do bar**
2. Abre o navegador e acessa: **<http://dj-haules.local>**
3. Clica em "**Desativar DJ Haules**"
4. A caixa de som fica livre pra quem for usar

Quando o evento acabar:

1. Abre a mesma página: **<http://dj-haules.local>**
2. Clica em "**Ativar DJ Haules**"
3. Aguarda uns 2 minutinhos e a música volta sozinha

Parte 3 — Quando a Internet do Bar Mudar

Se você trocar a senha do Wi-Fi ou mudar o nome da rede, o DJ Haules vai perder a conexão. Mas ele mesmo cria uma rede temporária pra você consertar isso, igual à instalação inicial.

Passo 1 — Conecta no DJHaules-Config

Pega qualquer celular, abre o Wi-Fi e conecta na rede:

DJHaules-Config (senha: **djhaules**)

Assim que conectar, o celular vai **abrir a página de configuração automaticamente**. Se não abrir sozinho, acessa no navegador:

<http://192.168.4.1/wifi>

Passo 2 — Coloca os dados do novo Wi-Fi

Clica em "**Ver redes Wi-Fi disponíveis**", escolhe a rede do bar, insere a nova senha e clica em "**Salvar e Reconectar**".

Passo 3 — Aguarda uns 30 segundos

Quando a rede "**DJHaules-Config**" **sumir** do Wi-Fi do seu celular, significa que conectou.

Passo 4 — Reinicia o DJ Haules

1. Tira o DJ Haules da tomada
2. Espera 10 segundos
3. Liga de volta na tomada
4. Aguarda uns 2 minutinhos

Passo 5 — Reconecta seu celular no Wi-Fi do bar

O DJ Haules já vai estar tocando.

Parte 4 — Trocando ou Adicionando uma Caixa de Som

Precisa conectar uma caixa nova ou trocar a que está sendo usada?

1. **Liga a nova caixa de som** e coloca em **modo de pareamento Bluetooth** (luz piscando)
2. Conecta o celular no **Wi-Fi do bar**
3. Abre o navegador: **<http://dj-haules.local/speakers>**
4. Clica em "**Procurar Caixas de Som por Bluetooth**" e aguarda ~15 segundos
5. Clica em "**Salvar**" ao lado do nome da sua caixa
6. Pronto — ela passa a ser a caixa principal automaticamente

Se alguém conectar outro dispositivo na caixa de som

- **Se o outro dispositivo desconectar:** a música volta em até 1 minuto, sozinha
- **Se a caixinha estiver ocupada:** o DJ Haules fica tentando. Quando o outro dispositivo soltar, ele assume
- **Se apertar o botão de pareamento na caixinha:** o DJ Haules tenta reparar automático. Se não funcionar em alguns minutos, desliga e liga a caixa de som

Parte 5 — Problemas Comuns e Soluções

Problema	O que fazer
A música não começou a tocar	1. Verifica se a caixa de som tá ligada e em alcance 2. Aguarda mais uns 2 minutinhos 3. Desliga e liga a caixa de som de novo 4. Abre o Spotify no celular → ícone de caixinha no player → verifica se raspotify (dj-haules) aparece. Se não aparecer, tira o DJ Haules da tomada, espera 10 segundos e liga de novo
Pausei no Spotify e a música voltou sozinha	É o comportamento esperado. Pra parar de vez, acessa http://dj-haules.local e clica em "Desativar DJ Haules"
A página de controle não abre	1. Verifica se o celular tá no Wi-Fi do bar (não no 4G) 2. Tenta de novo: http://dj-haules.local 3. Se a senha do Wi-Fi mudou, segue a Parte 3 deste guia
A página abriu mas está estranha / sem estilo	Tenta acessar com <code>ht tp : //</code> na frente: http://dj-haules.local
A caixa de som não aparece no scan	1. Coloca a caixinha em modo de pareamento de novo 2. Garante que ela não tá conectada em outro dispositivo 3. Tenta escanear de novo

A caixinha conectou em outro dispositivo e o DJ Haules não voltou	1. Aguarda até 1 minuto — ele tenta sozinho 2. Se não voltar, aperta o botão de Bluetooth na caixinha 3. Se ainda não funcionar, desliga e liga a caixa de som
A música tá travando ou picotando	1. Aproxima a caixinha do DJ Haules da caixa de som 2. Evita objetos de metal ou muito líquido entre as duas — atrapalha o sinal Bluetooth
Nada funcionou	Chama o responsável técnico

Links Rápidos

O que fazer	Endereço
Ligar/desligar o DJ Haules	http://dj-haules.local
Trocar o estilo musical	http://dj-haules.local/playlist
Gerenciar caixas de som	http://dj-haules.local/speakers
Configurar Wi-Fi (via rede do bar)	http://dj-haules.local/wifi
Configurar Wi-Fi (via DJHaules-Config)	http://192.168.4.1/wifi