微机原理复习资料

summarized by wy.

第一章: 微处理器技术简介

1. 8086 微处理器

- **字长 (Word Length):** 8086 CPU 内部的运算器、寄存器都是 16 位的,所以它是一款 16 位微处理器。一个字 (Word) 等于 16 个二进制位 (bit),即 2 个字节 (Byte)。
- 数据线 (Data Bus): 16 条 (D0-D15)。这意味着它一次可以传输 16 位数据。
- **地址线 (Address Bus):** 20 条 (A0-A19)。
- D0~D15 与 A0~A15 是分时复用的 ALE(先用作地址线后用作数据线)
- **可寻址空间 (Addressable Space):** 拥有 20 条地址线,其寻址能力为 2 的 20 次方字节 = 1,048,576字节 = 1MB。

2. 8086 的逻辑组成

8086 CPU 在逻辑上分为两个独立工作的单元、以提高指令执行效率:

- **总线接口单元 (Bus Interface Unit, BIU):** 负责与存储器和 I/O 设备进行数据传输。它包含了段寄存器、指令指针(IP)、地址加法器和指令队列。它的主要任务是取指令、读写操作数。
- **执行单元 (Execution Unit, EU):** 负责执行从 BIU 的指令队列中取出的指令。它包含通用寄存器、算术逻辑单元(ALU)和标志寄存器(FLAGS)。它的主要功能是完成指令的译码和执行工作

3. 分段存储管理

- 基本思想: 8086 的 1MB 内存空间被划分为若干个逻辑段,每个段最大为 64KB。
 CPU 通过段基址和偏移地址共同来寻址。
- **逻辑地址 (Logical Address):** 由"段地址:偏移地址"构成。例如,1000H:0020H。这

是程序员在编程时使用的地址。

- **物理地址 (Physical Address):** CPU 将逻辑地址转换为 20 位的物理地址用于实际寻址。(内存中的唯一地址)
 - **计算公式:** 物理地址 = 段地址 × 16 + 偏移地址。
 - 例如,逻辑地址 1000H:0020H 对应的物理地址是 1000H * 10H + 0020H = 10000H + 0020H = 10020H。

4. 总线周期

一个基本的总线周期是 CPU 与存储器或 I/O 端口完成一次数据交换所需的时间。对于8086,一个最基本的总线周期由 **4个时钟周期** 组成,分别称为 T1, T2, T3, T4。

在8086的数据、地址复用引脚上、T1出现的是地址信号、T2~T3出现的是数据信号。

第二章:单片机基本结构(以51单片机为例)

1. 51 单片机 CPU 的字长

51 单片机是一款 8位 单片机, 其数据总线宽度为8位, CPU 一次能处理8位数据。

2. 周期概念

- **时钟周期 (Clock Cycle):** 也称为振荡周期,是单片机时序的最小单位,等于晶振频率的倒数 (P)。例如,12MHz 晶振的时钟周期是 1/12µs。
- **状态周期 (State Cycle):** 时钟周期经 2 分频后成为内部的时钟信号。每个状态周期包含 2 个时钟周期 (2P) (P1, P2)。
- 机器周期 (Machine Cycle): 完成一个基本操作所需要的时间称为机器周期。一个机器周期包含 6 个状态周期,即 12 个时钟周期 (12P)。(S1P1, S1P2....)
- **指令周期 (Instruction Cycle):** 执行一条指令所需要的所有时间。它由一个到多个机器周期组成,具体取决于指令的复杂程度。

3. I/O 引脚 (P0-P3)

• **P0 口:第一功能:** 8 位漏极开路型的双向 I/O 口,可用作用户数据总线

第二功能:在访问外部存储器时,提供低 8 位地址和 8 位双向数据总线(先地址后数据)

- **P1 □:** 内部有上拉电阻的准双向 I/O □。
- **P2 口: 第一功能:** 内部有上拉电阻的 8 位准双向 I/O 口。**第二功能:** 在访问外部存储器时,输出高 8 位地址
- **P3 口: 第一功能:** 内部有上拉电阻的 8 位准双向 I/O 口。**第二功能:** 串口、外部中断、计数脉冲输入端、读写外部数据存储器/IO 口控制端。
- 注: (1) 如果单片机内部有程序存贮器,不需要扩展外部存贮器和 I/O 接口,单片机的 4 个口均可作为 I/O 口使用;
 - (2) 4个口在作为输入口使用时,均应先对其写"1",以避免误读;
 - (3) P0 口作为 I/O 口使用时应外接 10kΩ的上拉电阻, 其他口则可不必;
 - (4) P2 口某几根口线作地址使用时、剩下的口线不能作为 I/O 口线使用;
 - (5) P3 口的某些口线作第二功能时,剩下的口线可以单独作为 I/O 口线使用。

4. 程序状态字 (PSW) 寄存器 (program state word)

PSW 是一个 8 位寄存器, 用于存放程序运行时的状态信息。

- D7: CY (Carry): 进位标志位。最高位是否有进位或借位
- **D6: AC (Auxiliary Carry):** 辅助进位(半进位)标志位,低四位向高四位产生的进位或借位,用于 BCD 码运算。
- **D5: F0:** 用户可自定义的标志位。
- D4, D3: RS1, RS0 (Register Select): 工作寄存器组选择位。
 - 00: 第 0 组 (地址 00H-07H)
 - 01: 第1组(地址 08H-0FH)

- 10: 第 2 组 (地址 10H-17H)
- 11: 第 3 组 (地址 18H-1FH)
- **D2: OV (Overflow):** 溢出标志位,用于有符号数运算:判断结果是否正确:1出错, 0正确。其值为最高位进位和次高位进位的异或运算。
- **D1: F1:** 用户可自定义的标志位。
- D0: P (Parity): 奇偶校验位。

该位始终跟踪累加器 A 中含"1"个数的奇偶性,如果 A 中有奇数个"1",则 P 置"1",否则置"0"。

用途: 串行通讯中的数据校验, 判断是否存在传输错误。

5. 复位后的初始值

- PC (Program Counter): 0000H。单片机复位后,从程序存储器的 0000H 单元开始执行指令。
- **SP (Stack Pointer):** 07H。堆栈指针指向 07H 单元,这意味着第一个入栈的数据将存放在 08H 单元。

6. 存储器结构

- **哈佛结构 (Harvard Architecture):** 51 单片机采用程序存储器和数据存储器地址空间 独立的哈佛结构。
- **程序存储器 (Program Memory):** 片内外统一编址的 64KB 程序存储器 (用 16 位地址) 特殊地址 (8n+3)
- 数据存储器 (Data Memory):
 - ▶ 片内数据存储区: 共 256 字节。(用 8 位地址)
 - **低 128 字节 (00H~7FH):** RAM 区,包括工作寄存器区、位寻址区和用户 RAM 区。

- **高 128 字节 (80H~FFH):** 特殊功能寄存器 (SFR) 区。
- **片外数据存储区:** 最大可扩展 64KB (地址范围 0000H~FFFFH)。(用 16 位地址)

7. 位寻址区

- 片内 RAM 的 **20H 到 2FH** 这 16 个字节、共 128 位、可以进行位寻址。
- 一些特殊功能寄存器 (SFR) 也可以进行位寻址(地址能够被 8 整除)。

8. 最小系统

- **组成部分:** 单片机芯片、时钟电路、复位电路。
- 时钟电路: 通常由一个晶振和两个电容组成, 为单片机提供稳定的工作时钟。
- 复位电路:
 - ▶ 上电复位: 利用电容充电实现。
 - 按键手动复位: 提供一个按键,按下时使 RST 引脚出现高电平。
- **复位条件:** RST 引脚上必须维持 **至少 2 个机器周期** 的高电平才能有效复位。

第三章: 汇编指令系统

1. 7 种寻址方式

1. **立即寻址:** 操作数直接在指令中。MOV A, #10H 即 10H→A

2. **直接寻址:** 指令中直接给出操作数的地址。MOV A, 30H 即(30H)→A

3. **寄存器寻址:** 操作数在寄存器中。MOV A, R0 即(R0)→A

- 4. **寄存器间接寻址:** 以寄存器中的内容作为操作数的地址。MOV A, @RO 即((RO))→A
- 5. **基址变址寻址:** 以 DPTR 或 PC 的内容为基址, A 的内容为位移量, 相加后形成地址。MOVC A, @A+DPTR 即((A+DPTR))→A
- 6. 相对寻址: 以 PC 值加上一个 8 位位移量形成跳转地址。用于转移指令。SJMP REL
- 7. **位寻址:** 直接对可位寻址的位进行操作。SETB 20H

注意:

- (1) 对程序存储器只能采用立即寻址和基址加变址寻址方式;
- (2) 对特殊功能寄存器只能采用直接寻址方式,不能采用寄存器间接寻址;
- (3) 对 8052 等单片机内部 RAM 的高 128 个字节(80H~FFH),只能采用寄存器间接寻址,不能使用直接寻址方式;
 - (4) 对位操作指令只能对位寻址区操作;
 - (5) 外部扩展的数据存储器只能用 MOVX 指令访问;
 - (6) 内部 RAM 的低 128 个字节(00H~7FH) 既能用直接寻址,也能用间接寻址。

寻址方式	存储器空间		
立即寻址	程序存储器		
直接寻址	片内 RAM 低 128 字节、SFR		
寄存器寻址	工作寄存器 R0~R7、A、B、DPTR		
寄存器间接寻址	片内 RAM: @RO, @R1, SP. 片外 RAM: @RO, @R1, @DPTR		
基址加变址寻址	程序存储器: @A+PC, @A+DPTR		
相对寻址	程序存储器 256 字节范围内: PC+偏移量		
位寻址	片内 RAM 的位寻址区(20H~2FH 字节地址)、某些可位寻址的 SFR		

2. 关键汇编指令

• 伪指令:

- ORG (Originate): 定位指令,告诉汇编程序下一条指令的起始地址。ORG 0100H
- EQU (Equate): 等值指令,用一个符号名来代替一个数值。COUNT EQU 30H
- DB (Define Byte): 定义字节数据。 DATA DB 10H, 20H

• 堆栈操作:

- PUSH direct: 将指定地址单元的内容压入堆栈, SP+1。(压栈)
- POP direct: 将栈顶内容弹出到指定地址单元, SP-1。 (出栈)
- 算术运算: ADD(加法), ADDC(带进位加法), SUBB(带借位减法), INC(加1), DEC(减1), MUL(乘法)(高位积存 B, 低位积存 A), DIV(除法)(商

- A 余 B)
- 逻辑运算: ANL (与), ORL (或), XRL (异或), CPL (取反), CLR (清零)
- **移位指令:** RL (左移), RLC (带进位左移), RR (右移), RRC (带进位右移), SWAP A (高低半字节交换)
- **控制转移指令:** LJMP(长转移), AJMP(绝对转移), SJMP(短跳转), JZ(结果为零则跳转), JNZ(不为零则跳转), CJNE(比较不相等则跳转), DJNZ(减1不为零则跳转), LCALL(长调用), ACALL(绝对调用), RET(子程序返回), RETI(中断返回)

第四章: C51 语言程序设计

1. 数据类型

数据类型 (Data Type)	长度 (字节) (Length (Bytes))	位数 (Bits)	取值范围 (Range)
signed char	1	8	-128 ~ 127
char	1	8	-128 ~ 127
unsigned char	1	8	0 ~ 255
(signed) short	2	16	-32768 ~ 32767
(signed) int	2	16	-32768 ~ 32767
unsigned short int	2	16	0 ~ 65535
unsigned int	2	16	0 ~ 65535
(signed) long	4	32	-2147483648 ~ 2147483647
long	4	32	-2147483648 ~ 2147483647
unsigned long int	4	32	0 ~ 4294967295
unsigned long	4	32	0 ~ 4294967295
float	4	32	3.4e-38 ~ 3.4e38
double	8	64	1.7e-308 ~ 1.7e308
sbit	(1位)	1	0 或 1, 用于定义特殊功能寄存器的位

2. 常用语句

熟悉标准 C 语言的各种语句,如 if-else, for, while, do-while, switch-case 等在 C51 中的应用。

1

中断函数: void 函数名() interrupt n using m

第五章: 人机接口技术

1. 独立按键

- **按键消抖:** 由于机械触点的弹性,按键按下和释放时会产生一连串的抖动。程序中通常通过延时来消除抖动。即检测到按键按下后,延时 10–20ms,再次确认按键是否仍处于按下状态。
- **避免重复处理:** 为了防止长按按键导致程序连续执行多次,可以设置一个标志位(如 static 静态变量)。当检测到按键按下并处理后,设置标志位,直到检测到按键释 放,才清除标志位,允许下一次处理。

```
uchar key_scan(void)
{
    static kp=0;
    if((P1&0x03)!=0x03)//清除 P1 口高 6 位,防止其对按键值造成影响
    {
        delayms(10);
        if(((P1&0x03)!=0x03)&&(kp==0))
        {
            kp=1;
            if((P1&0x03)==0x02)return 1;//S1 按下
```

```
if((P1&0x03)= =0X01)return 2;//S2 按下
}
else kp=0;
return 0; //无键按下,返回无效代码
}
```

2. 矩阵按键

• 扫描方法:

○ 逐行扫描法:

- (1) 判有无键按下。将列线设置为输出口,输出全 0(所有列线为低电平),然后读行线状态,若行线状态不全为高电平,则可断定有键按下。
- (2) 判按下哪个键。先置列线 C0 为低电平,其余列线为高电平,读行线状态,如行线状态不全为"1",则说明所按键在该列;否则所按键不在该列,再使 C1 列线为低电平,其他列为高电平,判断 C1 列有无按键按下。
- (3) 获得相应键号。键号:键号 = 行首号+列号。行首号为列数乘以行号。根据键号就可以进入相应的键功能实现程序。

```
uchar code colcode[4]={0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7};//逐一激活列线 uchar key_scan(void)
```

{ //先初步判断有无键按下——>确定行

```
uchar temp, row, column, i;
P1=0XF0;
temp=P1&0XF0;
if(temp!=0xf0)
{
    delayms(10);
```

```
if(temp!=0xf0)
     {
       switch(temp)
       {
          case 0x70: row=3; break;
          case 0xb0: row=2; break;
          case 0xd0: row=1; break;
          case 0xe0: row=0; break;
          default: break;
       for(i=0; i<4; i++)
             //确定列
       {
          P1=colcode[i];
          temp=P1&0XF0;
          temp=~temp;
          if((temp&0x0f)column=i; //此处原文如此,可能有语法错误
       }
       return row*4+column;
                              //计算键值
     }
  }
  else P1=0XF0;
  return 16;
}
○ 线反转法: 原理类似,依次将列线置低电平,检测行线。
uchar code keyvalue[16]={ 0xee, 0xeb, 0xe7, 0xde, 0xdd, 0xdb, 0xd7, 0xbe, 0xbd, 0xbb,
```

temp=P1&0XF0;

```
0xb7, 0x7e, 0x7d, 0x7b, 0x77}; //键号
uchar key_scan(void)
  uchar scan1, scan2, temp, i;
  //读行线状态
  P1=0XF0;
  scan1=P1&0XF0;
  if(scan1!=0xf0)
  {
    delayms(10);
    scan1=P1&0XF0;
    if(scan1!=0xf0)
     //读列线状态
      P1=0x0f;
      scan2=P1&0x0f;
      temp=scan1|scan2; //拼在一起, 找对应的键值
      for(i=0; i<16; i++)
        if(temp==keyvalue[i])
        return i;
      }
      return 16; //返回无效代码
    }
  }
  else return 16; //无键按下,返回无效代码
```

● **电路连接:** 行线和列线分别连接到单片机的两个 I/O 口。例如,4x4 矩阵键盘需要 8 个 I/O 口。

3. LED 数码管

- 共阴/共阳:
 - **共阴极 (Common Cathode):** 所有 LED 的阴极连接在一起接地。段选线送高电平 (1)点亮。
 - **共阳极 (Common Anode):** 所有 LED 的阳极连接在一起接电源。段选线送低电平 (0)点亮。
- 字形码: 控制数码管显示特定字符的 8 位二进制代码。例如,显示'0'的共阳字形码通

常是 COH。

• 显示方式:

- **静态显示:** 每个数码管都由一个 I/O 口独立控制,占用 I/O 口多,但显示亮度高, 编程简单。
- **动态显示:** 所有数码管的段选线并联,由一组 I/O 口控制;位选线由另一组 I/O 口控制。通过分时轮流点亮各个数码管,利用人眼视觉暂留效应实现多位显示。优点是节省 I/O 口。

4. 液晶显示 (LCD1602)

• 接口连接: 需要数据线(DB0-DB7), 控制线(RS, R/W, E)。

引脚编号	名称	引脚功能说明
1	Vss	接地引脚(GND)。
2	Vdd	电源引脚(接+5V)。
3	VO	液晶显示驱动电源(0~5V),可接电位器。
4	RS	数据和指令选择控制端, RS=0: 命令/状态; RS=1: 数据。
5	R/\overline{W}	读写控制线, R/\overline{W} =0:写操作; R/\overline{W} =1:读操作
6	Е	数据读写操作控制位,E线向LCD模块发送一个脉冲,LCD 模块与单片机之间将进行一次数据交换。
7~14	DB0~DB7	数据线,可以用8位连接,也可以只用高4位连接。
15	A	背光控制正电源。
16	K	背光控制地。

表5-2 LCD1602液晶显示模块引脚的功能说明

• 核心函数:

○ **写指令 LcdWriteCmd(cmd):** 设置 RS=0, R/W=0, 然后将指令码送到数据线,并使能 E 引脚产生一个高脉冲。用于设置显示模式、清屏、设置光标位置等。

```
void w_com(uchar com)
{
    RS=0;
    RW=0;
    E=1;
    P0=com;
    E=0;
    delayms(1);
}
```

此函数形参为写入的命令,无返回值。有两个功能:其一,写入指令代码;其二,确定LCD 面板上的写入位置,显示命令的最高位为1,所以设置显示地址液晶屏第一行的地址为 0x80~0x8f,第二行的地址为 0xc0~0xcf。

例如,执行清屏命令为"w_com(0x01);",定位在第一行第二个字符位显示的语句为 "w_com(0x81);"。

○ **写数据 LcdWriteData(dat):** 设置 RS=1, R/W=0, 然后将数据送到数据线, 并使能 E 引脚产生一个高脉冲。用于在当前光标位置显示一个字符。

```
void w dat(uchar dat)
  RS=1;
  RW=0;
  E=1;
  P0=dat:
 E=0:
  delayms(1);
dat 代表要显示的字符的 ascii 值 例如要显示 a: void w_dat('a')或 void w_dat(97)
○ 初始化 LcdInit(): 一系列写指令操作、用于设置 LCD 的工作模式。
void lcd ini( void )
  delayms(10);
 w_com(0x38); //功能设置: 8 位口, 2 行, 5*7 点阵
 delayms(10);
 w_com(0x0c); //显示设置: 开显示, 关光标, 无闪烁
  delayms(10);
 w_com(0x06); //输入模式: 右移一格, 地址加1
  delayms(10);
 w_com(0x01); //清显示
  delayms(10);
```

• **多位数值显示:** 需要将一个多位数(如 123)分离成单个数字字符 '1', '2', '3', 然后逐个发送给 LCD 显示。例如,123 / 100 = 1, 123 % 100 / 10 = 2, 123 % 10 = 3。

```
w_dat(num/10+0x30); // 将 num 的十位数转换为 ASCII 码并显示 w_dat(num%10+0x30); // 将 num 的个位数转换为 ASCII 码并显示
```

5. 蜂鸣器

• 有源 vs 无源:

- **有源蜂鸣器:** 内部自带振荡电路。你只需要给它提供直流电源(高电平或低电平,取决于其触发方式)它就能发出固定频率的声音。控制简单,但频率固定不可调。
- **无源蜂鸣器:** 内部没有振荡源,需要外部提供一定频率的脉冲信号才能发声。可以通过改变脉冲频率来改变音调。

```
有源蜂鸣器: (直接给引脚设置高低电平就行)
void main(void)
{
  while(1)
  {
    BELL=0; //发声
    delayms(1000);
    BELL=1; //不发声
    delayms(1000);
  }
}
无源蜂鸣器: (周期性的翻转电平,在代码中产生方波)
void main(void)
{
  uint i;
  while(1)
  {
    for(i=0;i<1000;i++) //500Hz 响 1s
    {
       BELL = ~BELL;
       delayms(1);
```

```
}
for(i=0;i<1000;i++) //不发声 1s
{
BELL=1;
delayms(1);
}
```

- 驱动电路: 无源蜂鸣器需要较大的驱动电流,通常用 NPN 三极管来驱动。
- **程序实现:** 通过定时器中断,在中断服务程序中反转控制蜂鸣器的 I/O 口电平,即可产生特定频率的方波。通过改变定时器的重装载值来改变频率(音调),通过控制定时器的开关来控制发声的启停和间歇。

第六章:中断

1. 中断概念

- **定义:** CPU 在执行主程序时,由于内部或外部的紧急事件请求,暂停当前程序,转而去执行一个为该事件准备的服务程序,执行完毕后再返回原程序断点处继续执行的过程。
- 功能: 实现并行处理、处理突发事件、提高 CPU 效率。

2. 51 单片机中断源

中断源	类型号	查询优先级	入口地址
外部中断 0 (INTO)	0	1	0003H
定时器 0 (T0)	1	2	000BH
外部中断 1 (INT1)	2	3	0013H
定时器 1 (T1)	3	4	001BH

串行口 (UART) 4 5 0023H	串行口 (UART)	4 5	0023H
----------------------	------------	-----	-------

3. 外部中断引脚

• **INTO:** P3.2

• **INT1:** P3.3

4. 外部中断触发方式

在 TCON 寄存器中设置:

- ITO (TCON.0): 1=下降沿触发, 0=低电平触发 (INTO)。
- IT1 (TCON.2): 1=下降沿触发, 0=低电平触发 (INT1)。

5. 中断响应时间

从中断请求被检测到,到 CPU 开始执行中断服务程序的第一条指令,所需的时间。

- **最短:** 3 个机器周期。
- 最长: 8 个机器周期。

6. 中断编程

- 初始化:
 - 1. **总中断允许:** EA = 1;
 - 2.**允许各分中断:** 如 EX0 = 1; (允许外部中断 0)EX1,ET0,ET1,ES
 - 3.**选择触发方式 (对外部中断):** 设置 TCON 寄存器,如 IT0 = 1 (边沿触发) IT1=1(电平触发)
 - 4.**设置优先级 (可选):** 设置 IP 寄存器。IP=1: 高级; IP=0: 低级
- 中断服务函数 (ISR) 定义:

```
void intO( void ) interrupt n using m {
    // 中断处理代码
}
```

"interrupt"关键字告诉编译器这是一个中断函数,后面的数字是中断类型号。

例:

```
void int0( void ) interrupt 0 using 0 {
    EX0=0;//先禁止外部中断 0 中断,避免重复触发
    P1=0x0f;
    delayms(800);
    P1=0xf0;
    delayms(800);
    EX0=1;//中断返回前,打开外部中断 0 中断
}
```


第七章: 定时/计数器

- 1. 定时 vs 计数
- **联系:** 本质都是对脉冲进行计数。
- 区别:
 - **定时模式:** 计数脉冲来自单片机内部的系统时钟(通常是 fosc/12)。对机器周期进行计数。用于实现精确定时。
 - **计数模式:** 计数脉冲来自外部输入引脚 **TO (P3.4)** 或 **T1 (P3.5)**。用于对外部脉冲的计数。
- 外部计数脉冲最高频率: fosc/24。

2. 工作方式

由 TMOD 寄存器设置, TO 和 T1 各有 4 种方式。

TMOD 不可位寻址



GATE: 是否受外部中断的影响

M1 M0

- **00:方式 0:** 13 位定时/计数器。(THO 是高 8 位 TLO 低 5 位)
- **01:方式 1:** 16 位定时/计数器。
- **10:方式 2:** 自动重装载初值的 8 位计数器。THO(重装载初值 8 位)、TLO(8 位计数器)
- 11:方式 3: T0 可拆分为两个独立的 8 位计数器(TL0, TH0)。T1 停止计数

3. 初值计算(以方式1为例)

1. 计数器计算初值: X=2^n-N

(X: 初值, n是计数器的位数: 与工作方式有关

(方式 0:13, 方式 1:16, 方式 2:8, 方式 3:8) 。N是计满为 0的所需计数值)

- 2. 定时器计算初值: T=(2^n-X)*Tp---->X=2^n-T/Tp
- (X: 初值, T: 定时的时间, n: 定时器的位数, Tp 是机器周期)
- 3. THx = (65536 X) / 256;
- 4. TLx = (65536 x) % 256;

4. 定时器中断编程

- 初始化:
 - 1.**开总中断:** EA = 1;
 - 2.**开定时器中断:** ETO = 1; 或 ET1 = 1;
 - 3. **确定工作方式:** 配置 TMOD 寄存器。
 - 4. 装载计数初值: 设置 THx 和 TLx。

5.**启动定时器:** TR0 = 1; 或 TR1 = 1;

• 中断服务函数:

第八章:通信接口设计

1. 异步串行通信

特点: 不需要同步时钟线,收发双方靠约定好的波特率进行通信。以字符帧为单位传输,每一帧包含起始位、数据位、可选的校验位和停止位。

2. 波特率 (Baud Rate)

• 概念: 每秒传输的二进制码元个数,单位是 bps (bits per second)。收发双方必须设置相同的波特率。

3. 串口初始化

- SCON (Serial Control) 寄存器: 设置串口工作方式 (SM0, SM1)、允许接收 (REN=1 允许, REN=0 禁止) 等, SM2 允许多机通信
- SM0, SM1, SM2, REN, TB8(发送的第 9 位), RB8(接受的第 9 位), TI(表示一帧数据发送完毕), RI(表示一帧接收完毕)且 TI 和 RI 必须由软件清零
- PCON (Power Control) 寄存器: SMOD 位可以使波特率加倍。
- 5. **串口工作方式 (SM0, SM1)**

- **00:方式 0:** 同步移位寄存器方式,用于串并转换。
- **01:方式 1:** 10 位 UART, 波特率可变 (由定时器 1 控制)。
- **10:方式 2:** 11 位 UART, 波特率固定 (fosc/32 或 fosc/64)。
- **11:方式 3:** 11 位 UART, 波特率可变 (由定时器 1 控制)。
- (1) 工作方式 0:移位寄存器方式

同步通信,将串行口变成一个8位的并行1/0口(半双工)

RXD:数据传送 TXD: 同步时钟线

(2) 工作方式 1:10 位异步收发通信模式(全双工)

1位起始位——0、8位数据位——有用信息、1位停止位——1

发送: TI=0

接收: RI=0, REN=1 接受有效的条件: (1) RI=0 (2) SM2=0 或停止位为 1

(3) 工作方式 2:

1位起始位──0 8位数据位──有用信息

1位校验位——对有用信息的奇偶校验 1位停止位——1

接受有效: (1) RI=0 (2) SM2=0 或停止位为 1

(4) 工作方式 3:波特率设置同方式 1. 其他方式同方式 2

5. 波特率计算

方式 0:fosc/12

方式 1 或 3:当使用定时器 1 作为波特率发生器时(通常设为 T1 为工作方式 2:8 位自动重装): 波特率 = $(2^SMOD / 32) * (T1 溢出率)$

T1 溢出率 = fosc / [12*(256 - TH1)]

简化公式: 波特率 = (2^SMOD * fosc) / (384 * (256 - TH1))

据此可反推出 TH1 的装载值。

方式 2:fosc/64 (SMOD=0) fosc/32 (SMOD=1)

- 6. 串口通信编程方法
- (1) 定工作方式——确定 SCON 中的 SMO 和 SM1
- (2) 其他位: SM2, REN, TI, RI
- (3) 计算波特率: 1, 2, 3:确定 SMOD。1, 3:确定初值 TH1
- (4) 中断方式的设置
- 查询方式:
 - **发送:** while(TI == 0); TI = 0; SBUF = dat; (循环查询发送完成标志位 TI)
 - 接收: while(RI == 0); RI = 0; dat = SBUF; (循环查询接收完成标志位 RI)
- 中断方式:
 - 1.**初始化:** EA=1; ES=1;
 - 2.中断服务函数:

```
void Uart_Routine(void) interrupt 4 {
    if (RI) {
        RI = 0;
        // 接收处理
    }
    if (TI) {
        TI = 0;
        // 发送处理
    }
}
```

第九章:接口扩展

1. 外部总线

- 数据总线 (Data Bus): P0 □复用。
- 地址总线 (Address Bus): P2 □ (高 8 位) 和 P0 □ (低 8 位) 复用。
- 控制总线 (Control Bus): ALE, PSEN, RD, WR 等。

2. 编址方法

- **线选法:** 用高位地址线直接作为片选信号。电路简单,但地址空间浪费严重,容易地址重叠。
- **译码法:** 用地址译码器(如 74LS138)对高位地址线进行译码,产生片选信号。地址空间连续,无浪费。

3. ADC/DAC

- ADC (Analog-to-Digital Converter): 模数转换器,将模拟信号转换为数字信号。
- DAC (Digital-to-Analog Converter): 数模转换器,将数字信号转换为模拟信号。
- **分辨率 (Resolution):** ADC/DAC 能分辨的最小模拟量变化,通常用位数表示。n 位 ADC 的分辨率为 Vref / 2ⁿ。
- **量化误差:** 由于数字量是离散的,转换过程中产生的误差。

4. SPI 总线

- 特点: 高速、全双工、同步串行总线。
- 接口定义:
 - SCLK (Serial Clock): 时钟线,由主机产生。
 - MOSI (Master Out Slave In): 主机输出,从机输入线。
 - MISO (Master In Slave Out): 主机输入,从机输出线。
 - CS/SS (Chip/Slave Select): 片选线, 低电平有效。

• TLC549 (ADC), TLC5615 (DAC): 都是常见的 SPI 接口芯片,需要用 I/O 口模拟 SPI 时序来读写数据。

5. I2C 总线 (IIC)

• **特点:** 双向、两线制 (SDA: 数据线, SCL: 时钟线)、同步串行总线。通过**软件寻址** 来区分总线上的不同设备。空闲时, SDA 和 SCL 两条线都由上拉电阻拉高。

寻址字节:

○ 一个 7 位的设备地址 + 1 位读写方向位 (0: 写, 1: 读)。

• 数据帧格式:

- **起始信号:** SCL 为高时, SDA 由高变低。
- **数据传输:** SCL 为低时,SDA 上的数据变化;SCL 为高时,SDA 上的数据必须稳定。
- **应答信号 (ACK):** 接收方在第 9 个时钟周期将 SDA 拉低,表示成功接收。
- **非应答信号 (NACK):** 接收方让 SDA 保持高电平。
- 终止信号: SCL 为高时, SDA 由低变高。
- AT24C02 (EEPROM), PCF8591 (ADC/DAC): 都是常见的 I2C 接口芯片,需要用
 I/O 口模拟 I2C 的起始、终止、收发字节、应答等时序。