WiFi FTM 测量平台搭建

对于Linux Kernel在5.4及以上的系统,直接安装最新版本的iw及hostapd工具,以及较新的Intel无线网卡(如AX200、AX201),即可搭建测距测试平台。

执行测距需要设置Responder端 (AP)与Initiator端 (STA),下面给出如何进行测距的操作说明:

测试平台配置

硬件选择

初期测试通过配置(仅供参考):

- AP端: 使用Intel Dual Band Wireless AC 8265 网卡
- STA端: 使用Intel Wi-Fi 6E AX210 网卡

其他可用硬件:

- 1.8000/9000系列 Intel Dual Band Wireless AC网卡 (如8260,8265,9260,9560等)
- 2. WiFi 6/6E系列网卡 (如AX200, AX201, AX210等)
- 3. 与上述网卡同芯片组的Killer网卡(罕见,如手边没有则不推荐使用,例如Killer 1650, Killer 1675等)

AP端的Intel网卡驱动需要进行一定修改,下面会具体提到如何修改

系统选择及软件、驱动安装

推荐使用Ubuntu 18.04.6 LTS或更新版本的Ubuntu操作系统,如使用最新的WiFi 6E网卡 (AX210, AX211等),则推荐直接使用Ubuntu 20.04 LTS。

工具安装

安装iw工具

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install iw
```

安装hostapd及其配套软件

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install net-tools hostapd isc-dhcp-server
```

驱动安装

前面提到,对于AP端,我们需要对Intel网卡驱动进行一定修改,才能使其具备回应FTM请求的能力。

首先安装驱动安装环境依赖项:

```
sudo apt-get install gcc make linux-headers-$(uname -r) git-core
```

下载Intel驱动源码,在此推荐使用core58版本驱动:

```
git clone
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/iwlwifi/backport-
iwlwifi.git -b release/core58
```

修改已经下载的驱动源码中的以下2个文件:

1. /drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/mvm/mac80211.c

```
搜索if (fw_has_capa(&mvm->fw->ucode_capa,

IWL_UCODE_TLV_CAPA_FTM_CALIBRATED)字段,将其改为if (1 ||
fw_has_capa(&mvm->fw->ucode_capa,

IWL_UCODE_TLV_CAPA_FTM_CALIBRATED)
```

2. /drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/mvm/constants.h

```
搜索#define IWL_MVM_TOF_IS_RESPONDER字段,将其后面的值从0改为1
```

编译驱动:

```
make defconfig-iwlwifi-public
sed -i 's/CPTCFG_IWLMVM_VENDOR_CMDS=y/# CPTCFG_IWLMVM_VENDOR_CMDS is not
set/' .config
make -j4
```

安装驱动:

```
sudo make install
```

完成后重启电脑使驱动生效

Responder端 (AP端) 配置

首先创建配置文件hostapd.conf:

```
interface=wlp2s0 # 改成机器上的网卡接口名称
driver=nl80211
ssid=FTM-TEST # 改一个合适的SSID
hw_mode=g
ieee80211n=1
ht_capab=[HT40+][SHORT-GI-40]
channel=2 #选择合适的信道
wmm_enabled=1
wme_enabled=1
ctrl_interface=/var/run/hostapd
ctrl_interface=group=0
ftm_responder=1
ftm_Initiator=1
```

启动AP:

```
sudo hostapd 配置文件路径
```

若无法启动,可以尝试重启网卡:

```
sudo nmcli radio wifi off
sudo rfkill unblock wlan
sudo ifconfig wlp2s0 up # 改成当前的网卡接口名称
```

Initiator端 (STA端) 配置

使用iw工具扫描 AP列表, 获取支持FTM协议的AP:

```
sudo iw dev 网卡设备名 scan > scan.txt #输出扫描结果到scan.txt
```

在scan.txt中搜索FTM,找到刚刚在AP端打开的AP,记下MAC地址和中心频率,创建配置文件,方法入下:

```
echo MAC地址 bw=40 cf=中心频率 asap > conf
```

执行测距:

```
sudo iw dev 网卡设备名 measurement ftm_request conf
```

距离计算:

在执行测距命令执行后,程序会输出一串数据,其中RTT_AVG即为我们需要的时间数据,将其除以2后乘以0.02998即可换算为以厘米为单位的距离。