

[별표 4]

배전반기구의 비치기준 (제59조 관련)

1. 발전기를 제어하기 위한 배전반

발전기의 종류		계 기		제 어 용 기 구	
		단독운전을 행하는 것	병렬운전을 행하는 것	단독운전을 행하는 것	병렬운전을 행하는 것
직 류 2 선 식 발전기	분권식 인 것	전압계 1 전류계 1	모선용 전압계 1 각 발전기 공통의 전압계 및 그 절환 개폐기 1 각 발전기마다 전류 계 1	음·양 2극에 과부하 차단장치를 가진 연 동 2극 자동차단기 1	음·양 2극에 과부하 차단장치 및 양극에 역전류차단장치를 가진 연동 2극 자동 차단기 1
	복권식 인 것				음·양 2극에 과부하 차단장치 및 양극에 역전류차단장치를 가진 연동2극자동차 단기 1 균압선개폐기 1
직 류 3 선 식 발전기	분권식 인 것	전압계 1 전류계 1 모선의 중성선과 양 극 또는 음극간에 전 압계 1 중성선전류계 1	모선용 전압계 1 각 발전기공통의 전 압계 및 그 절환개 폐기 1 각 발전기마다 전류 계 1 각 발전기마다 중성 선전류계 1 모선의 중성선과 양 극 또는 음극간에 각 발전기 공통의 전압계 및 그 절환 개폐기 1	음·양 2극에 과부하 차단장치를 가진 연 동2극 자동차단기 1 중성선개폐기 1	음·양 2극에 과부하 차단장치 및 양극에 역류차단장치를 가 진 연동 2극 자동차 단기 1 중성선개폐기 1
	복권식 인 것				음·양 2극에 과부하 차단장치 및 양극에 역전류차단장치를 가진 연동 2극 자동 차단기 1 균압선개폐기 1 중성선개폐기 1
교류단상발전기		전압계 1 전류계 1 주파수계 1	모선용 전압계 1 각 발전기 공통의 전압계 및 그 절환 개폐기 1 각 발전기마다 전류 계 1 각 발전기 공통의 주파수계 및 그 절 환개폐기 1 동기검정장치 1 전력계 1	각 극에 과부하차단 장치를 가진 연동 2 극 자동차단기 1	각 극에 과부하차단 장치 및 역전력차단 장치를 가진 연동2 극자동차단기 1

발전기의 종 류		계 기		제 어 용 기 구	
		단독운전을 행하는 것	병렬운전을 행하는 것	단독운전을 행하는 것	병렬운전을 행하는 것
교 류 3 상 인 것 발전기	3 선 식	전압계 1 각 상마다 전류계 1 또는 각 상 공통의 전류계 및 그 절환 개폐기 1 주파수계 1 전력계 1	모선용 전압계 1 각 발전기공통의 전 압계 및 그 절환개 폐기 1 각 발전기 각 상마 다 전류계 1 또는 발전기마다 각 상 공통의 전류계 및 그 절환개폐기 1 각 발전기 공통의 주파계 및 그 절환 개폐장치 1 동기검정장치 1 전력계 1	적어도 2상에 과부 하차단장치를 가진 연동3극 차단기 1	적어도 2상에 과부 하차단장치 및 역전 력차단장치를 가진 연동3극 자동차단기 1
	4 선 식 인 것			각 상에 과부하차단 장치를 가진 연동3 극 자동차단기 1 중성선개폐기 1	각 상에 과부하차단 장치 및 역전력차단 장치를 가진 연동 3 극자동차단기 1 중성선개폐기 1
비고 : 1. 단독운전을 행하는 정격출력 50킬로와트이하의 발전기(교류인 것에 있어서는 전동 기 부하가 없는 것에 한한다)를 제어하는 배전반에는 이 표에 의한 자동차단기 대신 퓨우즈를 사용하여도 된다. 2. 균압선개폐기는 자동차단기와 연동함으로써 자동차단기보다 먼저 닫히고 뒤에 열리 는 것이어야 한다. 3. 자동차단기는 역전류차단장치 또는 역전력차단장치가 작동하는 경우 각 극이 동시 에 작동하여야 한다. 4. 직류 3선식발전기의 음·양 2극에 전류계를 부착한 경우에는 중성선전류계는 부착 하지 아니할 수 있다. 5. 정격출력 30킬로와트이하의 교류발전기에는 전력계를 부착하지 아니할 수 있다. 6. 배전반에 사용되는 계기의 측정눈금범위는 다음에 의한다. 가. 전류계는 정격전류의 130%까지 읽을 수 있는 것이어야 한다. 나. 전압계는 정격전압의 120%까지 읽을 수 있는 것이어야 한다. 다. 병렬운전을 하는 직류발전기의 전류계 또는 교류발전기의 전력계는 15%의 역 전류 또는 역전력을 측정할 수 있는 것이어야 한다. 라. 계기는 한국산업규격 “직동식 직시 전기계기 제1부에서 제9부까지(KS C IEC 60051-1에서 KS C IEC 60051-9까지)의 규격에 적합한 1.5등급(주파수계기는 1.0등 급)이상의 것이어야 한다.					

2. 부하를 제어하기 위한 배전반

배 전 방 식	기 구
직 류 2 선 식 교 류 2 선 식	각극에 퓨즈를 가진 2극개폐기 또는 과부하차단장치를 가진 연동 2극자동차단기
직 류 3 선 식	음·양 2극에 퓨즈를 가진 3극개폐기 또는 음·양극 각극에 과부하차단장치를 가진 연동 3극자동차단기
교류단상 3선식	중성극 이외의 각극에 퓨즈를 가진 3극 개폐기 또는 중성극 이외의 각극에 과부하차단장치를 가진 연동 3극자동차단기
교류 3상 3선식	각상에 퓨즈를 가진 3극개폐기 또는 2상에 과부하차단장치를 가진 연동 3극자동차단기
교류 3상 4선식	중성선 이외의 각상에 퓨즈를 가진 3극개폐기 또는 각상에 과부하차단장치를 가진 연동 3극자동차단기