

기상관측탑 작업자 및 리프트 탑승자 준수사항

기상관측탑 작업자 및 탑승자는 아래와 같이 준수사항을 반드시 지켜야되며, 현장근무자 지시에 따르지 않는 탑승자는 탑승을 불허한다.

1. 기상관측탑 작업자 및 탑승자는 리프트 운행 전 반드시 현장근무자로부터 안전교육을 받고 탑승하여야 한다.
2. 기상관측탑 작업자 및 탑승자는 음주를 하여서는 아니되며, 반드시 현장근무자의 지시에 따라야 한다.
3. 기상관측탑 작업자 및 탑승자는 안전대, 안전모, 안전보호구 등 안전보호장비를 착용하여야 한다.
4. 기상관측탑 리프트는 현장근무자와 동승하여야 하며, 탑승인원(운전원 포함 4인 이상)을 초과하여 탑승하면 안된다.
※ 리프트 적재하중은 300kg 이하 및 인원은 4인 이하로 운행한다.
5. 기상관측탑 작업자 및 탑승자는 현장근무자(운전원)의 운행을 방해하여서는 안되며, 적발 시 모든 일정을 취소할 수 있다.
6. 리프트 탑승 중이거나 기상관측탑에서 작업할 경우에는 현장근무자의 직무상 안전 관련 의견을 따른다.
7. 작업자는 현장근무자의 동의 없이 단독 행동을 하지 않는다.
8. 리프트 탑승 중 긴급상황이 발생한 경우 현장근무자의 지시에 반드시 따라야 한다.
9. 현장근무자와 통신할 수 있는 무선통신장비(휴대폰, 무전기)를 휴대하여야 한다.
10. 모든 작업자는 작업 시 낙하물이 떨어지지 않도록 주의를 철저히 하여야 한다.
11. 탑승자는 리프트에 비상 상황이나 이상 현상이 발생하거나 발견한 경우에는 보성표준기상관측소 현장근무자에게 즉시 보고한다.
12. 탑승자는 위 사항의 위반이나 본인의 부주의로 사고가 발생하면 국립기상과학원(보성표준기상관측소)에 어떠한 민·형사상의 이의를 제기하지 않으며, 보안상의 책임과 관련법령에 의한 조치에 따른다.