

[별표 1]

저공해자동차 구매·임차실적 산정 방법(제2조 관련)

1. 구매·임차실적 산정 방법

저공해자동차 구매·임차 비율은 저공해자동차 종류별 환산비율을 가중평균하여 다음과 같이 산정한다.

$$\text{구매·임차 실적(\%)} = \frac{\sum(\text{해당 연도에 구매·임차한 제1종 저공해자동차 종류별 대수} \times \text{환산비율})}{\text{해당 연도에 구매·임차한 자동차 대수}} \times 100$$

비고

- 1. 제3조에 따른 구매·임차 자동차의 제외 차종에 해당하는 경우 위 산식의 해당 연도에 구매·임차한 자동차 대수에서 제외한다.
- 2. 차량의 임차기간이 6개월 미만인 경우 아래의 자동차 대수를 적용(2024년 12월 31일까지)한다.

1개월 미만	1개월 이상 3개월 미만	3개월 이상 6개월 미만
0	0.25	0.5

2. 저공해자동차 종류별 환산비율

가. 2024년 12월 31일까지

저공해자동차 종류		환산비율	
		승용자동차	승용자동차 외의 자동차
제1종 저공해자동차	수소차	2.0	2.5
	전기차	1.5	1.7

비고. 자동차 분류는 「자동차관리법 시행규칙」 별표1의 기준에 따른다.

나. 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

저공해자동차 종류		환산비율		
		승용자동차	승합자동차 및 화물자동차	이륜자동차
제1종 저공해자동차	수소차	1.5	1.7	-
	전기차	1.0	1.0	1.5

비고. 자동차 분류는 「자동차관리법 시행규칙」 별표1의 기준에 따른다.

다. 2026년 1월 1일부터 이후

저공해자동차 종류		환산비율		
		승용자동차	승합자동차 및 화물자동차	이륜자동차
제1종 저공해자동차	수소차	1.0	1.0	-
	전기차	1.0	1.0	1.0

비고. 자동차 분류는 「자동차관리법 시행규칙」 별표1의 기준에 따른다.