

이동용 음식판매 화물자동차 LPG사용안전수칙

- 1) 충전용기의 밸브는 서서히 개폐하고, 밸브 또는 배관을 가열하는 때에는 열습포나 40℃ 이하의 더운 물을 사용한다.
- 2) 환기를 충분히 시키지 아니한 상태에서는 자동차 내에서의 화기의 사용 또는 불꽃을 발생시킬 우려가 있는 행위를 하지 않는다.
- 3) 자동차가 움직이는 동안에는 액화석유가스 시설을 사용하지 아니한다.
- 4) 가스 사용이 끝난 후에는 주밸브 및 용기의 밸브를 잠근다.
- 5) 이동용 음식판매 화물자동차는 긴급사태 발생 시 피난 및 용기 이동을 위한 통로 등이 확보된 곳에 주차한다.
- 6) 연소기를 사용하는 동안에는 용기 분리 또는 접촉을 하지 아니한다.
- 7) 이동용 음식판매 화물자동차 내에는 가스사용시설에 연결된 용기 외에 다른 용기를 두지 아니한다.
- 8) 가스사용자는 그 설비의 작동상황을 1일 1회 이상 점검하고, 이상이 있을 경우에는 그 설비가 정상적으로 작동될 수 있도록 필요한 조치를 한다.
- 9) 연소기를 철거한 후에는 반드시 배관 막음조치를 한다.
- 10) 연소기 주위에는 가연성 물질을 두지 아니한다.