

<별표2의2> 주민참여사업 대상이 되는 지역의 범위

발전원	발전사업 설비용량	지역의 범위
태양광	500kW 이상 100,000kW 미만	발전소 반경 500m 이내의 지역이 속하는 읍·면·동
	100,000kW 이상	발전소 반경 500m 이내의 지역이 속하는 시·군·구
육상풍력	3,000kW 이상 100,000kW 미만	각 발전기 반경 1km 이내의 지역이 속하는 읍·면·동
	100,000kW 이상	각 발전기 반경 1km 이내의 지역이 속하는 시·군·구
해상풍력	3,000kW 이상 100,000kW 미만	다음의 어느 하나에 해당하는 지역 1. 각 발전기 반경 10km 이내에 위치한 육지의 해안선 또는 섬이 속하는 읍·면·동 2. 발전소의 설치에 따라 신설 또는 증설되는 송전선로의 양육지 점이 속하는 읍·면·동
	100,000kW 이상	다음의 어느 하나에 해당하는 지역 1. 각 발전기 반경 10km 이내에 위치한 육지의 해안선 또는 섬이 속하는 시·군·구(단, 발전기 반경 10km 이내에 위치한 육지의 해안선 또는 섬이 발전기가 위치한 해역을 관할하는 시·군·구나 해상에 설치되는 송전선로가 경과 또는 양육하는 시·군·구에 속하지 아니하는 때에는 해당 육지의 해안선 또는 섬이 속하는 읍·면·동으로 한다.) 2. 발전소의 설치에 따라 신설 또는 증설되는 송전선로의 양육지 점이 속하는 시·군·구
송변전 설비	-	발전소의 설치에 따라 신설 또는 증설되는 송변전설비의 인근 지역으로서 아래의 지역 중 어느 하나가 속한 행정리·통 1. 「송변전설비 주변지역의 보상 및 지원에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 송변전설비 주변지역 2. 15만 4천볼트 송전선로 : 지상 송전선로 양측 가장 바깥선으로부터 각각 500m 이내의 지역 3. 15만 4천볼트 변전소 : 옥외변전소 외곽경계로부터 사방 400m 이내의 지역

비고

1. 섬은 「섬 발전 촉진법」 제2조제1항에 따른 섬 중 유인도(有人島)를 말하며, 같은 법 제2

조제1항제2호 및 동법 시행령 제2조에 따라 육지와 연결된 기간 산정 시점은 재생에너지 공급인증서 발급 대상 설비확인 신청일로 한다.

2. 송전선로가 유인도(有人島)를 통과하여 양육하는 경우에는 송전선로가 최초로 통과하는 유인도(有人島)를 양육지점으로 본다.
3. 발전기가 위치한 해역을 관할하는 시·군·구나 해상에 설치되는 송전선로가 경과 또는 양육하는 시·군·구에 속하는지 여부의 판단은 발전기 또는 해상에 설치되는 송전선로와 관련하여 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조에 따른 공유수면의 점용·사용허가를 하는 공유수면관리청을 기준으로 한다.
4. 「재생에너지 집적화단지 조성·지원 등에 관한 지침」에 따른 집적화단지에 대하여 건설되는 「전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지기준」 제41조제2항에 따른 공동접속설비를 신설 또는 증설하는 경우에는, 집적화단지 내 해당 공동접속설비를 공유하는 모든 발전사업에 대해 송변전설비가 신설 또는 증설된 것으로 본다. (집적화단지로 지정되지 아니한 지역에서 공동접속설비가 신설 또는 증설되는 경우에도 준용한다)