

[별표 1]

여수 · 광양항 도선사 승선 · 하선 구역(제2조 관련)

| 구 분                 | 명칭         | 구 역                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 이 용 선 박                                                                                                                                                             |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 승선<br>구역            | 제1도선<br>구역 | <p>다음 7지점을 차례로 연결한 선내 해면</p> <p>34-40-53.89N 127-54-53.29E</p> <p>34-41-49.70N 127-55-42.21E</p> <p>34-41-23.59N 127-56-38.32E</p> <p>34-40-37.12N 127-56-49.10E</p> <p>34-40-29.24N 127-55-42.21E</p> <p>34-39-32.16N 127-57-05.60E</p> <p>34-39-32.16N 127-56-04.80E</p> <p>※ 주의구역이 포함되므로 타 선박의 통<br/>항에 지장을 주지 않아야 함</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 흘수 14M이상 선박</li> <li>- 총톤수 7만톤 이상 선박</li> <li>- 5만톤 이상 위험물운반선박</li> <li>- 10만톤 이상 컨테이너 선박</li> <li>- 5만톤 이상 여객선</li> </ul> |
| 하선<br>구역            | 제2도선<br>구역 | <p>다음 4지점을 차례로 연결한 선내 해면</p> <p>34-42-41N 127-50-16E</p> <p>34-41-32N 127-52-22E</p> <p>34-41-57N 127-52-42E</p> <p>34-43-05N 127-50-33E</p>                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 흘수 14M이상 선박</li> <li>- 총톤수 7만톤 이상 선박</li> <li>- 5만톤 이상 위험물운반선박</li> <li>- 10만톤 이상 컨테이너 선박</li> <li>- 5만톤 이상 여객선</li> </ul> |
| 승선<br>·<br>하선<br>구역 | 제3도선<br>구역 | <p>다음 5지점을 차례로 연결한 선내 해면</p> <p>34-44-03N 127-50-34E</p> <p>34-44-58N 127-49-58E</p> <p>34-45-46N 127-49-57E</p> <p>34-45-30N 127-48-38E</p> <p>34-44-03N 127-49-02E</p>                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제1, 2 도선구역 이용선박<br/>외의 선박</li> </ul>                                                                                       |

※ 도선사 승선 · 하선 구역은 항로를 입·출항하는 선박에 대해서만 적용하며,  
항만시설(선석, 정박지)에서의 승선 · 하선하는 경우에는 적용하지 않음