

측정단위 표기의 일반 원칙(제25조 관련)

1. 단위는 대소문자를 바꾸어 사용하지 않는다.
2. 단위는 복수형을 만들기 위하여 'S'를 붙이지 않는다.
3. 단위는 약자를 사용하지 않는다.
4. 단위는 대문자로 쓰인 문장 내에 있는 경우라도 항상 소문자 기호를 사용하되, 예외적으로 리터(liter)는 대문자 'L'을 사용한다.
5. 단위는 로마자(직립체) 소문자를 단위의 기호로 사용한다.
6. 단위가 고유명사로부터 유래된 것이면 기호의 첫 문자는 로마자 대문자를 사용하며, 기호 다음에는 마침표를 찍지 않는다.
예) W, A, V, Hz, K, N, Pa, J 등
7. 단위는 마침표 등 다른 기호나 문자를 첨가해서는 안 된다. 다만, 문장의 끝에 구두법 상으로 오는 마침표는 예외이다.
예) kg이며, Kg이 아님(비록 문장의 시작이라도)
5 s이며, 5 sec.나 5 sec 또는 5 secs가 아님.
8. 백분율은 기호(%)를 사용하며, 명칭('percent', '퍼센트', '프로' 등)을 사용하지 않는다.
9. 두 개 이상의 단위의 곱으로 표시되는 유도단위는 붙여 쓴다. 그러나 단위를 붙여 써서 혼동되는 경우 가운데 점을 찍거나 한 칸을 띄어 쓴다.
예) N · m 또는 N m
주) ISO의 규칙으로는 한 칸을 띄지 않고 붙여서 쓸 수도 있게 되어 있으나, 이 경우에는 사용하는 단위의 기호가 접두어의 기호와 같을 때는(meter와 milli의 경우) 혼동을 일으키지 않도록 유의하여야 한다. 예로서, Nm이나 m · N을 써서 mN과 구별하여야 한다. 왜냐하면 mN은 밀리뉴턴(milli Newton)을 뜻하기 때문이다. 따라서 mN은 밀리뉴턴인 경우에만 사용하여야 한다. 또 다른 예로서, m/s의 경우, $m \cdot s^{-1}$ 또는 $m s^{-1}$ 은 가능하나 ms^{-1} 로 하면 안 된다(이 때는 $(ms)^{-1}$ 을 뜻함).
10. 두 개 단위의 나누기로 표시되는 유도단위를 나타내기 위하여 '/'(빗금) 또는 음의 지수를 사용한다.
예) m/s 또는 $m \cdot s^{-1}$
11. 빗금은 곱하기 기호나 나누기 기호와 같은 줄에 사용할 수 없으며, 빗금 다음에 두 개 이상의 단위가 올 때는 괄호로 표시하여 모호함을 없애주어야 한다. 복잡한 경우에는 혼동을 피하기 위하여 음의 지수나 괄호를 사용한다.
예) m/s^2 또는 $m \cdot s^{-2}$ 이며, m/s/s가 아님.
12. 단위기호와 단위명칭을 같은 식에 혼합하여 사용하면 안 된다.
예) J/kg 또는 $J \cdot kg^{-1}$ 이며, joules/kilogram 또는 joules/kg 또는 joules · kg^{-1} 이 아님