

[별표 3]

위성조난신호 수신 처리 구분

구분		기준	비고
실제 조난신호		■ “조난사고”란 사람의 생명·신체 또는 선박, 항공기 등의 안전이 위험에 처하여 조난신호를 발신한 경우	
오발신 신호	취급부주의	■ 부적절한 장비 설치 및 위치 ■ 부적절한 유지보수 ■ 위성조난신호기의 부적절한 신호발신 ■ 부적절한 장비 폐기	
	기기 오작동	■ 스위치 오작동 ■ 해수유입 ■ 테스트 모드 중 신호 발신 ■ 장비 고장(Non-GPS)	
	설치 부주의	■ 보관함 고장 ■ 자동 이탈장치 고장 ■ 항공기 외부 설치된 ELT 스위치 고장	
	기상요인	■ 극심한 기상여건 : 태풍, 파도 등	
	자가발신	■ 사전 미통보 테스트 ■ 고의 발신	
	원인미상	■ 신호 발신의 원인 파악 불가	