

〈별 표 3〉

부두별 이용선박 및 화물(제5조 관련)

항별	부두별	선 석	이용선박·화물	비 고
군 산 항	1부두	11, 12, 13	잡화	
		소형선부두	소형역무선	
	2부두	21, 22, 23	잡화	
	3부두	31, 32, 33	시멘트, 잡화	
	4부두 (자동차부두)	41, 42	자동차	
	5부두	51	자동차	
		52, 53, 54, 55, 56, 57, 58	잡화	
	6부두	61, 62	양곡	
		63, 64	컨테이너	
	7부두	71, 72	잡화	
		73	잡화	
		74	유연탄	
		79, 79-1	잡화	
	모래부두	-	모래	
	다목적관리부두	-	해경정, 실습선	
	역무선부두	역 1- 6	관공선, 역무선	
	내항부두	A·BCD	기타선, 역무선 등	
장 항 항	신항부두	1, 2	시멘트, 잡화	
	소형선부두	A·B잔교	소형선박(관공선, 항내작업선, 부선)	

* 유의사항 뒷장 참고

※ 유의사항

1. 컨테이너 · 자동차 · 양곡 전용부두에서 일반화물을 취급하고자 할 경우에는 사전 협의 후 제한적 취급 가능
2. 타 화물 피해 또는 분진 등으로 민원발생 우려가 있는 신규화물 등은 사전 협의 후 취급 가능. 단, 민원발생 시 해당 화물 취급 제한
3. 1 · 2부두는 제4차 항만기본계획에 따라 소형역무선부두로 기능전이 예정이며, 73선석은 항만기본계획에 양곡으로 되어있으나 현재 화물추세를 감안하여 잡화로 취급화물 조정
4. 52선석은 현재의 자동차 야적장을 대체할 장소를 확보할 때까지 한시적으로 자동차 취급 가능
5. 33선석에 위험물운반선(5천DWT급 이상) 접 · 이안 시 아래의 풍속, 조석, 시간, 예선, 홀수 고려 필요

구 분	조 건	
풍 속	20kn 이하에서 통항 및 접·이안	
조 석	고조 전·후 1시간 사이에 통항 및 접·이안	
시 간	입항 시	주간(일출~일몰의 시간대)에 통항 및 접안
	출항 시	주·야간에 통항 및 이안
예 선	예선사용기준 준수(20,000GT의 경우 3,000마력급 2척 이상 이용)	
홀 수	입항 시	최대홀수 8.0m 이하로 통항 및 접안
	출항 시	최대홀수 7.0m 이하로 통항 및 이안

* 풍속은 보통 10m 상공에서 측정한 10분 동안의 평균값이며, 시간은 58선석 부근 속력제한구역 경계선을 기준으로 함