

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 12]

설치 대상 변전소(제9조 관련)

구분	설치대상	개소
345kV급	양주변전소, 미금변전소, 신성남변전소, 신옥천변전소, 광양변전소, 서대구변전소, 신시흥변전소 , 신제천변전소, 신남원변전소, 신광주변전소	10
765kV급	신안성변전소, 신가평변전소, 신서산변전소, 신태백변전소, 북경남변전소	5
합 계		15