

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 13]

설치 대상 발전용 수력설비(제9조 관련)

구분	설치대상	개소
수력발전소	괴산댐, 도암댐, 보성강댐, 팔당댐, 의암댐, 청평댐, 춘천댐, 화천댐	8
양수발전소	무주양수발전소, 산청양수발전소, 삼랑진양수발전소, 청평양수발전소, 청송양수발전소, 양양양수발전소, 예천양수발전소	7
합 계		15