

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 14]

설치 대상 발전용 화력설비(제9조 관련)

구 분	설치대상	개소
화력발전소	삼천포화력발전소, 영흥화력발전소, 영동화력발전소 여수화력발전소, 보령화력발전소(복합포함), 인천복합화력발전소, 제주화력발전소(내연포함) 태안화력발전소, 평택화력발전소(복합포함), 하동화력발전소 남제주화력발전소(내연포함), 당진화력발전소, 동해화력발전소, 분당복합화력발전소 서인천복합화력발전소, 부산복합화력발전소, 한림복합화력발전소 일산복합화력발전소, 신보령화력발전소, 원주그린열병합발전소 세종열병합발전소, 안동복합화력발전소, 삼척그린파워화력발전소 영월화력발전소, 군산화력발전소, 신인천복합화력발전소 태안IGCC발전소, 당진9·10화력발전소, 울산복합화력발전소 서울복합화력발전소, 신서천화력발전소	31
합 계		31