

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 16]

10층 이상의 건축물 또는 1차 진동모드 주기가 1.0초 이상 건축물의 지진가속도감지기 설치 개수(제15조 관련)

설치층	평면		설치 개수 (채널)
	개소	계측성분 ¹⁾	
최하층	1	X, Y, Z	3
중간층	2	X, Y Y	2 1
최상층	2	X, Y Y	2 1
합 계			9

1) X : 수평성분(장변방향), Y : 수평성분(X에 수직, 단변방향), Z : 수직방향