

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 17]

저장탱크의 지진가속도감지기 설치 개수(제24조 관련)

설치 위치	설치 개소	계측성분 ¹⁾	설치 개수
지표면	1	X, Y, Z	3
탱크상부	1	X, Y	2
탱크저부	1	X, Y, Z	3
합 계			8

1) X : 수평성분, Y : 수평성분(X에 수직), Z : 수직방향