

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 4]

설치 대상 공항시설(제9조 관련)

구분	설치대상	개소
공항	인천국제공항, 김포국제공항, 김해국제공항, 대구국제공항, 광주국제공항, 제주국제공항, 청주국제공항, 양양국제공항, 무안국제공항, 여수공항, 포항공항, 울산공항	12
합 계		12