

관공선 안전 수칙

1. 선박 **사용부서**의 수칙

가. 선박 안전설비 이상유무 수시 확인

- 안전설비의 이상유무 확인결과 교체나 수리가 필요한 설비는 신속하게 조치

나. 선박 운항명령시 배선 관리철저

- 기후조건, 운항지 여건, 선박상태를 확인
- 배선시 승선자 인적사항 명시
- 선박 입·출항 사항을 매일 선장으로부터 보고받아 관리

다. 승선인원 및 화물적재기준 초과금지

- 관공선의 승선정원과 화물적재량은 선박 건조당시 설계기준에 의하여 승선 또는 화물적재 허용
 - 선박 검사증서상의 승선원 기준 참고
- 승선인원 및 화물적재량의 기준초과 운항여부를 수시확인하고 관련조치

라. 선박안전 책임관리제 실시

- 선장과 승무원별로 안전관리 임무를 부여
- 선장은 선박내 모든 사고책임을 짐
- 선장에게는 선박내 모든 사고를 예방할 수 있는 지휘권을 부여하고 승무원과 승선원은 이에 복종

마. 선박내 안전주의 표시

- 승선 및 하선위치, 안전장비 설치장소를 선내에 표시
- 비상시 피난요령등을 선내 보기 쉬운 곳에 게시
- 구명장비의 사용법과 승선자 주의사항을 선내에 게시

바. 비상신호용품, 식량, 의약품 확보

- 경광등과 사이렌을 의무적으로 설치하고 손전등을 확보
- 구명장비, 비상식량, 연료, 의약품등 비상용품 확보

사. 선박안전관리 불이행 사례적발 문책

- 승무원 임무별로 책임 소재를 규명 문책

2. 선장(승무원)의 수칙

가. 출항전

- 선박내 각정장비, 승무원의 각 부서별 배치 이상유무 확인
- 강여건, 기후조건, 선박상태를 확인하여 선박운항 여부를 결정하고 그 결과를 선박관리 부서장에게 보고
- 운항지에 대한 지도를 준비 열람하고 운항로에 대한 안전성을 사전 검토하여 출항
- 승선자가 선박에 탑승할 때 실족하지 않도록 관리

- 기준초과 승선 및 화물 적재를 금지함

나. 운항중

- 승선자 주의사항 안내
 - 승선자수, 운항거리, 운항시간에 관계없이 의무실시
- 승선자의 안전수칙 준수여부를 수시 확인하고 안전조치
- 운항중 방송을 청취하고 통신망을 개설 항상 기상변화상태를 예측하여 대비
- 항해중 위험이 예상되는 다음의 경우에는 선장이 직접 지휘
 - 야간항해
 - 협수로 항해
 - 안개지역 항해
 - 저시정 항해
 - 양카 투·양묘
 - 기상주의보에 가까운 기상상태일 때(기상이 악화일로 일 때)
 - 인명구조
 - 최고속력시험시
 - 소화 및 선저가 균열 또는 파공시 방수처리
 - 기타 위험사항
- 안개 항해 및 저시정 항해시 다음과 같이 조치
 - 견시배치 또는 보강
 - 안개신호(싸이렌 등) 취명
 - 비상투묘를 위한 측심수 배치 및 실시
(항해등 점등 및 접근선박 유의등)
- 야간 항해시에는 다음과 같이 조치
 - 견시배치
 - 항해등 점등, 명도 확인
 - 접근선박 유의
 - 선박 위치 수시확인
 - 타선과의 충분한 거리유지
 - 어망 및 부점등 선박에 유의
- 협수로 항해시는 다음과 같이 조치
 - 항해계획 검토
 - 침로상 변침점, 장애물, 수시 확인
 - 조류방향, 속력 검토
 - 협수로 항해요원 배치
 - 비상투묘요원 배치
 - 측심기 작동
 - 적당한 속력유지
- 투묘 및 양묘시 다음과 같이 조치

- 투·양묘시 실족사고 예방
- 조류방향의 반대 방향으로 투묘
- 풍향, 풍속, 조류방향에 유의
- 기관 사용준비태세 유지
- 비상신호방법은 기적 또는 싸이렌으로 연속 7회를 울리고 다음 계속 1회의 장음으로 신호

다. 정박중

- 지정된 장소에 양카 투묘
- 선박상호간 충돌방지
- 승무원 이동통로 안전관리
- 화재예방
- 선체 위험작업(탱크청소작업, 몸의 중심을 선체 밖으로 내놓고 하는 작업, 유해성 도로 사용작업, 수중에서 선체추진기를 검사 수리하는 작업, 선상에서 햇빛을 받으며 장시간 하는 등)시에는 안전대책 강구

3. 승선자의 수칙

가. 선박내 제반 안전수칙 준수

나. 안전에 관한 선장지휘지시 절대 복종

다. 구명동의 착용

- 입·출항시, 구명정 승하선시, 기상악화시등 의무착용

라. 위험지역 이동자제