

표준매뉴얼 활용지침(제4조 관련)

1. 일반사항

가. 표준매뉴얼을 활용하여 시설의 운영규정 등을 제정·개정하는 경우 해당 시설의 명칭을 기입하여 작성한다.

* (예시) 관제탑 운영절차 표준매뉴얼 → 인천관제탑 표준운영절차

나. 필수로 기재된 조항의 경우, 해당 표준매뉴얼의 모든 적용 시설이 본 조항을 반영하여 작성한다.

다. 선택으로 기재된 조항의 경우, 해당 표준매뉴얼의 적용시설이 시설별 특징에 따라 선택적으로 반영 또는 제외하여 작성한다.

【예시】 관제탑 운영절차 표준매뉴얼

필수제23조(관제 책임의 이양) 관제탑과 접근관제소 간의 관제 권한 이양지점 또는 고도 등은 [별표 0]에 정한 사항으로 한다. 다만, 시설 간 상호 협의하여 이양지점·시기를 변경할 수 있다.

선택제43조(소음감소절차) ① 이륙하는 모든 항공기는 「ICAO PANS-OPS(Doc 8168)」 Volume III Appendix to chapter 3, 'Noise Abatement Departure Climb Guidance' 의 적용받는다.

② 세부 사항은 「00공항 항공기 저소음운항절차」 및 항공정보간행물(AIP)를 참고한다.

라. 별표 및 서식은 표준매뉴얼에서 제시하는 양식을 참조할 수 있으며, 필요 시 시설별로 마련하여 작성한다.

2. 운영규정 등의 관리

가. 표준매뉴얼에 따라 수립한 합의서는 그 결과를 항공교통업무 집행총괄부서로 통보한다.

나. 항공교통업무 집행총괄부서는 소속기관 간 항행업무의 조정, 표준화 및 협력상태 등을 확인하기 위해 가목 및 나목에 따른 운영규정과 합의서를 대상으로 표준화 평가를 실시한다.

다. 항공교통업무 집행총괄부서는 운영 환경의 변화 또는 국제기준의 변경, 각 시설의 건의 등에 따라 표준매뉴얼을 정기검토하여 개정할 수 있다.

3. 표준매뉴얼 목록

종류	순번	명칭	적용 대상
운영 절차	1	관제탑 운영절차 표준매뉴얼	관제탑
	2	접근관제소 운영절차 표준매뉴얼	접근관제소
	3	지역관제소 운영절차 표준매뉴얼	지역관제소
교육	4	전문항공교통관제사 표준 교육규정	항공교통 관제시설
	5	전문항공교통관제사 표준 교육매뉴얼	항공교통 관제시설
인력	6	관제직류 현장인력 산정 표준매뉴얼	교통본부 지방청
SMS	7	항공교통업무 안전관리시스템 표준운영매뉴얼	교통본부 지방청
합의서	8	국토교통부와 공항공사간 항공교통업무 지원 등에 관한 표준합의서	교통본부 지방청
	9	항공교통업무시설 간 항공교통관제업무 협조절차에 관한 표준합의서	항공교통 관제시설