

[별표 3] 정박·계선 선박의 준수수칙

1. 기상 양호 시

- 가. 일반선박(부선 포함)은 긴급상황 발생 시 운항에 필요한 수의 선원이 항상 승선해야 하고 부선은 긴급상황 등에 사용할 수 있는 적정규모의 예선을 마산항 내에 상시 대기시켜야 한다. 단, 예선을 마산항 내에 상시 대기 시킨 것과 같은 조치를 취한 경우는 예외로 한다.
- 나. 정박·계선 중 당직사관은 수시로 기상예보를 청취하고 최소 1시간 단위로 본선의 위치를 측정하여 본선 주요 여부를 파악해야 한다.
- 다. 선원의 비상연락망을 작성하여 선교(Bridge)등의 잘 보이는 곳에 게시하고 특이사항에 대하여는 즉시 관계 상급자에게 연락하는 등 필요한 조치를 취해야 한다.
- 라. 비상시를 대비하여 본선의 주기(main engine)및 발전기의 수리는 금해야 하며 꼭 필요시는 청장 및 관제센터에 통보 후 단시간 내에 행해야 한다.
- 마. 정박·계선 중 밸러스트를 조정하거나, 선창(cargo hold)내 오수(hold bilge)를 제거하는 등 선박의 안전에 영향을 미치거나 해양오염이 우려되는 작업은 반드시 일항사(혹은 선장), 일기사(혹은 기관장) 재선하에 불가피한 경우에만 실시해야 하며, 급유작업과 연료유 및 기관실 빌지를 이송하는 작업은 일체 금한다.

2. 기상 악화 시

- 가. 본선 당직자는 매스컴 등의 기상예보를 통하여 익일 기상을 조망하고, 기상상태가 악화되기 전에 선장을 비롯하여 전선원이 승선할 수 있도록 조치해야 한다.
- 나. 당직사관은 본선의 상황을 수시로 점검하고 본선 기관을 즉시 사용가능(STAND-BY) 상태로 해두어야 하며, 선박의 위치를 수시로 측정하여 선박의 주요방지에 최선의 노력을 다해야 한다.
- 다. 엔진 등 본선의 장비만으로 선박의 안전을 유지할 수 없을 경우에는 청장 및 관제센터에 보고하고 예선 지원 요청 등 필요한 조치를 하여 선박 및 항만의 안전에 문제가 없도록 해야 한다.
- 라. 폭우나 농무 등으로 인하여 시계가 불량시에는 레이다 등 사용가능한 장비로 인근선박의 동정을 파악하고 위험이 예상될 시는 기적이나 VHF를 이용하여 상대선으로 하여금 주의를 환기토록 하는 등 시계

불량시 준수해야 할 각종 규칙을 철저히 이행해야 한다.

- 마. 선장은 기상이 매우 악화되어 재박장소에서 더 이상 본선의 안전을 유지하기가 힘들다고 판단될 경우에는 동 상황을 청장 및 관제센터에 통보하고 항내외의 적정한 장소로 피항해야 한다.
- 바. 기상악화 시 주요 상황에 대비하여 정박 중인 선박(부선 포함)의 당직자 또는 선사 담당자는 는 사전에 예선 수배를 완료해야 한다.