

[별표 13]

주파수 및 채널정보의 코드변환표(별표 2의(주)제10호관련)

주 파 수	0	X	X	X	X	X	주파수를 100Hz의 배수로서 숫자의 십만, 만, 천, 백, 십 및 일로 표시한다.
	1	X	X	X	X	X	
	2	X	X	X	X	X	
채 널	3	X	X	X	X	X	중단파대 또는 단파대의 주파수의 채널번호를 만, 천, 백, 십 및 일로 표시한다.
	8	X	X	X	X	X	별도로 정한 채널로 한다
	9	0	X	X	X	X	별표 1의 초단파대 해상이동업무용 주파수의 채널번호를 천, 백, 십 및 일의 숫자로 표시한다.
	십만	만	천	백	십	일	
	코드 3		코드 2		코드 1		

(주) 코드 1이 최후에 송출된다.

[별표 5-14]

종료신호의 송출순서

(별표 3의(주)제9호, 별표 4의(주)제12호, 별표 5의(주)제16호 및 별표 6의(주)제9호관련)

G2		G3		H		I		H		H	
	F3		G1		G2		G3		H		I

(주) 기호 H가 종료신호를 표시한다.