

[별표 2]

선택호출신호의 구성(제5조제1항제3호가목관련)

(조난경보등을 위한 것 및 시험을 위한 것은 제외한다)

dot 신 호 (주1)	동 기 신 호 (주2)	Format 신 호 (주3)	Address 신 호 (주 4·5 및 6)	Category 신 호 (주7)	자국의 식별번호 (주8)	정보신호 1 (주9)	정보신호 2 (주10)	정보신호 3 (주11)	종료신호 (주12)	오류검정 신호 (주13)
--------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------------

(주)

- 중단파대 및 단파대 주파수의 전파를 사용하는 무선설비에 부가하는 장치의 선택호출신호(이하 "중단 파"에 있어서 선박국을 호출하기 위한 선택호출신호의 경우는 200비트, 선박국에서 해안국으로 호 출 및 응답하기 위한 선택호출 신호 및 별표 1의 초단파대 해상이동업무용 주파수의 전파를 사용하 는 무선설비에 부가하는 장치의 선택호출신호(이하 "VHF대 선택호출신호"라 한다)의 경우는 20비 트일 것
- 별표 9에 나타내는 코드번호를 별표 10에 표시하는 순서로 송출하는 것일 것
- 호출의 종류를 나타냄에 있어 다음의 장치마다 별표 9에 규정된 호출의 종류를 표시하는 2개의 동일 코드번호일 것
 - 종별(class)A의 장치(선박국의 장치에서 별표 9에 규정된 호출의 종류를 사용가능한 것을 말한다. 이하 같다.
 - 종별(class)B의 장치(선박국의 장치에 있어서 동표에 규정된 호출의 종류중 공통관계를 갖는 선단의 호출을 제외한 것의 사용이 가능한 것을 말한다. 이하 같다)
 - 종별(class)D의 장치(선박국의 장치에 있어서 VHF대 선택호출신호를 사용하고, 동표에서 규정된 호출의 종류 중 해역호출 및 개별국의 반자동 또는 자동접속호출을 제외한 것의 사용이 가능한 것을 말한다. 이하 같다)
 - 해안국의 장치(동표에 계기한 호출의 종류 중 조난경보 및 개별국의 반자동 또는 자동접속호출을 제외한 것의 사용이 가능한 것을 말한다. 이하 같다)
- Format 신호가 조난경보, 모든 선박호출 및 해역호출 이외의 경우는 상대국 식별신호로 하여 선박국 식별 또는 해안국 식별과 그것에 이어 계속되는 [0]으로 구성되는 10자리의 숫자를 별표 11에 따 라서 코드화한 것일 것

5. Format 신호가 조난경보 또는 모든 선박을 호출하는 선택호출에 있어서는 사용하지 않을 것
6. Format 신호가 해역호출의 경우(종별 D의 장치는 제외한다)는 별표 12에 따라서 해역을 10자리의 숫자로 표시하고 별표 11에 따라서 코드화한 것일 것
7. 통보의 우선순위 또는 종류(Format 신호가 모든 선박을 호출하는 경우는 통상업무 및 선박업무를 제외한다)를 별표 9에 따라 1개의 코드번호에 코드화한 것일 것. 다만, 종별(class) B의 장치에 있어서는 선박업무를 제외한 것으로 하고 또한 Format 신호가 모든 선박을 호출하는 경우는 통상업무를 제외한 것일 것
8. 자국의 선박국식별 또는 해안국식별과 그것에 이어 계속되는 [0]으로서 구성되는 10자리의 숫자를 별표 11에 따라서 코드화한 것일 것
9. 제1 및 제2 Telecommand 정보로 하여 별표 9에 따라 각각 1개의 코드번호에 코드화한 것일 것. 다만, 종별(class)B의 장치에 있어서는 제1 Telecommand코드번호가 [126]일 것
 - 가. 중단과대의 전파의 사용하는 무선설비에 부가하는 장치의 선택호출신호(이하 "중단과대선택호출신호"라 한다)는 Format 신호가 개별국의 호출일 때는 코드번호[109], [111] 또는 [118]Format 신호가 개별국의 반자동 또는 자동접속 호출 때에는 코드번호 [105], [109] 또는 [111]일 것
 - 나. VHF선택호출신호는 Format 신호가 개별국의 호출일 때에는 코드번호[100] 또는 [101], Format 신호가 개별국의 반자동 또는 자동접속 호출일 때에는 코드번호 [100], [101] 또는 [105]일 것
10. 다음의 방식일 것
 - 가. 호출에 이어 계속 통신에 사용하는 송신 및 수신을 위한 주파수 또는 채널을 나타내는 선택호출신호는 송신과 및 수신과의 순으로 별표 13에 코드화한 것일 것. 다만, 주파수 또는 채널 정보를 포함하지 않는 경우에는 송신과 또는 수신과마다에 3개의 코드번호[126]일 것
 - 나. 선박의 위치정보를 나타내는 선택호출신호는 코드번호[55] 및 다음에 의거 표시되는 선박의 위치를 표시하는 10자리수의 숫자를 별표 11에 코드화한 것일 것
 - (1)제1번째의 숫자는 선박위치의 방위각 부분을 표시하고 북동의 방향을 [0]으로, 북서의 방향을 [1]로, 남동의 방향을 [2] 및 남서의 방향을 [3]으로 표시한다. 다만, 위도 및 경도가 0도의 점을 원점으로 한다.
 - (2)제2번째에서 제5번째까지의 숫자는 위도를, 제6번째부터 제10번째까지의 숫자는 경도를 각각 도 및 분으로 표시한다.
 - 다. 제 1 Telecommand가 선박의 위치인 호출에 대한 응답(이하 "선박위치응답"이라 한다)을 위한 선택호출신호의 경우는 "나"의 (1) 및 (2)에 의해 표시하는 선박의 위치를 나타내는 10자리의 숫자를

별표 11에 코드화한 것 및 그것에 계속 코드번호 [126]일 것

라. "가"에서 "다" 이외의 선택호출신호의 경우는 6개의 코드번호[126]일 것

11. 선박위치응답의 경우(종별(class)B, 종별(class)D의 장치를 제외한다) 및 Format신호가 개별국의 반자동 또는 자동접속호출의 경우에만 사용하는 것으로 하고 각각 다음의 방식일 것

가. 선박위치응답의 경우는 선박의 위치를 결정한 시각(국제표준시로 한다. 이하 같다)의 시 및 분 을 각각 2자리의 숫자로 표시하는 것으로 하고, 별표 11에 준하여 2개의 코드번호로 코드화한 것일 것. 다만, 시각정보를 포함하지 않는 경우는 2개의 코드번호[88]일 것

나. Format 신호가 개별국의 반자동 또는 자동접속호출의 경우는 아날로그 전화용 설비와 접속하기 위한 번호(이하 "전화번호"라 한다)등의 네트워크번호를 표시하는 것으로 하고, 네트워크 번호의 자기수가 홀수의 경우는 코드번호[105], 짝수의 경우는 코드번호 [106]과 네트워크번호의 별표 11에 준하여 2개부터 9개까지의 수의 코드번호로 코드화한 것일 것

12. 응답을 필요로 하는 호출을 위한 선택호출신호의 경우는 코드번호[117], 응답을 위한 선택호출신호 의 경우는 코드번호[122] 및 이외의 경우는 코드번호 [127]에 있어서 별표 11에 표시하는 순서 로 송출되는 것일 것. 다만, Format 신호가 모든 선박을 호출하는 경우에 코드번호 [127]일 것

13. 오류검정부호는 제1번째에서 제7번째까지의 정보비트 및 제8번째에서 제10번째까지의 검정 비트로 부터 구성되는 것에 있어서 다음과 같이 생성되는 각 비트의 [0] 및 [1]이 각각 별표 7에 표시하 는 [B] 및 [Y]에 대응하는 10단위 부호로 하여서 송출되는 것일 것

가. 정보비트의 각 비트는 선택호출신호(dot신호 및 동기신호를 제외한다) 의 모든 코드번호(Format 신호 및 종료신호에 있어서는 1개의 코드번호로 한다)에 대응하는 부호의 비트 위치마다 최하위 비트 와 동일한 것으로 한다. 다만, B를 0, Y를 1로 해서 2진수로 표시하는 것으로 한다.

나. 검정비트는 정보비트의 B의 수를 2진수로 표시하는 것으로 한다.