

[별표 8]

반복송출의 순서(제5조제1항제4호나목관련)

	G2		G3		H		I		H		H		DX		DX	
		F3		G1		G2		G3		H	I	I		RX 7		RX 6

	DX		DX		DX		DX		A		A		B1		B2		B3
		RX 5		RX 4		RX 3		RX 2		RX1		RX 0		A		A	

(주) 기호 H는 선택호출신호의 종료신호를 표시하고, 기호 DX는 RX0에서 RX7까지가 반복송출되는 선택호출신호의 동기신호를 표시한다.