

■ 항공교통업무기준 [별표 8]

중요지점의 설정 및 명칭부여 원칙(Principles governing the establishment and identification of significant points) (제19조 관련)

1. 중요지점의 설정(Establishment of significant points)

- 1.1 중요지점은 가능한 한, 지상의 항행안전무선시설 (되도록이면 VHF 또는 HF 시설)에 관련하여 설정하여야 한다.
- 1.2 그러한 지상의 항행안전무선시설이 없는 곳에서는 자체 탑재항행보조장비, 또는 지상을 육안으로 보면서 항행하여야 하는 곳에서는 육안관측으로 찾을 수 있는 위치에 중요지점을 설정하여야 한다. 어떤 지점은 인접 ATC 시설 또는 관련 관제위치간의 협정에 따라 "관제권이양" 지점으로 지정될 수 있다.

2. 항행안전무선시설의 위치에 있는 중요지점의 명칭(Designators for significant points marked by the site of a radio navigation aid)

2.1 항행안전무선시설의 위치에 있는 중요지점의 평문 명칭

- 2.1.1 가능한 한 중요지점은 인지할 수 있는 그리고 되도록이면 현저한 지리적 위치를 참고하여 명칭을 부여하여야 한다.

- 2.1.2 중요지점 명칭을 선정할 때에는, 다음의 조건에 맞도록 주의하여야 한다.

가. ATS 통신에 사용되는 언어로 말할 때 조종사 또는 ATS 요원이 발음하는 데 어려움이 없어야 한다. 중요지점으로 선정된 지리적 위치의 자국어에 의한 명칭이 발음하기가 어려울 경우 지리적 의미를 가능한 한 많이 보존하도록 생략하거나 또는 축소하여 변형시킨 명칭을 부여하여야 한다.

예 : FUERSTENFELDBRUCK = FURSTY

나. 명칭은 음성통신이 용이하게 알아들을 수 있어야 하며 동일지역에 있는 다른 중요지점의 명칭과 명확히 구별되어야 한다. 또한 명칭은 항공교통업무시설과 조종사간 통신 시 혼란을 초래하지 말아야 한다.

다. 명칭은, 가능한 한 6문자 이상 그리고 2음절로 구성되어야 하며 되도록 3음절을 초과하지 말아야 한다.

라. 중요지점의 명칭은 동 지점을 나타내는 항행안전무선시설의 명칭과 동일하여야 한다.

2.2 항행안전무선시설의 위치에 있는 중요지점의 부호명칭

- 2.2.1 부호명칭은 항행안전무선시설의 식별부호와 동일하여야 한다. 부호명칭은 가능하면, 동지점의 평문명칭의 연상이 용이하도록 구성하여야 한다.

- 2.2.2 아래의 경우를 제외하고, 부호명칭은 항행안전무선시설로부터 1100 km(600NM) 이내에서 중복 사용되어서는 아니 된다.

주기 : 두 개의 항행안전무선시설이 동일 위치에서 서로 다른 주파수대로 운용될 경우, 이들의 식별부호는 통상 동일함

- 2.3 국가에서 필요로 하는 부호명칭은 국제민간항공기구 지역사무소와 협의하여야 한다.

3. 항행안전무선시설의 위치가 아닌 중요지점의 명칭(Designators for significant points not marked by the site of a radio navigation aid)

3.1 항행안전무선시설의 위치가 아닌 장소에 중요지점을 설정할 필요가 있고, ATC 목적으로 사용되는 경우, 독특하고 발음이 가능한 5문자로 구성되는 "name-code"로 명칭을 부여한다. 이 name-code명칭은 중요지점의 부호명칭과 마찬가지로 사용된다.

주기 : PBN SID, STAR 및 계기접근절차를 지원하는 문자숫자식(alphanumeric)의 name-code 사용원칙은 PANS-OPS (Doc 8168)에 상세히 기술되어 있음.

3.2 이 name-code 명칭은 ATS 통신에서 사용되는 언어로 말할 때 조종사 또는 ATS 요원이 발음하는데 어려움이 없도록 선정하여야 한다.

예 : ADOLA, KODAP

3.3 이 name-code 명칭은 음성통신시 용이하게 알아들을 수 있어야 하며 동일지역에 있는 다른 중요지점의 name-code명칭과 명확히 구별되어야 한다.

3.4 하나의 중요지점에 부여된 독특하고 발음이 가능한 5문자로 구성되는 name-code 명칭은 다른 어떠한 중요지점에 부여되어서는 아니 된다.

3.5 조정을 위하여 국가는 독특하고 발음이 가능한 5문자로 구성되는 name-code 명칭을 국제민간항공기구 지역사무소에 통보하여야 한다.

3.6 고정된 항공로체계가 설정되지 않은 지역 또는 항공로가 이용상태에 따라 달라질 경우, 중요지점은 세계측지계(WGS-84)를 이용하여 설정한다. 그러한 지역의 출입을 위한 지점으로 설정된 중요지점은 2. 항행안전무선시설의 위치에 있는 중요지점의 명칭 또는 3. 항행안전무선시설의 위치가 아닌 중요지점의 명칭에 따라 명칭을 부여한다.

4. 통신할 때의 명칭사용(Use of designators in communications)

4.1 통상 2. 항행안전무선시설의 위치에 있는 중요지점의 명칭 또는 3. 항행안전무선시설의 위치가 아닌 중요지점의 명칭에 따라 선정된 명칭은 음성통신시 중요지점을 나타내기 위하여 사용된다. 만약 2.1에 따라 선정된 항행안전무선시설의 위치에 있는 중요지점의 평문명칭을 사용하지 않을 경우, 음성 통신시, 국제민간항공기구 알파벳 발음법에 따라 발음되는 부호명칭을 대신 사용한다.

4.2 전문 및 부호화된 통신의 경우, 중요지점을 나타내기 위해서는 부호명칭 또는 name-code만 사용하여야 한다.

5. 보고목적으로 사용되는 중요지점(Significant points used for reporting purposes)

5.1 항공교통업무시설이 비행중인 항공기의 진행에 관한 정보를 얻도록 하기 위하여, 중요지점을 보고지점으로 지정할 수 있다.

5.2 그러한 지점을 설정할 경우 다음의 사항을 고려하여야 한다.

가. 제공되는 항공교통업무의 종류

나. 통상적인 교통량

다. 항공기의 비행계획 이행의 정확성

라. 항공기의 속도

마. 적용되는 항공기 분리최저치

바. 공역구조의 복잡성

사. 사용되는 관제방법

아. 비행의 중요단계(상승, 강하, 방향변경 등)의 시작 또는 끝

자. 관제 이양절차

차. 안전 및 수색·구조 측면

카. 조종실 및 공지통신 업무부담

5.3 보고지점은 "필수(compulsory)" 또는 "비필수(on-request)"로 구분 설정하여야 한다.

5.4 "필수(compulsory)" 보고지점을 설정할 경우 다음의 원칙을 적용하여야 한다.

가. 필수보고지점은 조종사 및 관제사의 업무부담 및 공지통신부담을 최소한으로 유지할 필요성을 명심하여, 비행중인 항공기의 진행에 관한 정보를 항공교통업무 시설에 일상적으로 통보하는데 필요한 최소한으로 제한하여야 한다.

나. 어떤 위치에 항해안전무선시설이 있다고 하여 이를 꼭 필수보고 지점으로 지정할 필요는 없다.

다. 비행정보구역 또는 관제구역 경계선에 꼭 필수보고 지점을 설정해야 할 필요는 없다.

5.5 비필수보고 지점은 교통상황이 필요로 할 경우 ATS의 필요에 따라 추가적인 위치 보고용으로 설정한다.

5.6 필수 및 비필수보고 지점의 지정은 효율적인 ATS를 위하여 일상적인 위치보고의 필요성을 최소한으로 유지하도록 정기적으로 검토하여야 한다.

5.7 필수보고 지점 상공에서의 일상적인 보고가 모든 상황에서 모든 항공기에게 필수적인 것은 아니다. 이 원칙을 적용할 경우 다음 사항에 대한 특별한 주의가 필요하다.

가. 고공을 고속으로 비행하는 항공기는 저공을 저속으로 비행하는 항공기처럼 설정된 모든 지점상공에서 일상적인 위치보고를 해야 할 필요가 없다.

나. 공항관제구역을 통과하는 항공기는 도착 및 출발하는 항공기처럼 빈번하게 일상적인 위치보고를 해야 할 필요가 없다.

5.8 보고지점의 설정에 관한 위의 원칙을 지킬 수 없는 지역에서는, 도 단위로 나타낸 경도선 또는 위도선에 위한 보고방식을 설정할 수 있다.