

기계식 풍향계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 측정범위 $0\sim 360^{\circ}$ 를 갖는 기상관측용 기계식 풍향계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 $^{\circ}$ 이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$, 습도는 $50\pm 20\%$ rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 $\pm 5^{\circ}$ 이내로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 풍향계의 지시계는 수감부의 방향과 일치되도록 기계적이나 전기적으로 연결되어 있어야 한다.
- 2) 금속 부분은 부득이한 부분 이외는 녹이 생기지 않는 재질을 사용하고

도금, 도장 등의 녹 방지 처리가 되어 있어야 한다.

- 3) 수감부는 북쪽 방향(0°)이 표시되어 있어야 한다.
- 4) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 5) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 기동풍속 시험

- 1) 풍동장비에 풍향계를 설치하여 0.1 m/s 에서 천천히 증가시켜 풍향계의 가동 여부를 확인한다.
- 2) 이때 풍향계는 바람이 불어오는 방향의 90° 또는 270° 로 설치한다.
- 3) 풍향계의 기동은 풍속 1.0 m/s 이하여야 한다.

3.2.2. 오픈각 시험(전위차계식)

- 1) 오픈각은 보통 $0^{\circ} \sim 5^{\circ}$ 또는 $355^{\circ} \sim 0^{\circ}$ 사이에 발생하며, 0° 기준으로 1° 씩 이동시켜 풍향값에 변화를 확인하여 오픈각을 확인한다.
- 2) 오픈각은 5° 이내여야 하며, 오픈각에서 오차료가 표시되지 않아야 한다.

3.2.3. 최대허용오차 시험

- 1) 풍향계를 0° 에서 360° 까지 22.5° 씩 회전시켜 풍향을 측정하고, 다시 360° 에서 0° 까지 22.5° 씩 회전시켜 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
- 2) 기준 풍향판의 풍향값과 지시값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 내한성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 -40°C 로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.2. 내열성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 +60 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.