

균열 하자 조사방법(제46조제4항 관련)

구 분		조 사 내 용	측정장비
현황조사		설계도서를 확인하여 부재의 치수 등을 조사한 후 조사대상 전체 면적을 산정한다.	-
전수조사	조사방법	1. 전수조사는 해당 사건의 벽, 기둥, 보, 바닥 및 지붕 등에 발생한 균열 길이의 전부를 조사하는 것을 말한다. 2. 조사부위가 들뜨거나 조사에 장애가 되는 사항은 제거하고 조사를 한다. 3. 균열 폭의 조사는 장비로 하고, 누수·백화 등을 확인한다. 4. 제2호 및 제3호에 따른 조사가 어려운 외벽 등의 경우에는 측정 장비 등으로 원거리 조사를 실시할 수 있다.	크랙스캔, 균열경, 크랙스케일, 고배율 카메라, 망원경 등
	보수면적산정	1. 균열면적은 균열길이에 도장폭(30cm)을 곱하여 다음과 같이 산정한다. 단, 망상균열의 발생범위는 면적으로 산정한다. $\text{총균열면적}(\text{m}^2) = \text{총균열길이}(\text{m}) \times \text{도장폭}(30\text{cm})$ 2. 균열면적비율의 산정공식은 다음과 같다. $\text{균열면적비율}(\%) = \frac{\text{총균열면적}(\text{m}^2)}{\text{조사대상전체면적}(\text{m}^2)} \times 100$	-
표본조사	조사방법	1. 표본조사는 전수조사를 하지 않을 경우 채택한다. 2. 표본조사는 전체 면적의 일부를 다음과 같은 방식으로 조사한다. - 아파트 외벽은 1개층을 기준으로 한다. - 지하주차장, 전기실 및 기계실 등과 저층인 건축물은 전수조사 면적의 5% 이내에서 정한다. 3. 그밖에 조사방법은 전수조사 방법을 준용할 수 있다.	크랙스캔, 균열경, 크랙스케일 등
	보수면적산정	1. 총 균열면적은 전수조사 기준과 동일하게 산정하되, 표본조사 하자율을 산출하고 총 균열면적을 산정한다. 2. 표본조사하자율의 산정공식은 다음과 같다. $\text{표본조사하자율}(\%) = \frac{\text{균열면적}(\text{m}^2)}{\text{표본조사대상전체면적}(\text{m}^2)} \times 100$ 3. 총균열면적의 산정공식은 다음과 같다. $\text{총균열면적}(\text{m}^2) = \text{조사대상전체면적}(\text{m}^2) \times \text{표본조사하자율}(\%)$	-