

[별표 15]

비상위치지시용 무선표지설비의 기능확인 방법 (제26조관련)

확 인 개 소	확 인 사 항
1. 기기보관 상황	송신설비 및 부대품은 단일체로 통합 수용되어 있을 것. 다만, 통합수용이 불가할 경우는 제외한다.
2. 표 시	다음 사항이 잘 보이는 곳에 표시되어 있을 것. 가. 해상이동업무식별부호(MMSI) 나. 전원의 개폐, 기타 사용방법 및 사용상의 주의사항 다. 전지 및 자동이탈장치의 유효기간
3. 밧 줄	내수성이 강한 것으로서 구명정, 보트 또는 구명벌에 연결하여 사용이 가능토록 충분한 길이를 가질 것.
4. 방 수	설비 본체에 물이 스며들어서 부식 또는 파손이 없을 것.
5. 전 원	가. 건전지를 사용하는 것에 있어서는 그 건전지의 유효기간이 경과하지 아니할 것. 나. 축전지를 사용하는 것에 있어서는 그 축전지가 충분히 충전되어 있을 것.
6. 안테나 등	가. 성능의 저하를 초래케 하는 변형, 부식 또는 부착물이 없을 것. 나. 본체의 상부에 발광장치를 갖추고 있을 것. 다. 자동이탈장치의 유효기간이 경과하지 아니할 것.