

라이넥스 점번호코드

점번호	코드	420	50	470	00	4108	E8	20	K0
11	01	421	51	추가		4109	E9	21	L1
12	02	422	52	321	A1	4110	E0	22	L2
21	03	423	53	322	A2	4111	F1	29	L9
22	04	424	54	323	A3	4112	F2	30	L0
23	05	425	55	324	A4	4113	F3	31	M1
24	06	426	56	325	A5	4114	F4	32	M2
25	07	427	57	326	A6	추가		39	M9
26	08	428	58	327	A7	331	F5	40	M0
27	09	429	59	328	A8	332	F6	41	N1
28	10	430	60	329	A9	333	F7	42	N2
301	11	431	61	330	A0	334	F8	49	N9
302	12	432	62	추가		335	F9	50	N0
303	13	433	63	471	B1	336	F0	51	O1
304	14	434	64	472	B2	337	G1	52	O2
305	15	435	65	473	B3	338	G2	59	O9
306	16	436	66	474	B4			60	O0
307	17	437	67	475	B5	29	H1	61	P1
308	18	438	68	476	B6			62	P2
309	19	439	69	477	B7	13	I1	69	P9
310	20	440	70	478	B8	14	I2	70	P0
311	21	441	71	479	B9	15	I3	71	Q1
312	22	442	72	480	B0	16	I4	72	Q2
313	23	443	73	481	C1	추가 (5자리)		79	Q9
314	24	444	74	482	C2	1차통합기준점		80	Q0
315	25	445	75	483	C3	U0000~U1200		81	R1
316	26	446	76	484	C4	추가 (4자리)		82	R2
317	27	447	77	485	C5	2차통합기준점		89	R9
318	28	448	78	486	C6	01	J1	90	R0
319	29	449	79	487	C7	02	J2	91	S1
320	30	450	80	488	C8	03	J3	92	S2
401	31	451	81	489	C9	04	J4	93	S3
402	32	452	82	490	C0	05	J5	94	S4
403	33	453	83	491	D1	06	J6	95	S5
404	34	454	84	492	D2	07	J7	96	S6
405	35	455	85	493	D3	08	J8	97	S7
406	36	456	86	494	D4	09	J9	98	S8
407	37	457	87	495	D5	10	J0	99	S9
408	38	458	88	496	D6	11	K1	100	S0
409	39	459	89	497	D7	12	K2		
410	40	460	90	498	D8	13	K3		
411	41	461	91	499	D9	14	K4		
412	42	462	92	4100	D0	15	K5		
413	43	463	93	4101	E1	16	K6		
414	44	464	94	4102	E2	17	K7		
415	45	465	95	4103	E3	18	K8		
416	46	466	96	4104	E4	19	K9		
417	47	467	97	4105	E5				
418	48	468	98	4106	E6				
419	49	469	99	4107	E7				