

[별표 1]

유인등대 건축물의 부분별 관리요령

1. 창호

가. 건물의 창호는 강재보다 가볍고 부식에 강한 재료를 사용한다.

나. 강재창호(문, 창, 셔터)는 녹을 방지하기 위하여 도장을 해야 하며, 건물의 북측과 옥실, 화장실 등 습기가 많은 곳의 외부 창호는 녹에 침식되는 정도가 크고 페인트의 탈락으로 부식이 빠르기 때문에 점검에 세심한 주의를 한다.

다. 창호 주위에서 틈새가 생기고 균열이 발생하는 것은 누수의 원인이 되므로 창호를 점검할 때는 코킹의 부착 상태와 콘크리트 균열 등에 대하여 조사하여 수리한다.

라. 창호의 고장 및 전기 사고 방지를 위하여 창 또는 출입구에는 전기, 전화 등의 인입(引入) 선로를 통과시키지 않아야 한다.

2. 도장

가. 도장의 보수 한계는 더 이상 방지하면 대규모의 보수를 필요로 하기 때문에 오히려 손실이 발생하는 한계선을 말하며, 보수 한계는 도막이 약화되어 접착력을 잃어버린 상태(나무 또는 고무망치로 가볍게 두들겼을 때 페인트 막이 떨어짐)와 도막에 기포 또는 균열이 생기고 녹이 부분적으로 나타나는 현상을 말한다.

나. 철물에 녹이 발생하면 조기에 도장을 하고 보수 주기가 경과한 도장은 재도장한다.

다. 도장 방법

(1) 기온이 5℃ 이하가 되면 도료의 건조는 상당히 늦어지고 습도가 80% 이상이 되면 도막에 결함이 생겨 내구성이 떨어지므로 동절기 또는 비가 오는 날이나 장마철에는 도장을 피해야 한다.

(2) 도장의 재료는 한꺼번에 두껍게 칠하는 경우보다 얇게 정해진 회수를 칠해야 이상적이며 도장 전 염분 등의 이물질을 제거 후 도장을 실시한다.

(3) 하도와 상도가 서로 성질이 다른 경우는 얼룩이 생기거나 도장의 재료가 탈락 또는 들뜨는 경우가 생기므로 동질의 제품을 사용해야 한다.

(4) 모르타르 마감면 등은 건조가 충분치 않으면 도장 후에 박리, 변색 등의 결함이 발생하므로 벽바름 시공 후 약 3주 후 도장해야 한다.

(5) 유인등대 모르타르 마감면 외벽의 도장은 백색으로 통일하여 누락(공백)되는 부분이 없도록 하고 도장주기는 다음의 유인등대 건축물 도장주기에 따른다.

유인등대 건축물 도장주기

구분	도장종별	도장방법	주기 (년)	도장율 (%)
외벽	수성도료칠 등 (모르타르 면)	전면재도장	3~5년 이내	100
내벽	수성도료칠 유성도료칠 등	전면재도장 전면재도장	3~5년 이내 3~5년 이내	100 100
외부창문 (철제)	유성도료칠 등	전면재도장	3~5년 이내	100
등탑	수성도료칠 등	전면재도장	3~5년 이내	100

3. 난방시설

- 가. 보일러 및 부속기기 등의 이상 유무를 확인하고 정기적으로 점검, 보수해야 한다.
- 나. 효율이 낮은 설비에 대하여는 원인을 분석하여 개선 조치하도록 해야 한다.
- 다. 버너 및 연소실의 특성과 연료 및 공기의 공급조건은 버너의 연소 상태에 영향을 주므로 관리자는 화염의 형상 및 통풍장치 등의 특성을 파악해야 하며, 완전 연소상태가 유지되도록 관리해야 한다.
- 라. 연료의 누출을 방지하고 만일 누출될 경우는 즉시 안전에 필요한 조치를 해야 한다.
- 마. 점화 동작 후에는 불이 붙는 것을 확인해야 한다.
- 바. 바른 조작법에 따라 점화, 운전, 소화해야 한다.

4. 소방 시설

소방설비는 소방법령 및 소방 관련규정에 적합하도록 유지관리해야 한다.

5. 위생 및 환경시설

- 가. 정화조 및 오수처리 시설은 환경 기준에 적합하게 관리해야 하고 효율적인 유지보수를 통해 환경오염을 방지해야 한다.
- 나. 등대 주위 자연 환경을 훼손하지 않아야 하며, 청결 유지는 물론 쾌적한 근무 환경을 조성해야 한다.