

예시 1

운영기준 (B034)

B034	지역항법시스템을 이용한 터미널 및 항로 공역 계기비행I 등급 항행	
	(IFR Class I Terminal and En Route Navigation Using Area Navigation Systems)	

a. 운항증명소지자는 본 항에 의해 인가된 항공기와 지역항법 시스템을 이용하여 터미널 공역과 항로공역에서 계기비행방식 I 등급(Class I) 항행 (positive radar control 이원 지역운항 포함)이 허가되었다. 그러한 운항은 본 운영기준B050항에 해당하는 지역 내에서 서만 수행할 수 있다.

b. 운항증명소지자는 아래 d.항<표1>에 수록된 항공기와 지역항법시스템을 사용하여 터미널 공역과 항로공역에서 RNAV 1 또는 RNAV 5 운항이 허가되었다.

(1) 터미널 및 항로공역에서 RNAV 5 운항은 비행시간의 95%동안에 $\pm 5\text{NM}$ 의 최소항행 성능이 요구된다.

(2) 터미널 및 항로공역에서 RNAV 2 운항은 비행시간의 95%동안에 $\pm 2\text{NM}$ 의 최소항행 성능이 요구된다.

(3) 터미널 및 항로공역에서 RNAV 1 운항은 비행시간의 95%동안에 $\pm 1\text{NM}$ 의 최소항행 성능이 요구된다.

(4) RNAV 1 운항이 승인된 RNAV시스템은 터미널공역과 항로공역에서 RNAV 5와 RNAV 1 운항이 모두 허가되었다.

c. 운항증명소지자는 본 운영기준에서 정한 이외의 지역항법시스템을 이용한 다른 어떤 I 등급(Class I) 항행을 수행하여서는 아니된다.

d. 허가된 항공기 항행시스템 : 운항증명소지자는 다음의 항공기와 지역항법시스템을 이용하여 계기비행방식 I 등급(Class I) 항로 항행을 수행할 수 있다.

<표 1> 항공기, 탑재항행시스템, 항행성능 (예)

항공기 제작사/모델/시리즈	지역항법시스템(ANS) 제작사/모델	항행성능
A300-B4-622/-622 R	IRS: Litton triple IRS (LTN90-100) FMS: Honeywell dual FMS (4052510-958/-965)	RNAV 5 ($\pm 5\text{NM}$)
A330-223	IRS: Litton triple IRS (465020-0312) FMS: Sextant dual FMS (B490CAM0307, FMGEC) GPS: Collins dual GPS (GLU-920)	RNAV 5 ($\pm 5\text{NM}$) RNAV 2 ($\pm 2\text{NM}$) RNAV 1 ($\pm 1\text{NM}$)

주) 탑재장비요건은 운항규정 또는 최소장비목록에 명시된 바에 따른다.

e. 특별 항로 제한사항과 규정 : 운항증명소지자는 다음의 항로 제한사항과 규정에 따라 본 항에 의해 허가된 운항을 수행하여야 한다.

- (1) 자격을 갖춘(Qualified) 검열운항승무원의 감독하에 항행이 수행될 때를 제외하고, 운항승무원은 사용될 시스템을 포함하는 운항증명소지자의 인가된 훈련프로그램을 만족스럽게 이수하여야 한다. 검열운항승무원 감독하에 항행이 실시되기 전에 운항승무원은 지상학(Ground school) 훈련프로그램을 만족스럽게 이수하여야 한다.
- (2) 항행시스템이 항행에 사용될 때는 완전하게 작동되거나 운항증명소지자의 승인된 최소 장비목록(MEL)에 따라 운용되어야 한다.
- (3) 지상 항행 시설이 일시적으로 고장 났을 때, 인가된 지역항법시스템 위치가 항로상의 지상시설을 대체할 수 있다. 이 때 인가된 지역항법은 정확한 항행을 수행할 수 있어야 하고 항공교통관제를 위한 RNP를 충족시켜야 한다.
- (4) 지역항법시스템은 해당편이 항공교통관제에 필요한 정확도로 항행을 할 수 있어야 하며, 본 규정 B050항에서 정한대로 항로상의 특정지역을 위해 승인되어야 하고 계기비행방식 비행에도 허용된다.
- (5) (6)항에 기술된 것을 제외하고, 단수 지역항법시스템을 사용하는 계기비행방식 Class I 항행은 단수 지역항법시스템을 사용한 Class I 항행이 이 항에서 허가되고 다음의 모든 조건을 충족시킬 때 수행되어야 한다.
 - (a) 항행시설을 이용한 계기비행방식 Class I항행에 필요한 여분의 항공 장비가 장착되고 운영이 가능해야 한다.
 - (b) 만약 한 개의 지역항법시스템이 고장 나더라도 계획된 항로상 어느 지점에서든 안전하게 돌아올 수 있고 항로상 항행시설을 이용하여 항행을 수행할 수 있을 것.
 - (c) 항로와 항로를 벗어난 지역항법에 사용되는 시설이 주된 항행 참조물로 이용되는 경우.
 - (d) 항로를 벗어난 지역항법 시 ATC RADAR 관제 하에서 운항.
- (6) 아래 조건들을 충족시키지 않는 한 항로 또는 항로를 벗어난 지역항로를 구성하는 시설을 주 항행 참조물로 이용하는 최소한 1명의 조종사가 있지 않는 한 단수 지역항법시스템을 사용하는 계기비행방식 Class I 항행이 수행되어서는 아니된다.
 - (a) 항공기의 현재 위치 및 그것과 관련된 항행보조시설, 항로, 기타 다른 어떤 계기비행절차와 현재 유효한 ATC Clearance가 각 조종사의 비행계기판에 계속 표시되어져야 한다.
 - (b) 지역항법시스템의 정확도가 ATC가 요구한 항행 정밀도보다 떨어질 때 그것을 각 조종사의 정상적인 시야 내에 위치한 전방 계기판상에 즉각 제공되어져야 한다.