

[별 표]

비산먼지 발생 저감공법 (제12조 관련)

사업별	공종별 저감방법	장비별 저감방법
1. 토공사	가. 터파기시 먼지발생(되메우기) (1) 이동식 살수시설을 사용, 작업 중 살수 (2) 바람이 심하게 불 경우 작업중 지 (3) Open Cut 공법에서 Top Down 공법 등 신공법 도입 나. 차수벽(현장타설 콘크리트 흙막이벽)공사 (1) 시멘트, 벤토나이트 등을 믹서에 배합시 방진막 설치 (2) 빈 포장봉투 처리시 살수하여 수거 (3) Open Cut 공법에서 Top Down 공법 등 신공법 도입	가. 굴착장비(BACK HOE 등) (1) 살수설비이용 비산먼지 방지 (2) 가설웬스 상부에 방진막 설치 (3) 집진기가 장착된 장비를 사용하되 포집된 먼지가 재비산되지 않도록 살수처리 나. 운전장비(DUMP TRUCK등) (1) 적재물이 비산되지 않도록 덮개설치 (2) 적재함 상단을 넘지 않도록 토사적재(적재함 상단으로부터 5cm이하) (3) 세륜 및 세차설비를 설치하여 세륜 및 세차후 현장출발 (4) 현장내 저속운행으로 먼지비산저감 (5) 통행도로포장 및 수시 살수
2. 철근콘크리트 공사	가. 거푸집공사시 먼지발생 (1) 거푸집 해체후 즉시 부착콘크리트 등 제거 (2) 운반정리시 방진막을 덮음 (3) 대형거푸집 제작(Metal Form 공법 등) : 운반·정리의 감소로 먼지발생 억제 나. 콘크리트 타설 후 (1) 타설부위 이외에 떨어진 콘크리트를 건조전 제거 (2) 정밀시공(할석, Grinding 등 먼지발생요소 사전제거) : 형틀을 정확히 제작 (3) 타설시 건물외벽에 가림판을 설치하여 콘크리트 비산방지	가. 레미콘 차량 (1) 현장내 저속운행 (2) 세륜 및 세차후 현장출발 (3) 통행도로를 수시로 살수 나. 자재운반차량 (1) 적재함 청소(상차전, 상차후) (2) 이동식 덮개를 덮고 운행
사업별	공종별 저감방법	장비별 저감방법

3. 마감공사	가. 철골내화 피복시 피복재료 비산 (1) 각층 방진막 설치후 작업(이중 방진막 설치) (2) 재료 배합장소 방진막 설치 나. 천장 견출공사시 먼지비산 (1) 시멘트 배합장소 지정(각층 방진막 설치) (2) 작업후 작업장 청소 및 정리정돈 실시 (3) 시멘트 보관장소 지정 (4) 모래등은 적정 함수율 유지토록 살수하여 적치하고, 방진덮개로 덮음 다. 습식공사 (1) 조적공사, 미장공사, 방수공사는 Ready Mixed Mortar 사용 라. 건식공사 (1) 석고보드, 단열재, 도장바탕처리공사의 폐자재 및 파손재는 공사현장에서 즉시 적정 배출	
---------	---	--