

[참고 3] 합성기법의 종류

구분	정의	비고
최대값법	레이더 중첩지역의 강우량 산정 시 관측지점의 최대 관측값의 레이더 자료를 적용하는 방법	
거리가중법	레이더 중첩지역의 강우량 산정 시 관측지점과의 거리 비율에 따라 관측값을 적용하는 방법	
하이브리드법	레이더 중첩지역의 강우량 산정 시 중첩지역의 강우 사례 분석을 통한 관측지점에 대한 지정된 레이더 및 관측고도각의 관측값을 적용하는 방법	

※ 그 밖의 강우량 산정값의 정확도 향상을 위한 최신 기법 적용이 가능