$$T_m = m \times (t_i) + d_{latch}$$

$$T_{n \uparrow k \uparrow} = \left(k + (n-1)\right) \tau$$

$$\uparrow \text{Speedup} = \frac{T_{bp}}{T_{ap}} = \frac{n \times k \times \tau}{k + (n-1)\tau}$$

Fi Di CO FO EI WO

t_i t_i t_i t_i t_i t_i

Hazards → Resource
→ Data
→ Control.