


Instrucciones de recuento

Español

Deben seguirse las instrucciones. De lo contrario, la máquina mostrará errores.




- Retire los billetes dañados y muy arrugados.
- Endereza los billetes doblados o retorcidos.
- Alinee los billetes en una pila ordenada.





- Coloque los billetes en el CENTRO de la tolva INCLINÁNDOLOS hacia el panel de control (véase la imagen inferior).
- A continuación, empuje los billetes hacia la parte posterior de la tolva.





Si se producen errores, intente contar fajos más pequeños y utilice la función de suma.

Para ver vídeos, manuales y más ayuda, visite:support.zzap.com/es



+44 333 355 1219 (Mensajería WhatsApp)












Instrukcja liczenia

Polski


Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami. W przeciwnym razie urządzenie wyświetli błąd.



- Usuń uszkodzone oraz mocno pogniecione banknoty.
- Wyprostuj złożone i pogięte banknoty.
- Ułóż banknoty w równy stos.



- 2
- Ułóż banknoty PO ŚRODKU podajnika, PRZECHYLAJĄC je w kierunku panelu sterowania (zobacz zdjęcie poniżej).
- Następnie wsuń banknoty w głąb podajnika / odwróć je.





 Jeśli wyświetlają się błędy, spróbuj zliczyć mniejsze stosy pieniędzy i użyj funkcji 'add' (dodaj).

Jeśli chcesz obejrzeć nasze filmy, potrzebujesz instrukcji obsługi lub dodatkowej pomocy, odwiedź stronę: **support.zzap.com/pl**



sales@zzap.com



+44 333 355 1219 (Wiadomości WhatsApp)












Counting Instructions

English

The instructions must be followed. If not, the machine will display errors.




- Remove damaged & heavily creased banknotes.
- Straighten out folded or bent banknotes.
- Align the banknotes into a neat stack.





- Place the banknotes in the CENTRE of the hopper TILTING them towards the control panel (see below image).
- Then push/flip the banknotes to the back of the hopper.



If errors occur, try counting smaller stacks and use the add function.

For user videos, user manuals & further help visit: **support.zzap.com**



+44 333 355 1219 (WhatsApp Messaging)












Anweisungen zum Zählen

Deutsch

Die Anweisungen müssen befolgt werden. Andernfalls zeigt das Gerät Fehler an.




- Entfernen Sie beschädigte und stark zerknitterte Banknoten.
- Richten Sie gefaltete oder verbogene Banknoten gerade aus.
- Richten Sie die Banknoten zu einem ordentlichen Stapel aus.





- Legen Sie die Banknoten in die MITTE des Trichters, indem Sie sie in Richtung des Bedienfelds KIPPEN (siehe Abbildung unten).
- Dann schieben Sie die Banknoten in den hinteren Teil des Trichters.





• Wenn Fehler auftreten, versuchen Sie, kleinere Stapel zu zählen und verwenden Sie die Additionsfunktion.

Benutzervideos, Benutzerhandbücher und weitere Hilfe finden Sie unter:

support.zzap.com/de



sales@zzap.com



+44 333 355 1219 (WhatsApp-Nachrichten)














Instructions de comptage

Français

Les instructions doivent être suivies. Si ce n'est pas le cas, la machine affichera des erreurs.




- Enlever les billets endommagés et fortement froissés.
- Redresser les billets pliés ou tordus.
- Alignez les billets en une pile bien ordonnée.





- Placez les billets au CENTRE de la trémie en les inclinant vers le panneau de commande (voir l'image ci-dessous).
- Ensuite, poussez/faites basculer les billets vers l'arrière de la trémie.





Si des erreurs se produisent, essayez de compter des piles plus petites et utilisez la fonction d'ajout.

Pour obtenir des vidéos d'utilisation, des manuels d'utilisation et de l'aide supplémentaire, visitez: support.zzap.com/fr


















Istruzioni Conteggio

Italiano

Le seguenti istruzioni devono essere seguite. In caso contrario, il macchinario mostrerà codici di errore.




- Rimuovere le banconote danneggiate o estremamente increspate.
- Distendere bene le banconote piegate o increspate.
- Allineare le banconote in una pila precisa.





- Posizionare le banconote al CENTRO della tramoggia INCLINANDOLE verso il pannello di controllo (vedi immagine sotto).
- Successivamente spingere/girare le banconote verso la parte posteriore della tramoggia.





 In caso di errori, provare a conteggiare pile di banconote più piccole e utilizzare la funzione somma.

Per video tutorial, manuali d'uso e altro supporto, visita il sito:

support.zzap.com/it



sales@zzap.com



+44 333 355 1219 (Messaggistica WhatsApp)







